Série 2018 PQ selon OFPi 2006 Procédures de qualification

Planificatrice-électricienne CFC

Planificateur-électricien CFC

Connaissances professionnelles écrites **Pos. 5.1 Technique de communication** 

## Dossier des expertes et experts

**Temps:** 20 minutes pour 15 exercices sur 6 pages

Auxiliaires: Matériel de bureau, chablon et calculatrice de poche, indépendante du

réseau (tablettes, smartphones etc. ne sont pas autorisés).

**Cotation:** - Le nombre de points maximum est donné pour chaque exercice.

- Si dans un exercice on demande plusieurs réponses, vous êtes tenu de répondre à chacune d'elles. Les réponses sont évaluées dans l'ordre où elles sont données. Les réponses données en plus ne sont pas évaluées.

- La propreté des dessins et schémas fait partie de l'évaluation.

- Le verso est à utiliser si la place manque. Par exercice, un commentaire adéquat tel que par exemple « voir la solution au dos » doit être noté.

- Toute erreur induite par une précédente erreur n'entraîne aucune déduction.

## Barème: Nombres de points maximum: 26,0

25,0	-	26,0	Points = Note	6,0
22,5	-	24,5	Points = Note	5,5
19,5	-	22,0	Points = Note	5,0
17,0	-	19,0	Points = Note	4,5
14,5	-	16,5	Points = Note	4,0
12,0	-	14,0	Points = Note	3,5
9,5	-	11,5	Points = Note	3,0
6,5	-	9,0	Points = Note	2,5
4,0	-	6,0	Points = Note	2,0
1,5	-	3,5	Points = Note	1,5
0,0	-	1,0	Points = Note	1,0

Les solutions ne sont pas données pour des raisons didactiques

(Décision de la commission des tâches d'examens du 09.09.2008)

Délai d'attente: Cette épreuve d'examen ne peut pas être utilisée librement comme exercice avant le 1<sup>er</sup> septembre 2019.

Créé par: Groupe de travail EFA de l'USIE pour la profession de

planificatrice-électricienne CFC / planificateur-électricien CFC

Editeur: CSFO, département procédures de qualification, Berne

Exe	rcices	Nombre maximal	de points obtenus
1.	3.4.1 Quelle est la signification du terme « signal analogique » en technique de communication ?  Un signal analogique est un signal qui ne présente pas de discontinuité (continu) et qui peut prendre une infinité de valeurs en fonction du temps.	1	
2.	3.4.2 En téléphonie numérique, les communications sont converties en suites binaires, qui sont ensuite transmises sur des réseaux de communication numériques.  a) Complétez la table ci-dessous avec le code binaire correspondant à la valeur décimale.  b) Insérez dans les cases ci-dessous le code binaire 8 bits correspondant au nombre 15 en décimal  Valeur Code binaire naturel  0 0 0 0 1 1 1 1 1  0 0 0 0 0 1 1  1 point  2 points  2 points	3	
3.	3.4.4 Installation intérieure  Répartiteur de site (RS)  Désignez les éléments indiqués par les lettres a, b, c et d	2	
	a) Câblage tertiaire	0,5	
	b) Câblage secondaire	0,5	
	c) Répartiteur de bâtiment (RB)		
	d) Répartiteur d'étage (RE)	0,5	

4.3.7 Quelle est l'utilité des DIT? Les DIT définissent une qualité minimale pour l'exécution des installations domestiques de télécommunication.  6.1.1 Cochez les cases correspondantes selon les caractéristiques symétriques ou asymétriques des câbles de communication ci-dessous.  Câble coaxial Symétrique Asymétrique Câble s-STP	Exer	cices	Nombre of maximal	de points obtenus
4. Quelle est l'utilité des DIT?  Les DIT définissent une qualité minimale pour l'exécution des installations domestiques de télécommunication.  5. Cochez les cases correspondantes selon les caractéristiques symétriques ou asymétriques des câbles de communication ci-dessous.  Câble coaxial Symétrique Asymétrique Câble S-STP S Symétrique Asymétrique Câble S-STP S S Câble Coaxial Câble S-STP S S Câble Câble S-STP S S Câble C			maximai	obtenus
domestiques de télécommunication.  6.1.1  5. Cochez les cases correspondantes selon les caractéristiques symétriques ou asymétriques des câbles de communication ci-dessous.  Symétrique Câble coaxial Câble S-STP  Câble S-STP  Câble se sabréviations selon ISO/IEC-11801 des deux câbles représentés cidessous.  Câble a  L'abréviation est:F-UTP	4.		1	
5. Cochez les cases correspondantes selon les caractéristiques symétriques ou asymétriques des câbles de communication ci-dessous.  Symétrique Asymétrique Câble coaxial				
5. Cochez les cases correspondantes selon les caractéristiques symétriques ou asymétriques des câbles de communication ci-dessous.  Symétrique Asymétrique Câble coaxial				
Câble Caxial Câble S-STP   6.1.1  6. Cîtez les abréviations selon ISO/IEC-11801 des deux câbles représentés cidessous. Câble a  Maintenan  Faulte de blindage  L'abréviation est:F-UTP	5.	Cochez les cases correspondantes selon les caractéristiques symétriques ou	1	
Câble Caxial Câble S-STP   6.1.1  6. Cîtez les abréviations selon ISO/IEC-11801 des deux câbles représentés cidessous. Câble a  Maintenan  Faulte de blindage  L'abréviation est:F-UTP		Symétrique Asymétrique		
Câble S-STP  Câble S-STP  Câble S-STP  Câble a  Câble a  Câble a  Câble b  Câble b  Câble b  Câble b  Câble b  Câble câb			0.5	
6. 1.1 6. Citez les abréviations selon ISO/IEC-11801 des deux câbles représentés cidessous.  Câble a  Mantenu Featle de biridage  L'abréviation est:F-UTP				
6. Citez les abréviations selon ISO/IEC-11801 des deux câbles représentés cidessous.  Câble a  L'abréviation est:F-UTP		<del>-</del>	-,•	
L'abréviation est:F-UTP	6.	Citez les abréviations selon ISO/IEC-11801 des deux câbles représentés ci-	2	
L'abréviation est:F-UTP		Câble a		
L'abréviation est:F-UTP		<u>torsadée</u>		
L'abréviation est:F-UTP		- Same do minasjo		
L'abréviation est:F-UTP				
L'abréviation est:F-UTP				
Câble b    Câble b   Paire   torsadée		Câble		
Câble b    Câble b   Paire   torsadée				
L'abréviation est:		L'abréviation est: <i>F-UTP</i>	1	
L'abréviation est:				
L'abréviation est:				
L'abréviation est: <i>U-FTP</i>				
L'abréviation est: <i>U-FTP</i>				
L'abréviation est: <i>U-FTP</i>				
L'abréviation est: <i>U-FTP</i>				
L'abréviation est: <i>U-FTP</i>				
6.1.3 7. Citez deux composants d'un appareil téléphonique qui transforment un signal électrique en ondes acoustiques.  Sonnerie, buzzer, haut-parleur, écouteur etc.  1pt/		Feuille de blindage Câble		
6.1.3 7. Citez deux composants d'un appareil téléphonique qui transforment un signal électrique en ondes acoustiques.  Sonnerie, buzzer, haut-parleur, écouteur etc.  1pt/				
7. Citez deux composants d'un appareil téléphonique qui transforment un signal électrique en ondes acoustiques.  2 Sonnerie, buzzer, haut-parleur, écouteur etc.		L'abréviation est: <b>U-FTP</b>	1	
7. Citez deux composants d'un appareil téléphonique qui transforment un signal électrique en ondes acoustiques.  2 Sonnerie, buzzer, haut-parleur, écouteur etc.				
électrique en ondes acoustiques.  Sonnerie, buzzer, haut-parleur, écouteur etc.  1pt/				
Sonnerie, buzzer, haut-parleur, écouteur etc. 1pt/	7.		2	
		electrique en ondes acoustiques.		
		Sonnerie huzzer haut-narleur écouteur etc	1nt/	
		oomiono, buzzon, muut-pumoun, ecouteun etc.		
			,4010	

Exer	rcices			Nombre maximal	de points obtenus
8.	6.1.4 Citez quatre fonctions principales d'une central télép	ohonique (A	CU / PBX).	2	Obtenus
	Réponses possibles:  - Lier un appel externe à une ligne interne - Gestion des appels en interne - Distribution des appels entrants - Conférences, mise en garde, transfert, renvo - Fonctionnalités de messagerie	ois, etc.		0,5/ juste	
9.	6.1.4 Faites correspondre les représentations de prises ci insérant la lettre correspondante dans la case à gau a b			2	
	a HDMI C Ethernet  b TT83  d USB			0,5/ juste	
10.	6.1.5 Cochez les cases « vrai » ou « faux » pour les affirr	mations ci-d	essous.	2	
	Itinérance ou roaming :	Vrai	Faux		
	Utilisation d'un réseau mobile d'un autre opérateur	×		0,5	
	WLAN: Signifie: World Local Area Network  LTE:		Œ	0,5	
	Transmission mobile sans fil de données à des vitesses pouvant aller jusqu'à 300 Mbit/s	æ		0,5	
	Power Line : Transmission de données par fibre optique (FO)		æ	0,5	

Exe	rcices	Nombre of maximal	de points obtenus
11.	6.1.1 Indiquez les différents types de médias utilisés pour les introductions représentées ci-dessous.	3	
	Appartement 2ème  Appartement 2ème  Parabole satellite  Rez  PIB  PRI  PRI  Appartement 3x 400V AC		
	a) Fibre optique / FO	1	
	b) Paire cuivre	1	
	c) Câble coaxial	1	
12.	6.1.6 Expliquez la fonction du service supplémentaire « appel en instance » (CW).	1	
	Permet de signaler à un abonné, déjà en communication avec un correspondant, qu'un second interlocuteur cherche à le joindre.		
13.	6.1.7 Dans les installations de câblage universel de bâtiment (CUB), il est question de « Channel-Link » et de « Permanent-Link ».  Expliquez la différence entre « Channel-Link » et « Permanent-Link ».	1	
	Permanent-Link = installation fixe (panneau de brassage - prise murale) Channel-Link = installation fixe + les câbles patch		

Exer	cices	Nombre maximal	de points obtenus
14.	6.2.2 Quel doit être le niveau minimal au point L <sub>u</sub> de l'installation représentée ci- dessous si le niveau planifié à la prise est de 63 dB <sub>µ</sub> V ?	1	obtemuo
	L'atténuation linéique du câble est de : 8 dB / 100 m.		
	L <sub>U</sub> =? dBμV 10 m  A dB DD11 4 dB 20 m		
	La réponse seule ne suffit pas, la démarche et les calculs doivent être visibles.		
	63 dBμV + 11 dBμV + 1,6 dBμV +4 dBμV +0,8 dBμV = <u>80,4 dBμV</u>		
15.	x.x.x Citez le domaine d'utilisation des différentes abréviations utilisées en technique de communication.	2	
	Indiquez le nom du domaine d'utilisation en français.		
	DAB : Radio numérique (Digital Audio Broadcast)		
	DVB : <b>Télévision numérique (Digital Video Broadcast)</b>	0,5	
	POF: fibre optique plastique (Plastic optical fiber)	0,5	
	PoE : Alimentation par le réseau Ethernet (Power over Ethernet)	0,5	
	Total	26	