Série 2012

Procédures de qualification

Electricienne de montage CFC Electricien de montage CFC

Connaissances professionnelles écrites

Pos. 3 Documentation technique: 3.1 Règles de la technique

Dossier des expertes et experts

Temps:

20 minutes

Auxiliaires:

Que NIBT 2010 ou NIBT 2010 COMPACT et OIBT

Cotation:

- Le nombre de points maximum est donné pour chaque exercice.

- Pour des exercices avec des réponses à choix multiple, pour chaque réponse fausse il sera déduit le même nombre de points que pour une réponse exacte.

- Si dans un exercice on demande plusieurs réponses vous êtes tenu de répondre à chacune d'elle. Les réponses sont évaluées dans l'ordre où elles sont données.

Les réponses données en plus ne sont pas évaluées.

Les Nº d'articles NIBT seuls, ne sont pas considérés comme solution
S'il manque de la place, la solution peut être écrite au dos de la feuille.

Barème:	Nombres de points maximum:	21,0

20,0 - 2	1,0	Points = Note	6,0
18,0 - 1	9,5	Points = Note	5,5
16,0 - 1	7,5	Points = Note	5,0
14,0 - 1	5,5	Points = Note	4,5
12,0 - 1	3,5	Points = Note	4,0
9,5 - 1	1,5	Points = Note	3,5
7,5 -	9,0	Points = Note	3,0
5,5 -	7,0	Points = Note	2,5
3,5	5,0	Points = Note	2,0
1,5 -	3,0	Points = Note	1,5
0,0 -	1,0	Points = Note	1.0

Délai d'attente: Cette épreuve d'examen ne peut pas être utilisée librement comme exercice avant le 1^{er} septembre 2013.

Créé par:

Groupe de travail USIE examen de fin d'apprentissage

Electricienne de montage CFC / Electricien de montage CFC

Editeur:

CSFO, département procédures de qualification, Berne

Exe	rcices		2442	Nombre maximal	de points obtenus
1.	4.3.4 Sur un interrupteur vous trouvez les indications suivantes : Quelles propriétés présente cet interrupteur, selon :	IP 55.		2	
	a) Le premier chiffre (5): Matériel protégé contre la poussière			(1)	
	b) Le deuxième chiffre (5):			(1)	8
	Matériel protégé contre les jets d'eau			(1)	e 24
	NIBT : F2.9.2 et 5.1.1.1.4		3×* × 1		
2.	4.3.6 Lorsque vous réalisez la mesure d'isolement d'une installa conducteurs faut-il l'effectuer ?	tion, entr	e quels	2	
	(mettez une croix aux réponses correspondantes)	juste	faux		
	Entre le conducteur de protection et les conducteurs poloires.	\boxtimes		(0,5)	
	conducteurs polaires • Entre le conducteur neutre et le conducteur			(0,5)	
	de protectionEntre le conducteur neutre et les conducteurs polaires		\boxtimes	(0,5)	
	Entre les conducteurs polaires			(0,5)	
	NIBT : 6.1.3.3.1		7		
3.	4.3.4 Comment doit être dimensionné le conducteur d'équipoten	tialité pri	ncipal?	2	
	 La section du conducteur d'équipotentialité pri moins égale à la moitié de celle du conducteur prin 			(1)	
	 Sa section ne doit cependant pas être inférieu 	ire à 6	mm ² , sans	(0,5)	
3	 toutefois être supérieure à 25 mm² Cu. dès 2015 Si une installation de protection contre la foudre minimale sera de 10 mm². 	max 16 est relié	6 mm2 e la section	(0,5)	
	NIBT Compact N5.4.4.1.1				
4.	4.3.2 Un propriétaire peut-il interdire l'emploi de conduits orange inflammables) dans ses immeubles (justifiez votre réponse	,	ent	1	
a	Oui, tout propriétaire d'installation peut, pour ses prexiger une sécurité supplémentaire.	ropres i	nstallations,		, if
V	NIBT compact N1.0.3				2 X
5.	4.3.4 Que signifie le symbole suivant ?	N N N N N N N N N N N N N N N N N N N		1	
Ų [†]					
	Classe de protection II				
	NIBT Compact F2.9.1				

Exe	rcices	Nombre maximal	de points obtenu
6.	4.3.4 Mentionnez deux types de prises que vous devez installer dans les lieux de travail des cuisines domestiques ?	1 (0,5	8) 3) 32
	Type 13, T15, T23, T25	par rép)	
	NIBT Compact N5.3.10.3		2
7.	4.3.5 Vous devez monter un radiateur à rayonnement sur une paroi en bois. Quelle distance minimale devez-vous respecter entre les corps de chauffe et les parties combustibles en direction du rayonnement?	1	200 200
	Selon l'instruction de montage du fournisseur sinon 2 m	y **2	
	NIBT Compact N4.2.4.4	e 5	
	4.3.4 a) Quels matériaux doit-on utiliser pour une électrode de terre enfouie dans la terre ?	2	
	Cuivre, Inox A4, Acier galvanisé	(1)	
	b) A quelle profondeur minimale faut-il poser l'électrode de terre horizontale? 70 cm	(1)	
	NIBT Compact N5.4.2.2.4, tableau 5.4.2.2.1.1		
	Citez quatre éléments d'un bâtiment qui doivent être reliés à la terre par une liaison équipotentielle principale de protection ?	2	
	les conduites principales d'eau et de gaz si métallique	= 2	
	 les autres systèmes de conduites métalliques, par ex. colonnes montantes des installations de chauffage central et climatisation si tangible dans lamploi normal du bâtiment le conducteur principal de mise à la terre, la barre principale de mise à la terre 	(0,5 par rép)	
	le conducteur PEN de la ligne d'amenée	N a	
	le conducteur de protection principal (PE)		
	 les renforcements métalliques ou armatures de la construction du bâtiment, dans la mesure du possible 		
	l'installation de protection contre la foudre		
	 les parties conductrices provenant de l'extérieur du bâtiment doivent être reliées entre elles aussi près que possible de leur point d'introduction dans le bâtiment. Les enveloppes métalliques de lignes de télécommunication doivent être incorporées dans la liaison équipotentielle de protection. 		

	NIBT Compact F2.5.2 / N4.1.1.3.1.2		

Exer	cices	Nombre of maximal	de points obtenus
10.	Qui a le droit d'effectuer des travaux sous tension ? (mettez une croix aux réponses correspondantes) • 2 personnes ayant suivi une formation particulière • Une personne ayant une maîtrise fédérale • 2 apprentis • un installateur-électricien et un manœuvre NIBT Compact F1.2.3 / NIV Art 22	2 (0,5) (0,5) (0,5) (0,5)	
11.	 4.3.4 a) Est-ce que le câble de jonction avec une fiche CEE 32 et une prise T 15 est conforme à la norme NIBT? Câble Td 5 x 1,5 Câble Td 5 x 1,5 b) Justifier votre réponse: La prise T15 est conçue pour 10A. NIBT Compact N 5.3.10.7 	(1)	
12.	Mentionnez dans le bon ordre la règle des cinq doigts, qui doit être respectée avant de réaliser des travaux sur des installations électriques : 1. La règle des 5 doigts 2. déclencher et ouvrir les sectionneurs de toutes parts	(0,5)	
	 assurer contre le réenclenchement vérifier l'absence de tension mettre à la terre et en court-circuit protéger contre les parties voisines restées sous tension 	(0,5) (1) (0,5) (0,5)	
	NIBT Compact F1.2 / OIBT Art. 22		

ercices	Nombre maximal	de poir obter
Vous trouvez le symbole ci-dessous sur l'étiquette d'un DDR. Qu'est-ce que	1	22.01
cela signifie ?		55 25
Type A, pour la protection en présence de courants de défaut alternatifs de forme sinusoïdale et de courants de défaut continus pulsatoires.		
NIBT Compact N 5.3.1.3.1		
MID I Compact N 5.5.1.5.1		
	2	
		*
	*	
Total	21	