

上海山景集成电路股份有限公司

1、MIXER 模块


1.1 简介

MIXER 模块实现将 PCM 数据送到 PCM FIFO 中,后级的 DAC 或 I2S OUT 硬件自动会从 PCM FIFO 中取走数据播放。

MIXER 模块最多允许同时将 4 路 PCM 音源叠加后送入 PCM FIFO,每路音源可以单独调节音量,并且带有淡入淡出功能。其中第 1 路带有采样率转换功能,可以将 9 种采样率转换为固定的 44.1KHZ 采样率,程序中也可以禁用该采样率转换功能。

1.2 模块功能

1.2.1 功能框图



1.2.2 功能说明

(1) 最多允许4个输入通道。

上海山景集成电路股份有限公司

- (2) 每个输入通道允许为单声道或立体声。
- 每个输入通道有独立的音量控制。 (3)
- 每个输入通道有独立的 MUTE、UNMUTE 控制。 (4)
- 每个输入通道有独立的淡入淡出功能,淡入淡出的速度可调节。 (5)
- 输入通路 0 带有采样率转换功能, 开启后可以自动将 9 种采样率统一 (6) 转换为 44.1KHZ, 非 44.1KHZ 采样率歌曲经过采样率转换后音质会略 有下降。
- (7) 4个输入通道的采样率必须和后级的 DAC 采样率相同。




1.3 软件接口函数

该模块的接口头文件为 mixer.h。

//检查某通道是否可以设置新的数据 bool MixerIsDone(uint8 t SourceID);

1 //单声道音源,每个采样点2个字节 #define MIXER FORMAT MONO #define MIXER FORMAT STERO //双声道音源,每个采样点4个字节 2 //Mixer 模块初始化 //PcmFifoAddr: 必须在 PMEM 中 void MixerInit(void* PcmFifoAddr, uint16 t PcmFifoSize); //设置 Mixer 模块内部是否做采样率转换,只对输入通道 0 有效 //SrcEnable = FALSE: 不对输入的 PCM 数据做采样率转换 //SrcEnable = TRUE: Mixer 模块内部将输入的 PCM 数据采样率统一转换为 4.1KHZ void MixerSrcEnable(bool SrcEnable); //使能某个输入通道 void MixerEnable(uint8 t SourceID); //禁止某个输入通道 void MixerDisable(uint8 t SourceID); //动态改变某个通道的音量 //SourceID: 0--3 //LeftVolume: 0--8191, 4095: 0dB, 8191: +6dB //RightVolume: 0--8191, 4095: 0dB, 8191: +6dB void MixerConfigVolume(uint8 t SourceID, uint16 t LeftVolume, uint16 t RightVolume); //MUTE 某个输入通道 void MixerMute(uint8 t SourceID); //UNMUTE 某个输入通道 void MixerUnmute(uint8 t SourceID); //动态改变某个通道的采样率与格式 //SourceID: 0--3 //SampleRate: 采样率,输入源0支持9种采样率,其他输入源只支持44.1KHZ采样 率 //PcmFormat: 1--单声道, 2--双声道 void MixerConfigFormat(uint8 t SourceID, uint16 t SampleRate, uint8 t PcmFormat);



Shanghai Mountain View Silicon Co Ltd



//SourceID: 0--3

//PcmBuf: PCM 缓冲区首地址

//SampleCnt: 采样点数

void MixerSetData(uint8_t SourceID, void* PcmBuf, uint16_t SampleCnt);

//获取某输入源在 Mixer 内剩余的采样点数, 折算为在该输入源采样率下的点数

//SourceID: 0--3

uint16 t MixerGetRemainSamples(uint8 t SourceID);

//设置 fadein/fadeout 速度

//SourceID: 0--3


//FadeinTime: 0--2000, 音量从 0 渐变到 4095 的时间, 单位: ms //FadeoutTime: 0--2000, 音量从 4095 渐变到 0 的时间, 单位: ms

void MixerSetFadeSpeed(uint8_t SourceID, uint16_t FadeinTime, uint16_t FadeoutTime);



1.4 软件操作流程

- (1) 系统初始化时调用 MixerInit()配置 PCM FIFO 的首地址和长度,该函数调用后 DAC 采样率默认为 44.1KHZ,输入通道 0 的采样率转换功能默认开启。
- (2) 调用 MixerEnable()函数使能 1 个或多个输入通道。
- (3) 调用 MixerConfigFormat()函数设置某个输入通道的音频格式。
- (4) 调用 MixerConfigVolume()函数设置某个输入通道的音量。
- (5) 调用 MixerSetData()函数设置某个输入通道的 PCM 数据。
- (6) 调用 MixerIsDone()函数查询某个输入通路的 PCM 数据是否已被 MIXER 模块处理完并送到 PCM FIFO 中。此处应反复调用 MixerIsDone()函数,直到返回成功,才可以再次调用 MixerSetData()函数送入新的 PCM 数据。
- (7) 下图是已 Decoder 解码播放时 MIXER 模块的操作流程图:



(8) 如果同时有多个输入通路,则各输入分别独立按照上述流程处理,各通路之间互不影响。

