

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К домашнему заданию и лабораторным работам по дисциплине:

«Техника и элементная база средств цифровой обработки сигналов»

Вариант № 13

Выполнил: студент группы РЛ1-91

Рахимов А.

Проверил: преподаватель кафедры РК6

Шеин А.П.

СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ

АЦП – аналого-цифровой преобразователь.

ЛР – лабораторная работа.

МК – микроконтроллер.

ПК – персональный компьютер.

ТЗ – техническое задание.

ЦАП – цифро-аналоговый преобразователь.

AHB – Advanced High-Performance Bus.

APB – Advanced Peripherial Bus.

CMSIS - Cortex Microcontroller Software Interface Standard.

EXTI – External Interrupts –блок внешних прерываний.

GPIO – General Pin Input-Output – контакты ввода-вывода общего назначения.

HSE – High Speed External oscillator – внешний высокочастотный кварц.

HSI – High Speed Internal crystal – внутренный высокочастотный RCгенератор.

I2C – Inter-Integrated Circuit - последовательная асимметричная шина для связи между интегральными схемами внутри электронных приборов.

IRQ – Interrupt Request – запрос на прерывание.

JTAG – Joint Test Action Group - аппаратный интерфейс на базе стандарта IEEE 1149.1.

LSI – Low Speed Internal generator – внутренний низкочастотный RC-генератор.

LSE – Low Speed External crystal - внешний низкочастотный кварцевый генератор.

NVIC – Nested Vectored Interrupt Controller – векторный контроллер прерываний.

PLL – Phase-Locked Loop – устройство подстройки частоты тактирования.

RCC – Reset and Clock Control – блок перезагрузки и управления тактированием.

SPI — Serial Peripheral Interface - последовательный периферийный интерфейс.

UART - Universal asynchronous receiver/transmitter — универсальный асинхронный приёмопередатчик.

Содержание

Введение	5
ЛР№1: Минимальный проект с использованием МК	7
А. Лабораторный стенд	7
Б. Среда программирования МК	10
В. Управление портами МК	14
ЛР№2: Прерывание от таймера	20
ЛР№3: Прерывание от кнопки	25
ЛР№4: Индикация	30
Домашнее задание	39
Общие сведения:	39
П1: Тактировка процессора (пересекается с ЛР№1.В)	44
П.2: Прерывание по таймеру (подробнее в ЛР№2)	48
П.3: Отладка через UART	49
П.4: Отладка через символьный дисплей (подробнее в ЛР№4)	54
Заключение	56

Введение

Для выполнения ЛР и ДЗ был разработан лабораторный стенд, включающий минимальный набор для освоения базовых навыков программирования МК. Проприетарное программное обеспечение для разработки, отладки и использования стенда по возможности было заменено на инструменты с открытым исходным кодом. Программы для МК создавались на низкоуровневых языках С и ассемблера. «Низкоуровнеость» поддерживалась и в части работы с регистрами МК. Там, где это было целесообразно, состояние регистров изменялось напрямую битовыми масками.

Для получения навыков разработки встраиваемых систем в любом случае необходимо начать с базовых задач, таких как тактирование, конфигурация портов ввода-вывода, настройка прерываний и простых последовательных интерфейсов. Эти задачи и были выполнены в ходе данной работы.

На этапе отладки и уточнения принципиальной схемы стенд собран на беспаечной макетной плате с «джамперами» в качестве соединений (рис 1). Такое исполнение значительно ускоряет проектирование электронных устройств. Итоговый вариант монтируется на обычной двусторонней макетной плате с металлизированными сквозными отверстиями (рис 2). Для загрузки программ в МК и отладки по UART стенд подключается к ПК.




Рис 1 -макет лабораторного стенда.




Рис 2 -размещение элементов стенда на плате.

ЛР№1: Минимальный проект с использованием МК

А. Лабораторный стенд

Процессор МК STM32F103C8T6 с ядром ARM CortexM3 на популярной отладочной плате Blue Pill (рис 3) выбран для проекта из-за большого разнообразия учебных материалов и вспомогательных библиотек для работы со всевозможной периферией.





Рис 3 - диаграмма назначения контактов платы Blue Pill .

Конечно, МК линейки STM32 уступают в этом платам Arduino (процессоры AVR), но в промышленности МК STM оказываются гораздо более полезными. Восьмибитным процессорам AVR, пользующимся популярностью у любителей, не хватает многих характеристик. В частности, они имеют низкую рабочую частоту, не такие стабильные параметры, ограниченный набор периферийных устройств и более короткий список инструкций процессора, что в свою очередь также плохо сказывается на производительности.

В STM32 же на аппаратном уровне реализованы контроллеры всех основных интерфейсов (рис 4), гибкая система тактирования и исчерпывающий список настроек процессора внешних устройств. Эта и некоторые другие схемы взяты непосредственно из руководства к процессорам STM32F103



- 1. $T_A = -40$ °C to +105 °C (junction temperature up to 125 °C).
- 2. AF = alternate function on I/O port pin.

Рис 4 - функциональная-схема кристалла МК.

Кроме отладочной платы Blue Pill стенд включает в себя программатор ST-Link-v2 для загрузки прошивки, переходник USB-TTL для контроля выполнения программы МК путём выведения текстовых сообщений от МК

на ПК по UART, простой символьный дисплей типа 1602A с параллельным 4-битным интерфейсом, кнопки и резисторы. Принципиальная схема стенда представлена на рис 5. От сервомотора и реле, для управления им на данном этапе пришлось отказаться.




Рис 5 - принципиальная схема лабораторного стенда.

Из-за недостатка на рынке оригинальных моделей устройств, показанных на рис 5, были использованы их полные аналоги. При выполнении простых задач, описанных в отчёте, проблем аппаратного уровня не было выявлено.

Б. Среда программирования МК

Существует несколько подходов к написанию программ для МК. Упрощённо, их можно рассмотреть как более и менее высокоуровневые (рис 6).




Рис 6 - иерархия модулей во встраиваемом программировании .

На нижний уровень можно поместить программирование на языке ассемблера. Тогда - по аналогии — к низкоуровневым инструментам можно отнести библиотеку CMSIS (пример на рис 7), которая в основном состоит из именованных масок для обращения к битам регистров, в которых хранятся настройки устройств в составе МК и некоторые данные.

```
2330
2331
      #define GPIO_CRH_CNF12
                                                   ((uint32_t)0x000C0000)
     #define GPIO CRH CNF12 0
                                                   ((uint32 t)0x00040000)
                                                                                        0
2332
                                                  ((uint32_t)0x00080000)
2333
      #define GPIO_CRH_CNF12_1
2334
      #define GPIO_CRH_CNF13
                                                  ((uint32_t)0x00C00000)
2335
2336
      #define GPIO CRH CNF13 0
                                                   ((uint32_t)0x00400000)
                                                  ((uint32_t)0x00800000)
      #define GPIO_CRH_CNF13_1
2337
2338
2339
      #define GPIO_CRH_CNF14
                                                   ((uint32_t)0x0C000000)
                                                                                        .4
      #define GPIO_CRH_CNF14_0
                                                   ((uint32_t)0x04000000)
2340
2341
      #define GPIO_CRH_CNF14_1
                                                  ((uint32_t)0x08000000)
2342
2343 #define GPIO_CRH_CNF15
                                                  ((uint32 t)0xC00000000)
                                                                                         51
2344 #define GPIO_CRH_CNF15_0
                                                   ((uint32_t)0x40000000)
                                                                                         0
2345 #define GPIO CRH CNF15 1
                                                   ((uint32_t)0x80000000)
2346
2347 /*!<********************* Bit definition for GPIO_IDR register **********
2348 #define GPIO_IDR_IDR0
                                                   ((uint16_t)0x0001)
2349 #define GPIO_IDR_IDR1
                                                   ((uint16_t)0x0002)
2350 #define GPIO_IDR_IDR2
                                                   ((uint16_t)0x0004)
2351 #define GPIO_IDR_IDR3
                                                   ((uint16 t)0x0008)
2352 #define GPIO IDR IDR4
                                                   ((uint16 t)0x0010)
2353 #define GPIO_IDR_IDR5
                                                   ((uint16_t)0x0020)
     #define GPIO_IDR_IDR6
                                                   ((uint16_t)0x0040)
2354
2355 #define GPIO_IDR_IDR7
                                                   ((uint16_t)0x0080)
2356 #define GPIO_IDR_IDR8
                                                   ((uint16_t)0x0100)
```

Рис 7 - маски для побитового управления портами ввода-выода из CMSIS.

Для уровня HAL также существует свой одноимённый набор модулей с переменными и функциями. HAL является преемником более старой SPL. OS, RTOS — это операционная система и планировщик задач соответственно. На основе этих «библиотек» программист пишет прошивку МК под свои задачи. Даже без ООП (в языке С отсутствуют классы) можно реализовать любые алгоритмы. Лишь бы хватило выводов и вычислительной мощности МК. Пример функции из SPL приведён на рис 8:

```
C main.c C stm32f10x_rccc × C uart.h C wheel.h C lcd.h C startup.h [] ···
                              _HEAD > SPL > src > C stm32f10x_rcc.c
NTORS
                                   270 void RCC_HSEConfig(uint32_t RCC_HSE)
 stm32f10x_rcc.c...
                                   271
uart.h inc
                                 272 /* Check the parameters */
wheel h inc
                                  273
                                                    assert param(IS RCC HSE(RCC HSE));
led h inc
                                                    /* Reset HSEON and HSEBYP bits before configuring the HSE -----
                                  274
startup.h inc
                                  275
                                                    /* Reset HSEON bit */
                                   276
                                                    RCC->CR &= CR_HSEON_Reset;
wheel.c src
                                  277
                                                    /* Reset HSEBYP bit */
startup.c src
uart.c src
                                   278
                                                    RCC->CR &= CR_HSEBYP_Reset;
lcd.c src
                                   279
                                                     /* Configure HSE (RCC_HSE_OFF is already covered by the code section at
-ច្ចុដ្-
                                                     switch(RCC HSE)
to... = 🔎 ×
                                   281
                                   282
                                                          case RCC HSE ON:
                                   283
                                                              /* Set HSEON bit */
tm32f10x_adc.c
                                                               RCC->CR |= CR_HSEON_Set;
                                   284
tm32f10x_bkp.c
                                                              break;
tm32f10x_can.c
                                   286
tm32f10x_cec.c
                                   287
                                                           case RCC_HSE_Bypass:
tm32f10x_crc.c
                                                           /* Set HSEBYP and HSEON bits */
                                   288
tm32f10x_dac.c
                                   289
                                                               RCC->CR |= CR HSEBYP Set | CR HSEON Set;
tm32f10x_dbgm...
                                   290
                                                               break:
tm32f10x_dma.c
                                   291
tm32f10x_exti.c
                                   292
                                                           default:
tm32f10x_flash.c
                                   293
                                                           break;
tm32f10x_fsmc.c
                                   294
tm32f10x_apio.c
tm32f10x i2c.c
                                   295
tm32f10x_iwdq.c
                                   296
                                   297
                                                                                                                                                                                                                                            Supplies
 tm32f10x_rcc.c
                                                * @brief Waits for HSE start-up.
                                   298
 tm32f10x_rtc.c
                                                    * @param None
                                                                                                                                                                                                                                           - A
                                   299
tm32f10x_sdio.c
                                                    * @retval An ErrorStatus enumuration value:
                                   300
                                                                                                                                                                                                                                           Sammer and the
tm32f10x_spi.c
                                                    * - SUCCESS: HSE oscillator is stable and ready to use
tm32f10x tim.c
                                                    * - ERROR: HSE oscillator not yet ready
                                   302
tm32f10x_usart.c
                                   303
tm32f10x_wwdg.c
                                                                                                                                                                                                                                           THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH
                                   304 ErrorStatus RCC_WaitForHSEStartUp(void)
lease_Notes.html
                                   305
                                                     __IO uint32_t StartUpCounter = 0;
```

Рис 8 - функция настройки внешнего кварца из библиотеки SPL .

Часто инженеры сами переписывают некоторые низкоуровневые драйвера под себя. Зачем? Потому что готовые библиотеки и средства генерации кода могут не подойти для выполнения конкретной задачи. В

любой программе для ЭВМ некоторые части будут более нагружены, чем другие. Отсюда возникает потребность в максимально возможной оптимизации кода. Разработчик получает больше контроля над МК, если обращается к регистрам сам напрямую, а также лучше представляет себе его работу на каждом отдельном этапе, вследствие чего быстрее находит и исправляет ошибки. Однако, недостатками такого подхода могут являться неоправданно долгая разработка простых программ и плохая читаемость кода, особенно для программиста, который не сталкивался с библиотеками низкого уровня.

Для выполнения разработки стенда понадобились следующие инструменты:

- Visual Studio Code одна из самых распространённых сред программирования в настоящее время. Но в данной работе использовалась лишь в качестве редактора программного кода (рис 8).
- ARM GNU Toolchain с консольным интерфейсом для сборки версий проекта. Инструмент создаёт файлы объектов, выполняет линковку и компиляцию. Создание batch-файлов (пример на рис 9) немного упростило и ускорило работу с ним. В файле script.ld проекта лежат указатели на области памяти конкретного процессора.

```
□ X

Data Tpassa dopusar BNA Cnpassa
amm-none-eabl-gcc c- c- or startup.o src/startup.c -mthumb -mcpu=cortex-m3 -g -00 -DSTM32F10X_MD -DSYSCLK_FREQ_72MHz -ICMSIS/device -ICMSIS/core -ISPL/inc -Iinc ping 127.0.0.1 -n 3 > nul
amm-none-eabl-gcc c- c- or startup.o src/startup.c -mthumb -mcpu=cortex-m3 -g -00 -DSTM32F10X_MD -DSYSCLK_FREQ_72MHz -ICMSIS/device -ICMSIS/core -ISPL/inc -Iinc ping 127.0.0.1 -n 3 > nul
arm-none-eabl-gcc c- c- or loct os rc/lcd.c -mthumb -mcpu=cortex-m3 -g -00 -DSTM32F10X_MD -DSYSCLK_FREQ_72MHz -ICMSIS/device -ICMSIS/core -ISPL/inc -Iinc ping 127.0.0.1 -n 3 > nul
arm-none-eabl-gcc c- c- or uart.o src/uart.c -mthumb -mcpu=cortex-m3 -g -00 -DSTM32F10X_MD -DSYSCLK_FREQ_72MHz -ICMSIS/device -ICMSIS/core -ISPL/inc -Iinc ping 127.0.1 -n 3 > nul
arm-none-eabl-gcc c- c- or wheel.o src/wheel.c -mthumb -mcpu=cortex-m3 -g -00 -DSTM32F10X_MD -DSYSCLK_FREQ_72MHz -ICMSIS/device -ICMSIS/core -ISPL/inc -Iinc ping 127.0.1 -n 3 > nul
arm-none-eabl-gcc c- or init.o asm/init.s -mthumb -mcpu=cortex-m3 -g
ping 127.0.1 -n 3 > nul
arm-none-eabl-dl-dr-fscript.id -g -o lcd_debug.elf main.o startup.o lcd.o uart.o init.o wheel.o
ping 127.0.1 -n 3 > nul
arm-none-eabl-objcopy -O binary lcd_debug.elf lcd_debug.bin
ping 127.0.0.1 -n 10 > nul

Crp 16, ctn6 27 100% Windows (CRLF) UIT-8
```

Puc 9 - инструкция для сборки проекта с помощью ARM GNU Toolchain.

- Утилитой STM32 ST-LINK (рис 10) бинарный файл прошивки загружался в МК. Функции проверки целостности чипа и обнуления памяти программ также были там доступны.




Рис 10 -представление прошиввки в памяти программ.

- Terminal by Bray позволяет получать с МК сообщения по протоколу UART. Пример процесса отладки приведён на рис 11.




Рис 11 - интерфейс терминала.

- Cube MX и Keil uVision в проекте не использовадись.

В. Управление портами МК

Порт МК по сути является параллельный регистром, выводы которого «торчат наружу». Если говорить точнее, к выводам порта подключены одновременно сразу несколько регистров, но при выполнения простых операций ввода-вывода не обязательно помнить значения каждого их бита наизусть. Особенно, если пользоваться библиотекой НАL или её аналогами. Схема отдельного вывода порта общего назначения МК показана на рис 12:




Figure 14. Basic structure of a five-volt tolerant I/O port bit

1. V_{DD_FT} is a potential specific to five-volt tolerant I/Os and different from V_{DD} .

Рис 12 - схема ножки порта.

Далее настройку портов на примере обычного мигания встроенным светодиодом. В начале GPIO-порт, как и любую другую периферию, нужно затактировать. А это, в свою очередь, требует настройки частоты процессора. Схема тактирования МК STM32F1 демонстрируется на рис 13:




Рис 13 - схема тактирования МК.

Согласно заданию «системные часы» должны работать от блока PLL. А PLL – от HSE (внешнего кварца частотой 8МГц). Для настройки системных часов, как и для управления GPIO-портами, нужно записывать биты в регистры. Только в случае с тактировкой это будут регистры группы RCC.

Для этого:

--- подключается HSE,

- --- предделители для шин AHB и APB2 и APB1 устанавливаются равными 1,
 - --- предделитель PLL также хадаётся равным 1
- --- устанавливается множитель PLL в зависимости от требуемой частоты процессора
 - --- PLL выбирается источником тактирования ядра
- --- выполняется проверка того, что PLL действительно стал источником тактирования

```
_HEAD > src > C startup.c
 89
 91
     // ----- SYS CLK TO REQUIRED FREQ -----
 92
     #ifdef FCPU_8 /* PLL configuration: PLLCLK = HSE * 1 = 8 MHz */
 93
 94 SetSysClockToHSE_Directly(); // uncomment func def later
 95 #endif
 96
 97
 98
     Sets System clock frequency to desirable freq and configure HCLK, PCLK2
      and PCLK1 prescalers.
 99
      This function should be used only after reset.
100
       // allowed cpu_freq_in_MHz values: 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72
101
102
103 void SetSysClockToReqFreq(uint8_t cpu_freq_in_MHz)
104
105
106
         /* SYSCLK, HCLK, PCLK2 and PCLK1 configuration -----*/
         /* Enable HSE */
107
        RCC->CR |= ((uint32_t)RCC_CR_HSEON);
108
109
110
         /* Wait till HSE is ready and if Time out is reached exit */
111
         while (!(RCC->CR & RCC_CR_HSERDY))
112
        /* Enable Prefetch Buffer */
113
114
        FLASH->ACR |= FLASH ACR PRFTBE;
115
         /* Flash 2 wait state */
116
         FLASH->ACR &= (uint32 t)((uint32 t)~FLASH ACR LATENCY);
117
         FLASH->ACR |= (uint32 t)FLASH ACR LATENCY 2;
118
119
120
        /* HCLK = SYSCLK */
121
122
         RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_HPRE_DIV1;
123
         /* PCLK2 = HCLK */
124
         RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE2_DIV1;
125
126
```

Рис 14 - начало функции настройки МК на заданную частоту.

Процедура SetSysClockToReqFreq() вызывается в SystemInit() из startup.c. И только после завершения их работы мы можем начать работу с портами GPIO. Конечно, предварительно их затактировав (рис 15):

```
59
   void gpio_init()
60
61
        // --- enable GPIO sync ----
62
        RCC -> APB2ENR |= RCC APB2Periph GPIOA;
63
64
        RCC -> APB2ENR |= RCC APB2Periph GPIOB;
65
        RCC -> APB2ENR |= RCC APB2Periph GPIOC;
66
        // --- GPIO setup ----
67
        GPIOC -> CRH &= \sim(uint32_t)(0xf<<20); // Pexum 00 - Push-Pull
68
        GPIOC -> CRH = (uint32_t)(0x3<<20); // Скорость 11. (Max Speed 50MHz)
69
70
        GPIOC -> BSRR = GPIO_BSRR_BR13; // LED OFF??
71
        GPIOA -> CRL = (uint32_t)(0x33333333); // Toxe Push-Pull 50MHz
72
        GPIOA -> CRH = (uint32 t)(0x333333333);
73
74
        GPIOB -> CRL = (uint32 t)(0x333333333);
75
        GPIOB -> CRH = (uint32_t)(0x33333333);
76
77
```

Рис 15 - функция настройки портов ввода-вывода.

Строки 67-75 отвечают за конфигурацию режима работы выводов («пинов»). Действительно, каждый из них (независимо от других) может быть настроен в нужный режим. Список режимов есть здесь (рис 16):

ation mode	CNF1	CNF0	MODE1	MODE0	PxODR register		
Тяни-толкай	0	0	0	1	0 or 1		
Открытый коллектор	U	1	1	0 or 1			
Тяни-толкай		0		Пофигу			
Открытый коллектор	'	1	see Ta	Пофигу			
Аналоговый (АЦП)	0	0			Пофигу		
Вход с Ні-Z	U	nic	e r	0	Пофигу		
Вход, подтяжка вниз	U, U		0.10	U	0		
Вход, подтяжка вверх	'	0		1			
	Открытый коллектор Тяни-толкай Открытый коллектор Аналоговый (АЦП) Вход с Hi-Z Вход, подтяжка вниз	Тяни-толкай Открытый коллектор Тяни-толкай Открытый коллектор Аналоговый (АЦП) Вход с Hi-Z Вход, подтяжка вниз	Тяни-толкай 0 0 Открытый коллектор 1 Тяни-толкай 0 Открытый коллектор 1 Аналоговый (АЦП) 0 Вход с Hi-Z 0 1 Вход, подтяжка вниз 1 0	Тяни-толкай 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Тяни-толкай 0 0 01 01 10 10 10 11 10 11 see <i>Table 19</i> 19 10 10 10 11 See <i>Table 19</i> 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		

Table 18. Port bit configuration table

Table 19. Output MODE bits

MODE[1:0]	Meaning	
00	Reserved	
01	Max. output speed	10 MHz
10	Max. output speed	2 MHz
11	Max. output speed	50 MHz

Рис 16 - возможные режимы работы каждого разряда портов вводавывода общего назначения.

Непосредственно смена режима производится записью в регистры GPIOx_CRL и GPIOx_CRH (4 бита для каждого пина). Запись GPIOx означает, что существуют соответствующие регистры для каждого порта (GPIOA, GPIOB, GPIOC и т. д.), а буква L в CRL обозначает принадлежность к выводам под номерами 0-7. (CRH соответственно 8-15)




Рис 17 - регистр настройки режима порта.

А ведь у многих выводов МК существует одна-две альтернативные функции. Они примерно описаны диаграммой на рисунке 3 (стр. 7). Таблицы переопределений функций и альтернативных режимов выводов можно найти в мануале.

Встроенный светодиод соединён с выводом 13 порта С, который тоже был настроен. Теперь можно помигать светодиодом:

ЛР№2: Прерывание от таймера

Программа МК записывается во Flash-память, которую можно считать энергонезависимой. Инструкции выполняются процессором последовательно и, в случае STM32F103 (рис 18) на выполнение одной инструкции уходит не менее одного такта процессора.




Рис 18 - блок-схема процессора Cortex-M3.

В учебных проектах может не быть заметно, как быстро могут быть достигнуты пределы вычислительной мощности МК. Максимальная частота работы рассматриваемого процессора — всего 72МГц. Одна операция деления с плавающей точкой может занимать во времени десятки и сотни тактов. И хорошо, если задача не требует успевать выполнять вычисления в реальном времени с большим потоком данных.

Действительно, в мире достаточно систем, требующих громоздких вычислений в реальном времени. При этом, часто необходимо выполнять несколько разных задач, которые ещё и имеют сложную зависимость друг от

.

друга. Возникает необходимость выполнять эти задачи параллельно и грамотно выбирать время для переключения между ними.

Здесь нужно вспомнить, какие функции в программировании называются блокирующими. На уровне МК объяснить их особенность можно на примере функции временной задержки. «В лоб» задержку в 1 секунду можно реализовать, вызвав функцию, которая запустит пустой цикл с колвом итераций, примерно численно равным частоте МК в Гц (рис 19).

```
136 void dummy_loop(uint32_t count)
138 while(--count);
139
140
141
142
    void dummy_led_dim(uint8_t n)
143 ~ {
         for(uint8_t i=0; i<n; i++)
144
145 v
            GPIOC -> BSRR = GPIO BSRR BS13;
146
            dummy loop(2500000);
147
            GPIOC -> BSRR = GPIO BSRR BR13;
148
           dummy_loop(500000);
149
150
151
152
```

Рис 19 - блокирующая задержка.

Но МК STM32 имеет единственное ядро Cortex-M3. Как процессор будет одновременно выполнять основную программу и считать такты? К счастью, на кристалле помимо ядра размещается ещё и периферия. Много периферии. И многие периферийные устройства способны выполнять некоторые элементарные задачи самостоятельно. Речь идёт про встроенные таймеры. Чтобы реализация задержки (допустим, для того, чтобы один раз в секунду моргать светодиодом) не останавливала выполнение других инструкций основной программы, существует система прерываний.

Прерывания можно условно поделить на внешние и внутренние. Внешние прерывания обычно так или иначе являются результатом изменения напряжения на контактах портов, которые настроены, как входные. Этот случай будет разобран в следующей ЛР. Сейчас же рассмотрим работу

системного таймера, то, как он генерирует прерывание, и как его правильно обрабатывать.

Регистры управления обычными таймерами показаны на рис _: TIMx_SMCR отвечает за привязку таймера к внешнему источнику. TIMx_SR за хранение текущего статуса таймеров, а TIMx_CR1 и TIMx_CR2 позволяют задавать настройки таймеров (такие как значение счётчика, направление счёта шаг, прерывания и т. д.)

Table 82. TIM1&TIM8 register map and reset values

Offset	Register	31	30	29	28	27	26	30	8	3 4	3	22	21	ç	19	2 9	18	17	9	15	14	13	12	1	10	6	8	7	9	2	4	ဗ	5	-	0
0x00	TIMx_CR1											ı	Res	erv	/ed												KD :0]	ARPE		MS :0]	DIR	OPM	URS	SIGN	CEN
	Reset value																									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0x04	TIMx_CR2								F	lese	rve	ed									OIS4	OIS3N	OIS3	OIS2N	OIS2	OIS1N	OIS1	TI1S	M	MS[2:0]	CCDS	SCOS	Reserved	CCPC
	Reset value																				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ä	0
0x08	TIMx_SMCR								Re	serv	ed	t								ETP	ECE		PS :0]		ETF	[3:0)]	MSM	Т	S[2	:0]	Reserved	SN	/IS[2	:0]
	Reset value	İ																	ı	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	æ	0	0	0
0x0C	TIMx_DIER								F	lese	rve	ed									TDE	COMDE	CC4DE	CC3DE	CC2DE	CC1DE	UDE	BIE	TIE	COMIE	CC4IE	CC3IE	CC2IE	CC11E	OIE
	Reset value																				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0x10	TIMx_SR									R	les	ser	ved										CC40F	CC30F	CC2OF	CC10F	Reserved	BIF	TIF	COMIF	CC4IF	CC3IF	CC2IF	CC11F	UIF
	Reset value	1																					0	0	0	0	æ	0	0	0	0	0	0	0	0
0x14	TIMx_EGR													Re	serv	ed							_					BB	TG	COM	CC4G	ഠധാദ	CC2G	CC1G	ng
	Reset value																											0	0	0	0	0	0	0	0

Рис 20 -регистры для управления таймерами и их состояние после перезагрузки МК.

А мы будем использовать именно системный таймер SysTick: И с его помощью определим пару задержек, которые будут отслеживать пройденное время, считая количество прерываний от таймера. Частота периодических прерываний получается равной 4Гц и 1кГц соответственно (рис 21).

```
25
 26 void tim 4Hz delay(){
 27
      // ----- SysTick CONFIG -----
 28
        if (SysTick_Config(TICKS_BEFORE_CYCLIC_INTERRUPT)) //
 30
           while(1); // error
 31
        four hz timer = 1;
 32
        while(four_hz_timer) {
           asm("wfi");
 34
 35
        SysTick -> LOAD &= ~(SysTick CTRL ENABLE Msk); // disable SysTick
 36
 37
 38
    void delay_ms(__IO uint32_t val) {
 39
 40
        // ----- SysTick CONFIG -----
 41
        if (SysTick_Config(TICKS_IN_MS)) //
 42
 43
            while(1); // error
 44
 45
        ms_timer = val;
        while(ms_timer) {
 46
           asm("wfi");
 47
 48
        SysTick -> LOAD &= ~(SysTick_CTRL_ENABLE_Msk); // disable SysTick
 49
 50
                         69
                         70 void SysTick Handler(void)
                         71
                         72 {
                         73
                                  if (four_hz_timer)
                         74
                                      four hz timer --;
                         75
                                  if (ms timer)
                                      ms timer--;
                         76
                                  if (us timer)
                         77
                         78
                                     us_timer--;
                         79
```

Рис 21 - таймеры, генерирующие прерывания с разным периодом в основе функций-задержек.

Для упрощения задачи в данном конкретном случае используем функции из библиотеки для работы с ядром C-M3.

Опишем алгоритм на примере delay ms():

- --- Функция принимает значение задержки в миллисекундах . Тип _IO (volatile) нужен, чтобы компилятор случайно не «выоптимизировал» переменную из программы из-за наличия прерываний.
- --- Вызов SysTick_Config проверяет готовность таймера и одновременно задаёт значение тактов, которое он должен посчитать

- --- переменной ms_timer присваивается значение мс, которые нужно отсчитать.
 - --- если таймер обнулился, функция уходит ждать прерывания
- --- Прерывание происходит по прошествии одной мс, и системой вызывается обработчик прерываний от системного таймера SysTick_Handler();
- --- если какая либо из задержек активна, обработчик уменьшает счётчик циклов таймера на 1.
- --- Так продолжается, пока счётчик ms_timer не обнулиться, и не выполнится последняя строка в delay_ms(), отключающая таймер.

В результате зелёный диод (рис 25 стр. 23) моргает с заданной частотой. Виной этому вызов задержки, использующей прерывания системного таймера (рис 22)

```
232
         char string_for_ic[4];
         uint16_t itrpts_counter = 0;
233
234
         for(;;)
235 ~
             // tim 4Hz delay(); // роли в ошибке не играет
236
             delay_ms(250);
237
             itrpts_counter = itrpts_counter + 1;
238
             GPIOC -> ODR ^= GPIO_Pin_13; // led toggle
239
240
             lcd_msg(2,12, itoa(itrpts_counter, string_for_ic, 10)); // PARA
241
```

Рис 22 -регистры для управления таймерами и их состояние после перезагрузки МК.

На практике более правильным было бы поместить строку с переключением диода непосредственно в обработчик прерываний. А для разных периодов прерываний использовать разные таймеры.

ЛР№3: Прерывание от кнопки

В прошлой лабораторной работе были рассмотрены прерывания от системного таймера. Теперь перейдем к настройке внешних прерываний (EXTI).

Контроллер внешних прерываний показан на рисунке 23




Figure 20. External interrupt/event controller block diagram

Рис 23 - блок-схема контроллера внешних прерываний.

В простейшем случае источником внешних прерываний может служить кнопка: А лучше две. Каждая на свой порт:




Рис 24 -подключение кнопок.

Кнопки подключены между контактами МК и землёй.




Рис 25 -подключение кнопок между землёй и вводом МК.

Идея следующая: если ножки 1 и 2 порта А подтянуть к напряжению питания (Pull-up mode) и настроить прерывания по падению напряжения на них, то при нажатии кнопки прерывание на соответствующем контроллере будет срабатывать и запускать обработчик.

Важно помнить, что настроить независимые прерывания от РА1 и, например, РВ1 нельзя. Это принципиально невозможно из-за устройства контроллера EXTI:




Рис 26 - эскиз контроллера внешних прерываний.

Прерывание по кнопке можно настроить следующим образом (рис 27, 28).

Здесь можно увидеть, как были затактированы нужные порты, включён альтернативный режим для этих портов, выставлен необходимый режим для них для двух контактов и разрешены внешние прерывания по спаду напряжения:

```
void buttons intrpts init()
   // --- BUTTONS setup ----
      PA1 pulled up - button 1 to gnd
       PA2_pulled_up - button 2 to gnd
   // Надо AFIO затактировать. Иначе будет трудно уловимый глюк!
   RCC -> APB2ENR |= (
       RCC_APB2ENR_IOPAEN | RCC_APB2ENR_IOPBEN | RCC_APB2ENR_AFIOEN
   );
   // Выставляем режим порта в CNF для битов 1,2 Режим 10 = PullUp(Down)
   //Ставим первый бит CRL
   GPIOA -> CRL &= ~(GPIO_CRL_CNF1 | GPIO_CRL_CNF2); // Занулим заранее
   GPIOA -> CRL |= GPIO_CRL_CNF1_1 | GPIO_CRL_CNF2_1; // Выставим бит 1
   // Выставляем режим для 1,2 пина. Режим MODE 00 = Input
   GPIOA -> CRL
                 &= ~(GPIO CRL MODE1 | GPIO CRL MODE2);
   // Установили бит 1,2 в ODR включив PULL UP.
   GPIOA -> BSRR = GPIO_BSRR_BS2 | GPIO_BSRR_BS1;
   Настраиваем EXTI1 и EXTI2 на выводы порта А. Они в первом регистре оба.
   A регистры в виде массива описаны в CMSIS
   Регистры EXTICR сгруппированы в массив, а массив считается с нуля!
   T.e. первый EXTICR регистр в 0 ячейке
   второй регистр в первой, третий во 2
   AFIO -> EXTICR[0] |= AFIO_EXTICR1_EXTI1_PA | AFIO_EXTICR1_EXTI2_PA;
   // Прерывание по падению уровня на пинах 1 и 2 порта привязанного к EXTI
   EXTI -> FTSR |= (EXTI FTSR TR1 | EXTI FTSR TR2);
   NVIC EnableIRQ(EXTI1 IRQn);
   NVIC_EnableIRQ(EXTI2_IRQn);
   NVIC SetPriority(EXTI2 IRQn, 2);
   // Разрешаем прерывания в периферии
   EXTI -> IMR |= (EXTI IMR MR1 | EXTI IMR MR2);
```

Рис 27 - настройка внешних прерываний от кнопки.

Далее представлены обработчики прерываний:

```
void EXTI1_IRQHandler(void) // Обработчик EXTI 1
{
    dummy_led_dim(7);
    // Сбрасываем флаг прерывания единичкой
    EXTI -> PR |= EXTI_PR_PR1;
}

void EXTI2_IRQHandler(void) // Обработчик EXTI 2
{
    dummy_led_dim(13);
    // Сбрасываем флаг прерывания
    EXTI -> PR |= EXTI_PR_PR2;
}
```

Рис 28 - обработчики прерываний от кнопок. Для каждой кнопки — свой

Задача о обработчиков несложная — моргнуть диодом несколько раз. Количество вспышек зависит от того, какая кнопка была нажата. Иногда по нажатию одной кнопки срабатывают оба прерывания (судя по тому, что количество вспышек суммируется). Это можно исправить, устранив взаимное влияние кнопок. Скорее всего хватит небольшого электролитического конденсатора, который сгладит выбросы напряжения на шину питания.

Видео работы стенда, где видно и результат срабатывания прерываний есть в файловом архиве.

ЛР№4: Индикация

Существуют множество разных типов устройств вывода информации от ЭВМ. Для графической и текстовой информации могут быть использованы и дорогостоящие мониторы с высокой плотностью пикселей, частотой обновления и точной кодировкой любого цвета, и простые монохромные дисплеи. Выбор устройства зависит от решаемой задачи. От требований к информации, которую нужно отображать.

Простейшая индикация в электронных устройствах — это мигание встроенным светодиодом, которое было описано В ЛР№1.В. В данной же ЛР текстовая информация от МК будет выводиться на символьный дисплей. Именно на символьный (рис 29).



Рис 29 - ЖК-дисплей типа 1602А.

Контроллеры таких устройств часто принципиально не рассчитаны на переключение состояния пикселей в произвольном порядке. Вместо этого на экране расположены фиксированные позиции для отображения символов. Шрифт также обычно определён производителем заранее.

Таким образом, монохромный символьный ЖК-дисплей типа 1602A имеет 2 строки по 16 символов в каждой. Каждому отдельному символу соответствует уникальный двоичный код (рис 30).

<u>NO.7</u>	NO.7066-0A															
67-64 63-60	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
0000	CG RAM (1)															
0001	(2)															
0010	(3)															
0011	(4)															
0100	(5)															

Рис 30 - устройство таблицы символов в памяти контроллера дисплея. Данная модель имеет параллельный 8-ми или 4-ёх битный интерфейс (рис32) , в отличии от аналогичных моделей с последовательным интерфейсом ${
m I}^2{
m C}$

.Битность выбирается программным образом. И вообще, МК должен «общаться» с дисплеем посредством команд (рис 31).

Instruction Table:

				Inst	ructi	ion (Code	,				Description
Instruction	RS	R/W	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0	Description	Time (270KHz)
Clear Display	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Write "20H" to DDRAM. and set DDRAM address to "00H" from AC	1.52 ms
Return Home	0	0	0	0	0	0	0	0	1	х	Set DDRAM address to "00H" from AC and return cursor to its original position if shifted. The contents of DDRAM are not changed.	1.52 ms
Entry Mode Set	0	0	0	0	0	0	0	1	I/D	s	Sets cursor move direction and specifies display shift. These operations are performed during data write and read.	37 us
Display ON/OFF	0	0	0	0	0	0	1	D	С	В	D=1:entire display on C=1:cursor on B=1:cursor position on	37 us
Cursor or Display Shift	0	0	0	0	0	1	S/C	R/L	х	х	Set cursor moving and display shift control bit, and the direction, without changing DDRAM data.	37 us

Рис 31 - часть списка команд дисплея.

Например, для выполнения команды на удаление текста с экрана по линия DB0 должна иметь высокий логический уровень. И обрабатывается около 1.5 мс. Минимальные временные задержки на обработку команд всегда должны выдерживаться программой МК, чтобы текст отображался правильно.

Два контроллера дисплея, конструктивно расположенные на его обратной стороне имеют множество соединений, но для разработчика доступна только малая часть. На плату выведены следующие контакты (рис 32):




Рис 32 -назначение выводов дисплея.




Рис 33 - принципиальная схема лабораторного стенда.

- --- LED +, LED- (или BLA, BLK, как на нашей плате) нужны для питания фоновой подсветки экрана. Эта схема изолирована от остальных элементов.
- --- VSS, VCC пины питания цифровой сигнальной части. Т. е. контроллеров дисплея, их обвязки и самого дисплея. Напряжение питания 5В (пин VCC). Оно отличается от рабочего напряжения STM32 (3,3В), поэтому в схеме лабораторного стенда организован отдельная 5-Вольтовая линия
 - --- VEE (V0) вход для регулирования контрастности (аналоговый)
 - --- RS -выбор между разными списками команд)
 - --- RW переключение между чтением и записью
- --- E для сигнала синхронизации (дисплей настроен на передний фронт синхроимпульса)
- --- D0, D1 ... D7 шина параллельной передачи данных. Также используется и для отправки команд.

Выбор наиболее простого и популярного дисплея снова даёт возможность пользоваться библиотеками с открытым исходным кодом. В сети нетрудно найти код даже под связку этих конкретных моделей экрана и МК. Однако, этот код нельзя сразу использовать в проекте. Как минимум изза того, что нужно редактировать конфигурацию портов МК под схему стенда, использовать другие функции-таймеры и изменять идентификаторы для повышения читаемости и производительности кода.

Переработанный код частично представлен на листингах (рис 34 - 36).

Для начала хочется обернуть задание логического уровня для управляющих линий:

```
7 void lcd_rs_high(){
8 GPIOB -> BSRR = GPIO Pin 13; // поставили 1
10
11 void lcd_rs_low(){
12 GPIOB -> BRR = GPIO_Pin_13; // поставили 0
13 }
14
15 void lcd rw high(){
17 }
18
19 void lcd_rw_low(){
20     GPIOB -> BRR = GPIO_Pin_14;
21 }
23 void lcd_e_high(){
24     GPIOB -> BSRR = GPIO_Pin_15;
25 }
26
27 void lcd_e_low(){
28     GPIOB -> BRR = GPIO_Pin_15;
```

Рис 34 - конфигурация управляющих линий.

Затем определить управление шиной данных:

```
void send_bits_type_1(unsigned char data){
    GPIOA -> ODR &= 0xff0f;
    GPIOA -> ODR |= (data & 0x00f0);
}

void send_bits_type_2(unsigned char data){
    GPIOA -> ODR &= 0xff0f;
    GPIOA -> ODR |= ((data << 4) & 0x00f0);
}

void send_in_init_type_1(){
    GPIOA -> ODR &= 0xff0f;
    GPIOA -> ODR |= 0x30; // 8 bit communication mode
}

void send_in_init_type_2(){
    GPIOA -> ODR &= 0xff0f;
    GPIOA -> ODR |= 0x20; // 4 bit communication mode
}
```

Рис 35 -функции для передачи данных через параллельный интерфейс.

А затем в соответствии с инструкцией к дисплею собрать функции передачи данных и команд из задержек и переключателей пинов:

```
_HEAD > src > C lcd.c
 56 void lcd data(unsigned char data)
 57
          //pin output(4,7); // set it up in main
 58
 59
 60
         lcd_rs_high();
         lcd_rw_low();
 61
         delay_ms(1); // 0.01 should be!!
 62
         lcd_e_high();
 63
 64
         delay_ms(1); // 0.005 should be!!
 65
         send_bits_type_1(data);
 66
         delay_ms(1); // 0.01 should be!!
         lcd e low();
 67
 68
         delay_ms(1); // 0.02 should be!!
 69
 70
 71
         lcd_e_high();
 72
         delay_ms(1); // 0.005 should be!!
 73
         send_bits_type_2(data);
 74
         delay_ms(1); // 0.01 should be!!
 75
         lcd_e_low();
 76
 77
 78
     void lcd_cmd(unsigned char data)
 79
 80
         // pin output(0,11); // set it up in main
 81
 82
         lcd_rs_low();
         lcd rw_low();
 83
         delay_ms(1); // 0.01 should be!!
 85
         lcd_e_high();
         delay_ms(1); // 0.005 should be!!
 86
         send_bits_type_1(data);
 87
         delay_ms(1); // 0.01 should be!!
 88
 89
         lcd_e_low();
 90
         delay_ms(1); // 0.02 should be!!
 91
```

Рис 36 - формирование команд управления экраном.

На всякий случай интервалы между посылками были увеличены, чтобы отладка дисплея прошла быстрее и кол-во непредвиденных ошибок было снижено. А оптимизировать скорость передачи можно потом. Целиком модуль lcd.c расположен в папке src в архиве, прикреплённом к отчёту.

А для демонстрации связи дисплея с МК, он должен быть проинициализирован в main.c и принять команды на отображение текста (рис 37, 38):

```
TOO
159
     char string_for_f_cpu[2];
160 char string_for_baudrate[6];
161
162
     void lcd demo()
163
164
         // --- LCD setup ---
165
166
             Pin setup: 4 bits data communication
167
168
             PA8 -> RS
169
             PB10 -> RW
170
             PB11 -> E
171
             PA4 -> DB4
172
173
             PA5 -> DB5
             PA6 -> DB6
174
175
             PA7 -> DB7
176
         //Digital Input(PA,11); // Initialize push button
177
178
          lcd init(); // Initialize the LCD screen to work with 4 bits data interface
179
180
         // lcd_msg(Line_number 1 or 2, Position within the line, String to be shown)
181
         lcd msg(1, 1,"Rahimov");
         lcd msg(2, 6,"RL1-104");
182
183
         delay_ms(1000);
184
          lcd_msg(1,0, "Bench 13 var:
                                        ");
185
          delay ms(1000);
                                        "); // PARAMETRIZE!
186
          lcd_msg(2,0, "Ver
```

Рис 37 - конфигурация портов дисплея и вызов его инициализации .

```
186
         lcd_msg(2,0, "Ver ____: "); // PARAMETRIZE!
187
         delay_ms(1000);
         lcd msg(2,4, "0.5.2");
188
189
         delay ms(3000);
190
         lcd_msg(1,0, "CPU_FREQ = __MHz");
191
         delay_ms(1000);
         lcd_msg(1,11, itoa(F_CPU_MHZ, string_for_f_cpu, 10));
192
193
         delay_ms(1000);
194
         lcd msg(2,0, "INTRP FREQ = 4Hz");
195
         delay ms(3000);
196
         lcd_msg(1,0, "BAUDRATE =");
197
         delay ms(1000);
198
         lcd_msg(1,10, itoa(BAUDRATE, string_for_baudrate, 10));
199
         delay ms(1000);
200
         lcd msg(2,0, "Interrupts: ");
         delay_ms(1000);
201
         lcd_msg(2,12, "0
202
                            ");
203
         delay ms(1000);
204
205
```

Рис 38 - вывод информации о параметрах МК на дисплей.

Как видно из рис 39, параметры МК, отображаемые на экране параметризованы. Функция itoa здесь отвечает за преобразование чисел в строки



Рис 39 - отображение текста на дисплее..

Изменяя аргументы функций-задержек в модуле lcd.c можно добиться постепенного появления текста на экране (один символ за другим). Либо организовать движение текста с заданной скоростьбю.

Домашнее задание

Общие сведения:

Для выполнения ДЗ используется тот же самый стенд с STM32 во главе. Программа для МК разбита на следующие модули:

- --- init.s для загрузки таблицы обработчиков прерываний в память микроконтроллера
- --- wheel.c включает вспомогательные функции, такие как настройка таймеров, задание прерываний по ним, разные виды индикации встроенными светодиодами, функции для преобразования данных из одного типа в другой и пр.
- --- В модуле startup.c вводятся функции, отвечающие за тактировку процессора, шин данных, периферии и их конфигурацию. Эти функции вызываются один раз в момент подачи питания на МК. Или в момент его перезагрузки.

```
_HEAD / STC / 🕒 STartup.c
190 // ----- SYSTEM INIT (called at reset) -----
      void SystemInit(void)
192
      RCC->CR |= (uint32 t)0x00000001; // enable HSI, 8 MHz
193
194
       /* Reset SW, HPRE, PPRE1, PPRE2, ADCPRE and MCO bits */
195
196 #ifndef STM32F10X_CL
197 RCC->CFGR &= (uint32_t)0xF8FF0000;
198 #else
      RCC->CFGR &= (uint32_t)0xF0FF0000;
199
200 #endif /* STM32F10X CL */
201
202
       /* Reset HSEON, CSSON and PLLON bits */
203
       RCC->CR &= (uint32 t)0xFEF6FFFF;
204
       /* Reset HSEBYP bit */
205
       RCC->CR &= (uint32_t)0xFFFBFFFF;
206
207
208
       /* Reset PLLSRC, PLLXTPRE, PLLMUL and USBPRE/OTGFSPRE bits */
       RCC->CFGR &= (uint32_t)0xFF80FFFF;
209
210
211 #ifdef STM32F10X CL
212
      /* Reset PLL2ON and PLL3ON bits */
       RCC->CR &= (uint32_t)0xEBFFFFFF;
213
214
215
       /* Disable all interrupts and clear pending bits */
216
       RCC->CIR = 0x00FF0000;
217
218
       /* Reset CFGR2 register */
219
       RCC->CFGR2 = 0x000000000;
220 #elif defined (STM32F10X_LD_VL) || defined (STM32F10X_MD_VL) || (defined STM32F10X_HD_VL)
221
      /* Disable all interrupts and clear pending bits */
222
       RCC \rightarrow CIR = 0 \times 009 F00000;
223
224
       /* Reset CFGR2 register */
225
      RCC->CFGR2 = 0x000000000;
```

Рис 40 - начало функции инициализации МК.

--- в модуле uart.c, определяет работу с интерфейсом UART (универсальный асинхронный приёмопередатчик)

```
_HEAD > src > C uart.c
  1 #include "uart.h"
   2 #include "wheel.h"
3 #define len 8
   6 // ------ LIB FUNCS -----
   7 void usart1_print_number(uint32_t num)
   8 {
   9
         uint8_t n[len];
         char *s=n+(len-1);
  10
                 // EOL
  11
         *s=0;
  12
         *(--s) = (uint32_t)(num%10 + 0x30);
  13
  14
            num=num/10;
  15
        } while (num > 0);
  16
        usart1_print_string(s);
  17 }
  18
  19
  20
      void usart1_send_char(uint32_t ch)
  21
  22
         USART1->DR=ch;
  23
         while(!(USART1->SR & USART_FLAG_TXE));
  24 }
  25
  26
  27
      void usart1_print_string(char *str)
  28
  29
         while (*str)
  30
  31
             usart1_send_char((uint32_t)*str++);
  32
  33
  34
```

Рис 41 - функции передачи данных по UART.

--- lcd.c, - модуль для отправки текста на ЖК-дисплей, и контроля за ним:

```
_HEAD > src > C lcd.c
148 void lcd_msg(unsigned char line_1_2, unsigned char pos_0_16, char msg[])
149
150
151
         // led_dim(3);
152
153
          short pos = 0;
154
          if(line_1_2==1)
155
156
             pos = 0;
157
          else if(line_1_2==2)
158
159
             pos = 0x40;
160
161
         lcd_cmd(0x80 +pos + pos_0_16);
162
163
         delay ms(1); // NEEDS 0.1
         lcd_send(msg);
164
165
166
          // led_dim(3);
167
168 }
169
```

В main.c –импортируются все остальные модули для их использования при инициализации контроллера и в главном цикле.

```
_HEAD > C main.c
207 // ----- MAIN -----
208 int main()
209 {
       // system init called from startup directly
210
211
        // но для красоты можно ещё раз вызвать здесь
212
        SystemInit();
213
        SetSysClockToReqFreq(F_CPU_MHZ); // п.1 ДЗ
214
215
       // п.2 ДЗ вынесен в wheel.c
216
217
218
        gpio_init();
219
        uart init();
220
221
        buttons_intrpts_init();
222
223
        __enable_irq(); // NEED TESTING!
224
225
226
       led dim(7);
227
        lcd_demo(); // n.4 ДЗ
228
229
230
        led_dim(3);
```

Рис 43 - инициализация контроллера и периферии в модуле main.c.

```
232
         char string for ic[4];
         uint16_t itrpts_counter = 0;
233
234
         for(;;)
235 ~
             // tim_4Hz_delay(); // роли в ошибке не играет
236
237
             delay ms(250);
             itrpts counter = itrpts counter + 1;
238
             GPIOC -> ODR ^= GPIO Pin 13; // led toggle
239
240
             lcd_msg(2,12, itoa(itrpts_counter, string_for_ic, 10)); // PAR/
241
             usart1_send_string_of_30_chars( // п.3 ДЗ
242 ~
243
                 // string transmittion fails
                 'C', 'u', 'r', 'r', 'e', 'n', 't',
244
                 '','F','_','C','P','U',
'=', '4', '8',
245
246
                 'M','H','z',
247
                 248
249
250
             usart1 send string of 30 chars( // п.3 ДЗ
251 V
252
                 // string transmittion fails
                 'D', 'e', 'b', 'u', 'g', ' ', 'V',
253
                 '0','.','5','.','x',' ',
254
                0x000000F0, 0x000000E0, 0x000000E1, 0x000000EE,
255
256
                 0x000000F2, 0x000000E0, 0x000000E5, 0x000000F2,
                 1 1,1-1,1-1,1-1,
257
                 '-','-','-', 0x000000D
258
259
260
261
```

Рис 44 - вечный цикл в модуле main.c.

Также были созданы соответствующие заголовочные файлы.

Возможные параметры задания приведены здесь:

Частоты тактирования от HSE (МГц):8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80

Периоды прерываний (в секундах). Да, пусть это только периоды, а не частоты).: 0.25, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Технические скорости UART (кбит/с): 9.6, 19.2, 38.4, 57.6, 115.2.

Необходимо добиться того, чтобы проект работал для любой комбинации этих трёх параметров ТЗ. Для демонстрация работы и отладки будут использованы значения 13го варианта:

вар = 13	F_CPU = 48 МГц	$F_{INTRPT} = 4 \Gamma$ ц	BAUD =38.4кбит/с

П1: Тактировка процессора (пересекается с ЛР№1.В)

Написать функцию, настраивающую частоту микроконтроллера от внешнего кварца 8 МГц (источник сигнала HSE) на заданную частоту. В качестве параметра функции передается желаемое значение частоты.

Для работы с регистрами нужно постоянно обращаться к руководству по МК серии STM32F103x. Основной информацией является описание структуры регистров, которые отвечают за управление процессором и периферией. Для настройки частоты процессора необходимо будет производить записи в регистры группы RCC:

Table 16. RCC register map and reset values

Offset	Register	30	29	8	27	9	25	24	23	22	21	0	19	18	17	16	15	14	13	12	1	10	6	æ	7	9	2	4	က	2	_	0
0x000	RCC_CR	Reserved Reserved Reserved RDA					Reserved Res								•	ese		HSIRDY	NOISH 1													
	Reset value						0	0					0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	ш	1	1
0x004	RCC_CFGR	Re	eser	ved			00 [Reserved USBPRE			LMU	PLLXTPRI		PLLSRC	AE PE [1:	RE				PRE1 [2:0]							VS :0]		W :0]		
	Reset value					0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0x008	RCC_CIR			Res	erve	d			OSSO	Received		o PLLRDYC	O HSERDYC	O HSIRDYC	o LSERDYC	o LSIRDYC		Reserved		O PLLRDYIE	HSERDYIE	o HSIRDYIE	O LSENDTIE	O LSIRDYIE	o CSSF	Document	Davidear	PLLROYF	O HSERDYF	O HSIRDYF	o LSERDYF	o LSIRDYF
	Reset value								U	L,		U	U	0	U	U			_	U	U	U	۷.	U	U		_	0	U	U	U	U
0x00C	RCC_APB2RSTR			ı	Rese	erve	d				TIM11RST		TIM9RST		Reserved		ADC3RST	O USART1RST	TIMBRST	SPI1RST	TIMIRST	ADC2RST	FORGER	OPGRST	IOPFRST	IOPERST	IOPDRST	IOPCRST	IOPBRST	IOPARST	Reserved	AFIORST
	Reset value	1									0	0	0	İ			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0x010	RCC_APB1RSTR	Reserved	DACRST	PWRRST	BKPRST	Reserved	CANRST	Reserved	USBRST	12C2RST	I2C1RST	UARTSRST	UART4RST	USART3RST	USART2RST	Reserved	SPI3RST	SPI2RST	Roconvod		WWDGRST	Rese	er i	IIM14RSI	TIM13RST	TIM12RST	TM7RST	TM6RST	TM5RST	TIM4RST	TIM3RST	TIM2RST
	Reset value	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1		0	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0
0x014	RCC_AHBENR Reset value						•	Beserved Pageryed						L FLITFEN	Reserved	SRAMEN	o DM2AEN	o DM1AEN o														
	neset value									_			_	_				-				0	+	v		•		<u>'</u>		<u>'</u>	•	۳
0x018	RCC_APB2ENR			í	Rese	erve	d				TIM11 EN	TIM10	TIM9 EN	Re	sen	ved	ADC3EN	USART1EN	TIMBEN		TIMIEN	ADCZEN			NELEN	IOPEEN	IOPDEN		NBBEN	IOPAEN	Reserved	AFIOEN
	Reset value					_					0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
0x01C	RCC_APB1ENR	Reserved	DACEN	PWREN	BKPEN	Reserved	CANEN	Reserved	USBEN	12C2EN	12C1EN	UARTSEN	UART4EN	USART3EN	O USART2EN	Reserved	SPI3EN	SPIZEN	Poornood		WWDGEN	Reserved	1	M14EN	TIM13EN	TIM12EN	TIM7EN	TIM6EN	TIMSEN	TIM4EN	TIM3EN	TIM2EN
	Reset value	_	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	"		0	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0
0x020	RCC_BDCR	Reserve						ved	ed Ly Reserved RTC SEL [1:0] Reserved						ser	ved		o LSEBYP	o LSERDY	o LSEON												
	Reset value	111	1													0	0						0	U						U	U	U
0x024	RCC_CSR	O LPWRSTF OWWDGRSTF	IWDGRSTF	SFTRSTF	PORRSTF	PINRSTF	Reserved	RMVF										F	Rese	erve	d										LSIRDY	NOIST
	Reset value	0 0	0	0	1	1		0																							0	0

Рис 45 - регистры перезагрузки и тактирования. Их состояние по умолчанию .

Регистр настройки тактирования процессора показан на рис 46. В нём разработчик помимо прочего может задать:

- --- множитель частоты при тактировании от PLL
- --- предделитель частоты процессора
- --- источник тактирования для PLL
- --- предделитель тактирования АЦП
- --- предделитель тактирования шин для работы с периферией
- --- выбор источника тактирования процессора и статус этого выбора

6.3.2 Clock configuration register (RCC_CFGR)

Address offset: 0x04
Reset value: 0x0000 0000

Access: $0 \le \text{ wait state} \le 2$, word, half-word and byte access

1 or 2 wait states inserted only if the access occurs during clock source switch.

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
		Reserved	i			MCO[2:0]	l	Res.	USB PRE		PLLM	JL[3:0]		PLL XTPRE	PLL SRC
					rw	rw	rw		rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ADC P	RE[1:0]	P	PRE2[2:0	0]	-	PPRE1[2:0	0]		HPRI	E[3:0]		sws	S[1:0]	SW[1:0]
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	r	r	rw	rw

Рис 46 -области регистра настройки тактирования процессора.

Особый интерес представляют биты с 18 по 21. От их значения зависит множитель частоты PLL, который нужно будет рассчитывать в зависимости от требуемой частоты процессора МК. Важно отметить, что частота 80МГц превышает предельно допустимое значение.

```
Bits 21:18 PLLMUL: PLL multiplication factor
             These bits are written by software to define the PLL multiplication factor. These bits can be
             written only when PLL is disabled.
             Caution: The PLL output frequency must not exceed 72 MHz.
             0000: PLL input clock x 2
             0001: PLL input clock x 3
             0010: PLL input clock x 4
             0011: PLL input clock x 5
             0100: PLL input clock x 6
             0101: PLL input clock x 7
             0110: PLL input clock x 8
             0111: PLL input clock x 9
             1000: PLL input clock x 10
             1001: PLL input clock x 11
             1010: PLL input clock x 12
             1011: PLL input clock x 13
             1100: PLL input clock x 14
             1101: PLL input clock x 15
             1110: PLL input clock x 16
             1111: PLL input clock x 16
```

Рис 47 - ключ для настройки умножителя частоты PLL из руководства пользователя .

Настройка тактовой частоты процессора и расчёт вспомогательных параметров частично приведены на рис 48:

```
_HEAD > src > C startup.c
• 126
 127
           /* PCLK1 = HCLK */
           RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE1_DIV2;
 128
 129
 130
 131
           uint8_t req_pll_mull = cpu_freq_in_MHz >> 3;
           // 2 to 9 allowed (16 to 72MHz)
 132
 133
           uint32_t pll_mull_ones_mask = ((uint32_t)(req_pll_mull - 2)) << 18;</pre>
 134
 135
           uint32 t pll mull 2 = (uint32 t)0x00000000; // 0000
 136
 137
           uint32 t pll mull 3 = (uint32 t)0x00040000; // 0001
 138
           uint32 t pll mull 4 = (uint32 t)0x00080000; // 0010
           uint32 t pll mull 5 = (uint32 t)0x000C0000; // 0011
 139
 140
           uint32 t pll mull 6 = (uint32 t)0x00100000; // 0100
           uint32_t pll_mull_7 = (uint32_t)0x00140000; // 0101
 141
          uint32 t pll mull 8 = (uint32 t)0x00180000; // 0110
 142
           uint32_t pll_mull_9 = (uint32_t)0x001C0000; // 0111
 143
           uint32_t pll_mull_10 = (uint32_t)0x00200000; // 1000
 144
 145
 146
           RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_PLLSRC | RCC_CFGR_PLLXTPRE |
 147 ~
 148
                                               RCC CFGR PLLMULL));
 149
           RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLSRC_HSE | pll_mull_ones_mask);
 150
           /*
 151
          // FCPU_16 PLL configuration: PLLCLK = HSE * 2 = 16 MHz
 152
           // FCPU_24 PLL configuration: PLLCLK = HSE * 3 = 24 MHz
 153
           // FCPU_32 PLL configuration: PLLCLK = HSE * 4 = 32 MHz
 154
 155
           // FCPU 40 PLL configuration: PLLCLK = HSE * 5 = 40 MHz
 156
           // FCPU_48 PLL configuration: PLLCLK = HSE * 6 = 48 MHz
 157
          // FCPU_56 PLL configuration: PLLCLK = HSE * 7 = 56 MHz
          // FCPU_64 PLL configuration: PLLCLK = HSE * 8 = 64 MHz
 158
          // FCPU_72 PLL configuration: PLLCLK = HSE * 9 = 72 MHz
 159
 160
           */
 161
           /* Enable PLL */
 162
           RCC->CR |= RCC_CR_PLLON;
 163
```

Рис 48 -выбор коэффициента умножителя частоты PLL в зависимости от заданной рабочей частоты процессора.

В программе используются битовые маски, заданные в библиотеке CMSIS:

```
stm32f10x.h – Блокнот
                                                                                          П
Файл Правка Формат Вид Справка
#define RCC_CFGR_PLLSRC
                                                ((uint32_t)0x00010000)
                                                                                  /*!< PLL entry
#define RCC_CFGR_PLLXTPRE
                                                ((uint32_t)0x00020000)
                                                                                  /*!< HSE divide
/*!< PLLMUL configuration */
#define RCC_CFGR_PLLMULL</pre>
                                                                                 /*!< PLLMUL[3:0
                                                ((uint32 t)0x003C0000)
#define RCC_CFGR_PLLMULL_0
                                                 ((uint32_t)0x00040000)
                                                                                 /*!< Bit 0 */
#define RCC_CFGR_PLLMULL_1
#define RCC_CFGR_PLLMULL_2
                                                 ((uint32_t)0x00080000)
                                                                                 /*!< Bit 1 */
                                                                                  /*!< Bit 2 */
                                                 ((uint32 t)0x00100000)
                                                ((uint32_t)0x00200000)
#define RCC_CFGR_PLLMULL_3
#ifdef STM32F10X CL
 #define RCC_CFGR_PLLSRC_HSI_Div2
                                                                                  /*!< HSI clock
                                                ((uint32_t)0x00000000)
 #define RCC_CFGR_PLLSRC_PREDIV1
                                                ((uint32_t)0x00010000)
                                                                                 /*!< PREDIV1 cl
 #define RCC_CFGR_PLLXTPRE_PREDIV1
                                                ((uint32_t)0x00000000)
                                                                                  /*!< PREDIV1 cl
 #define RCC_CFGR_PLLXTPRE_PREDIV1_Div2
                                                 ((uint32_t)0x00020000)
                                                                                  /*!< PREDIV1 cl
 #define RCC_CFGR_PLLMULL4
                                                ((uint32_t)0x00080000)
                                                                                  /*!< PLL input
 #define RCC_CFGR_PLLMULL5
                                                 ((uint32_t)0x000C0000)
                                                                                  /*!< PLL input
#define RCC_CFGR_PLLMULL6
#define RCC_CFGR_PLLMULL7
                                                ((uint32_t)0x00100000)
((uint32_t)0x00140000)
                                                                                 /*!< PLL input
                                                                                 /*!< PLL input
 #define RCC_CFGR_PLLMULL8
                                                 ((uint32_t)0x00180000)
                                                                                 /*!< PLL input
 #define RCC_CFGR_PLLMULL9
                                                 ((uint32_t)0x001C0000)
                                                                                  /*!< PLL input
 #define RCC CFGR PLLMULL6 5
                                                ((uint32 t)0x00340000)
                                                                                 /*!< PLL input
                                                                                 /*!< USB OTG FS
 #define RCC_CFGR_OTGFSPRE
                                                ((uint32_t)0x00400000)
```

Рис 49 - пример списка именованных битовых масок для работы с регистрами «библиотеки» CMSIS .

П.2: Прерывание по таймеру (подробнее в ЛР№2)

Написать функцию, настраивающую прерывание по таймеру с заданной частотой, в зависимости от настроенной частоты микроконтроллера. Обеспечить индикацию срабатывания прерывания с помощью светодиодов.

```
38
39
    void delay_ms(__IO uint32_t val) {
40
        // ----- SysTick CONFIG -----
        if (SysTick_Config(TICKS_IN_MS)) //
41
42
            while(1); // error
43
44
        ms_timer = val;
45
46
        while(ms_timer) {
47
            asm("wfi");
48
        SysTick -> LOAD &= ~(SysTick CTRL ENABLE Msk); // disable SysTick
49
50
```

Рис 50 -функция задержки, использующая прерывания системного таймера.

```
70 void SysTick Handler(void)
71
72 {
73
       if (four_hz_timer)
74
          four_hz_timer--;
75
       if (ms_timer)
         ms_timer--;
76
77
       if (us_timer)
         us_timer--;
78
79
80
   // ----- LED FUNCS -----
82
83
   void led blink once()
84 {
         GPIOC -> BSRR = GPIO_BSRR_BS13; // 1
85
       delay_ms(500);
86
       GPIOC -> BSRR = GPIO_BSRR_BR13; // 0
87
88
      delay ms(500);
89
```

Рис 51 - обработчик прерываний системного таймера и индикация его срабатывания диодом.

На практике более правильным было бы поместить строку с переключением диода непосредственно в обработчик прерываний. А для разных периодов прерываний использовать разные таймеры.

П.3: Отладка через UART

Написать функцию, настраивающую универсальный приемопередатчик UART на заданную скорость передачи информации, в зависимости от настроенной частоты микроконтроллера. Обеспечить передачу на ПК по прерыванию из п. 2 данных о частоте микроконтроллера.

Заданная функция и результаты её работы показаны на рисунках 52 и 53:соответственно:

```
04
 83
    uint32 t calc brr bits(uint8 t F CPU MHZ, uint32 t BAUDRATE)
 84 { // BRR_total_value = AHBxClK / TrueBaudRate
         // all AHB mults must be 1 for result to be correct
 85
         uint32_t f_cpu_in_hz = ((uint32_t)F_CPU_MHZ) * 1000000;
 86
 87
         uint32_t brr_mantissa = f_cpu_in_hz / (BAUDRATE * 16);
         uint32_t brr_fraction = 0; // округлим пока. боимся деления с плав. точкой
 88
         // APPROX INT DEVISION. NEEDS CHECKING!
 89
         return (brr_mantissa << 4) + brr_fraction; // mantissa and fraction
 90
 91
 92
 93
     void uart init()
 94
 95
         // --- UART setup ----
 96
 97
 98
             РАВ - СК1 (пока не нужен)
 99
             PA9 - TX1
             PA10 - RX1
100
             РА11 - CTS1 (пока не нужен)
101
             РА12 - RTS1 (пока не нужен)
102
103
104
        RCC -> APB2ENR |= RCC_APB2Periph_USART1;
105
        GPIOA -> CRH &= ~(uint32_t)(0xf<<4);</pre>
        // тут медленный альтернативный пуш-пулл для РА9
106
         GPIOA -> CRH = (uint32 t)(0xa<<4);
107
108
         uint32_t brr_bits = calc_brr_bits(F_CPU_MHZ, BAUDRATE);
        USART1 -> BRR = ((uint16_t)brr_bits); // BaudRate Register
109
        // 0x271 --> 0000 0010 0111 0001 --Ю 115200 при F cpu MHz=72
110
111
        USART1 -> CR1 |= (USART_CR1_UE_Set | USART_Mode_Tx);
112
```

Рис 52 - функция настройки UART.

Отдельной задачей стояла настройка технической скорости («бодрейта») в зависимости от частоты процессора. Функция calc_brr_bits() решает эту задачу даже не смотря на округление дробной части значения для регистра BRR.

```
Courent F_CPU=48MHz ......

Debug V0.5.x pa6oraer .....

Current F_CPU=48MHz ......

Debug V0.5.x pa6oraer ......

Current F_CPU=48MHz ......

Debug V0.5.x pa6oraer ......

Current F_CPU=48MHz ......

Debug V0.5.x pa6oraer ......

Debug V0.5.x pa6oraer ......

Debug V0.5.x pa6oraer ......
```

Рис 53 -чтение данных из UART в терминале на ПК.

Даже кириллице хватило места в восьмибитном алфавите.

Некоторые использованные справочные материалы показаны на рисунках 54 - 57:

Table 22. USARTs

USART pinout	Configuration	GPIO configuration
USARTx TX	Full duplex	Alternate function push-pull
USANIX_IX	Half duplex synchronous mode	Alternate function push-pull
USARTx RX	Full duplex	Input floating / Input pull-up
USANIX_NX	Half duplex synchronous mode	Not used. Can be used as a general IO
USARTx_CK	Synchronous mode	Alternate function push-pull
USARTx_RTS	Hardware flow control	Alternate function push-pull
USARTx_CTS	Hardware flow control	Input floating/ Input pull-up

Table 23. SPI

Configuration	GPIO configuration
Master	Alternate function push-pull
Slave	Input floating
Full duplex / Master	Alternate function push-pull
Full duplex / slave	Input floating / Input pull-up
Simplex bidirectional data wire / Master	Alternate function push-pull
Simplex bidirectional data wire/ Slave	Not used. Can be used as a GPIO
	Master Slave Full duplex / Master Full duplex / slave Simplex bidirectional data wire / Master

Рис 54 - линии, необходимые для работы интерфейсов UART и SPI.

Table 194. USART mode configuration⁽¹⁾

USART modes	USART1	USART2	USART3	UART4	UART5
Asynchronous mode	X	Х	X	Х	X
Hardware Flow Control	X	X	Х	NA	NA
Multibuffer Communication (DMA)	X	X	Х	Х	NA
Multiprocessor Communication	X	Х	Х	Х	Х
Synchronous	X	X	Х	NA	NA
Smartcard	X	X	Х	NA	NA
Half-Duplex (Single-Wire mode)	X	Х	Х	Х	Х
IrDA	X	X	Х	Х	Х
LIN	X	X	Х	X	X

^{1.} X = supported; NA = not applicable.

Рис 55 - режимы работы UART и их доступность на каждом отдельном «порту».

Figure 288. USART example of synchronous transmission




Figure 289. USART data clock timing diagram (M=0) Idle or next Idle or preceding transmission Start M=0 (8 data bits) transmission Clock (CPOL=0, CPHA=0) Clock (CPOL=0, CPHA=1) Clock (CPOL=1, CPHA=0) Clock (CPOL=1, CPHA=1) Data on TX (from master) MSB Stop LSB Data on RX (from slave) 17 MSB LSB Capture Strobe * LBCL bit controls last data clock pulse

Рис 56 - временнЫе диаграммы контроллера UART .

26.6.3 Baud rate register (USART_BRR)

Note: The baud counters stop counting if the TE or RE bits are disabled respectively. Address offset: 0x08 Reset value: 0x0000 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 Reserved 15 14 13 12 10 9 8 6 5 4 3 2 0 DIV Mantissa[11:0] DIV_Fraction[3:0] rw rw rw rw rw rw rw rw rw rw rw rw rw rw rw

Bits 31:16 Reserved, forced by hardware to 0.

Bits 15:4 DIV_Mantissa[11:0]: mantissa of USARTDIV

These 12 bits define the mantissa of the USART Divider (USARTDIV)

Bits 3:0 DIV_Fraction[3:0]: fraction of USARTDIV

These 4 bits define the fraction of the USART Divider (USARTDIV)

Рис 57 - регистр задания технической скорости интерфейсов UART.




Рис 58 - функция посылки данных по UART предлагаемая библиотекой SPL .

П.4: Отладка через символьный дисплей (подробнее в ЛР№4)

Написать функцию, обеспечивающую вывод на дисплей информации: ФИО, группа, частота микроконтроллера, частота прерываний, скорость UART и количество произведенных прерываний.

Реализация заданной функции показана на листинге (рис 59, 60):

```
void lcd demo()
162
163
         // --- LCD setup ---
164
165
             Pin setup : 4 bits data communication
166
167
             PA8 -> RS
168
             PB10 -> RW
169
             PB11 -> E
170
171
172
            PA4 -> DB4
173
             PA5 -> DB5
             PA6 -> DB6
174
             PA7 -> DB7
175
176
         //Digital_Input(PA,11); // Initialize push button
177
178
179
         lcd init(); // Initialize the LCD screen to work with 4 bits data interface
         // lcd_msg(Line_number 1 or 2, Position within the line, String to be shown)
180
181
         lcd msg(1, 1,"Rahimov");
        lcd msg(2, 6, "RL1-104");
182
         delay_ms(1000);
         lcd_msg(1,0, "Bench 13 var: ");
184
         delay ms(1000);
185
                                : "); // PARAMETRIZE!
186
         lcd_msg(2,0, "Ver
```

Рис 59 - функция вывода данных на дисплей. Часть 1.

```
lcd_msg(2,0, "Ver ____: "); // PARAMETRIZE!
186
187
         delay_ms(1000);
188
         lcd msg(2,4, "0.5.2");
189
         delay ms(3000);
         lcd_msg(1,0, "CPU_FREQ = __MHz");
190
         delay_ms(1000);
191
         lcd_msg(1,11, itoa(F_CPU_MHZ, string_for_f_cpu, 10));
192
193
         delay_ms(1000);
194
         lcd_msg(2,0, "INTRP_FREQ = 4Hz");
195
         delay_ms(3000);
         lcd msg(1,0, "BAUDRATE =");
196
         delay ms(1000);
197
        lcd msg(1,10, itoa(BAUDRATE, string for baudrate, 10));
198
199
        delay_ms(1000);
        lcd_msg(2,0, "Interrupts: ");
200
         delay_ms(1000);
201
         lcd_msg(2,12, "0 ");
202
         delay_ms(1000);
203
204
205
```

Рис 60 - функция вывода данных на дисплей. Часть 2.

Параметры задаются в начале модуля main.c и их изменение (после перепрошивки) отражается в тексте, который отображается на ЖК-дисплее.

Счётчик прерываний отображается «в реальном времени» на экране (рис 61). Прерывания происходят с заданной частотой и создаются системным таймером.




Рис 61 -отображения счётчика прерываний.

Заключение

Лабораторный стенд выполнил свою задачу. Освоены базовые навыки программирования МК, в т. ч. на уровне регистров. Схему и прошивку можно без конца усложнять. Запускать периферию и подключать дополнительные внешние устройства. Уже готовые и разобранные модули послужат шаблоном для будущих учебных и рабочих проектов.

Есть смысл уделить особое внимание беспроводным технологиям (Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, RFID, цифровым приёмникам вообще и не только), ввиду направления программы обучения.

Стенд выходит недорогим и компактным, а значит может быть использован молодыми специалистами и студентами для знакомства со сферой встраиваемого программирования.

Некоторые использованные материалы:
[] https://easyelectronics.ru/arm-uchebnyj-kurs-vneshnie-preryvaniya.html
[] https://easyelectronics.ru/arm-uchebnyj-kurs-usart.html
[] https://prog-cpp.ru/c-directives/
[] https://gnutoolchains.com/arm-eabi/openocd/
[] https://gnutoolchains.com/arm-eabi/
[] https://count-zero.ru/2018/stm32_start/#1
[] https://www.electronicshub.org/program-stm32f103c8t6-using-keil-uvision/
[] https://narodstream.ru/programmirovanie-mk-stm32/
[] https://narodstream.ru/stm-urok-179-displej-tft-240x320-spi-chast-1/
[] https://habr.com/ru/articles/721184/
[] https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32f1-series.html
[] https://stm32-base.org/guides/getting-started.html
А также:
[] методическое пособие по МК1986 компании «Миландр»
[] руководство пользователя по МК линейки STM32F1
[] описание библиотек для работы с символьными дисплеями.