



序号	图例	设备名称	型号规格	备注
1	□	感烟探测器	JTY-GD-JBF-3100	吸顶安装
2	■	手动报警按钮带电话插孔	J-SAP-JBF-301/P	下皮距地1.4米
3	▲	扬声器	WY-XD5-6	距顶0.2米吸顶安装 阻燃材料并具有阻燃后罩结构
4	△	声光报警器 (带语音提示功能,自带输入输出模块)	JBF-VM3372B	距顶0.2米安装
5	□	消防专用电话	HD210	下皮距地1.4米
6	■	输入模块	JBF-3131	吸顶安装或设备箱旁
7	□	输出模块	JBF-3141	吸顶安装或设备箱旁
8	□/■	输入/输出模块		吸顶安装或设备箱旁
9	□	广播切换模块	JBF-143F	
10	□	总线电话模块	HY5714B	
11	□	监控模块	系统配套	门磁上方或侧方0.2米安装
12	□	消火栓启泵按钮	J-SAP-M-VM3332A	装于消火栓箱内
13	□	火灾显示盘	JBF-VDP3061A	下皮距地1.4米
14	□	广播功率放大器	400X500X160	下皮距地1.4米暗装
15	□	总线耦合器箱(兼做消防过线箱) 内设总线隔离器 JBF-171K	200X200X160	下皮距地1.4米明装
16	□	火灾自动报警接线箱	400X500X160	下皮距地1.4米明装
17	○	防火阀		见通风专业
18	○	门磁开关	系统配套	
19	○	正压送风口		见通风专业
20	○	压力传感器	详见暖通图纸	距顶0.2米安装
21	△	电动对开多叶调节阀	详见暖通图纸	
22	□	总线型压力采集箱	320*240*120	下皮距地1.4米明装
23				见水专业
24				见水专业

探测器位置可根据现场情况作适当调整，但应满足《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013之要求。

布线说明：

TX：通讯二总线  
D：DC24V电源二总线  
1~nFS：信号二总线(干线)  
FS1~nFS：信号二总线(支线)

F：消防电话二总线  
S：消防广播线  
J：防火门监控总线  
XJ：消防电源监控线  
FC1~8：消防直控线  
YTX：应急照明通信干线

NH-RVS-2\*1.5 SC15 WC CC  
干线NH-BV-2\*4.0 SC15 WC CC  
支线NH-BV-2\*2.5 SC15 MR WS

NH-RVS-2\*1.5 SC15 WC CC  
NH-RVS-2\*1.5 SC15 WC CC  
ZR-RVVP-2\*1.5 SC15 WC CC

ZR-RVVP-2\*1.5 SC15 WC CC  
NH-RVS-2\*1.5 SC15 WC CC  
NH-RVS-2\*1.5 SC15 WC CC

NH-RVS-2\*1.5 SC15 FC  
NH-KVV-5\*1.5 SC25 FC  
WDZN-RVSP-2X1.5-SC15