


1、两台水泵互为备用,高水位启泵,低水位停泵,达到溢流水位双泵启动,溢流水位及水泵故障报警,二次原理见16D303-3  
2、参考尺寸: 400mmx600mmx250mm (WxHxD),下口距地1500mm 明装.  
3、防护等级应不低于P25并配锁。



1、两台水泵互为备用,高水位启泵,低水位停泵,达到溢流水位双泵启动,溢流水位及水泵故障报警,二次原理见16D303-3  
2、参考尺寸: 400mmx600mmx250mm (WxHxD),下口距地1500mm 明装.  
3、防护等级应不低于P25并配锁。