
1. Es soll eine Ampelsteuerung [1] realisiert werden, bei der in Nord-Süd-Richtung und OstWest-Richtung der Verkehr abwechselnd fließen soll:




- 2. Planen Sie die effiziente Implementierung! Spart viel Code und mögliche Fehler!
  - a. Alle wird in Hal.c und Hal.h geschrieben

```
/* Macros for I/O */ //"u" is unsigned int
\#define LOW (Ou) //!< on (active low)
#define HIGH (lu) //!< off (active low)
#define NORTH_SOUTH(r,y,g) switch_north_south_state(r,y,g)
#define N_R(x) Pin_N_R_Write(x)
#define N_Y(x) Pin_N_Y_Write(x)
#define N_G(x) Pin_N_G_Write(x)
#define S_R(x) Pin_S_R_Write(x)
#define S_Y(x) Pin_S_Y_Write(x)
#define S_G(x) Pin_S_G_Write(x)
#define WEST(r,y,g) switch_west_state(r,y,g)
#define W_R(x) Pin_W_R_Write(x)
#define W_Y(x) Pin_W_Y_Write(x)
#define W_G(x) Pin_W_G_Write(x)
#define E CW(x) Pin_E_CW_Write(x)
#define S_EW(x) Pin_S_CW_Write(x)
#define F_OW(x) Pin_E_CW_Write(x)
#define F_NS(x) Pin_S_CW_Write(x)
#define _SET_ALL_LEDS_TO_RED ( NORTH_SOUTH(LOW, HIGH, HIGH), WEST(LOW, HIGH, HIGH), F_NS(LOW), F_OW(LOW) )
// State 1
tdefine _SET_NORTH_SOUTH_TO_RED_YELLOW ( NORTH_SOUTH(LOW, LOW, HIGH), WEST(LOW, HIGH, HIGH), F_NS(LOW), F_OW(LOW) )
// State 2 (North - south = grün => Fuß WO leuchten)
#define _ALLOW_NORTH_SOUTH_TO_DRIVE ( NORTH_SOUTH(HIGH, HIGH, LOW), WEST(LOW, HIGH, HIGH), F_NS(LOW), F_OW(HIGH) )
// State 3
#define SET NORTH SOUTH TO YELLOW ( NORTH SOUTH(HIGH, LOW, HIGH), WEST(LOW, HIGH, HIGH), F NS(LOW), F OW(LOW) )
#define _SET_WEST_TO_RED_YELLOW ( NORTH_SOUTH(LOW, HIGH, HIGH), WEST(LOW, LOW, HIGH), F_NS(LOW), F_OW(LOW) )
// State 5 (OST - WEST = grün => Fuß NS leuchten)
#define _ALLOW_WEST_TO_DRIVE ( NORTH_SOUTH(LOW, HIGH, HIGH), WEST(HIGH, HIGH, LOW), F_NS(HIGH), F_OW(LOW) )
#define _SET_WEST_TO_YELLOW ( NORTH_SOUTH(LOW, HIGH, HIGH), WEST(HIGH, LOW, HIGH), F_NS(LOW), F_OW(LOW) )
```

b. Nutzen Sie für den 1-Sekunden Zeit-Trigger die ISR aus Termin 2

- c. Planen Sie die FSM sorgfältig:
  - i. Wie können der Zustand und die Übergänge im Programm dargestellt werden? (Wieviel gibt es?): Es gibt ingesamt 8 Zustands, die nicht von Zeit abweichen. Die Übergänge können wir in der Schleife schaffen
  - ii. Die Ausgaben können durch Macros und Funktionen geschafft werden

- 3. Starten Sie PSoC-Creator und laden Sie das Projekt Termin 3: MPS\_W22\_Prakt\_3.
  - c. In diesem Praktikum verwirre ich mich ein bischen, da ich nicht weiß, ob ich den Verkehr nach Deutschland oder UK simuliert soll, hier habe ich allerdings nach Deutschland gebildet



- 4. PWM: betrachten Sie TopDesign.cysch.
  - a. Periode muss auf 999 eingestellt werden, um eine Wiederholung von etwa 10ms zu erreichen
  - b. Hier schätze ich, dass mit dem Wert zwischen 0-800 wir die Helligkeit der gelben LED (east) verändern können

c. Verändern Sie die Helligkeit der LED über die Menusteuerung, z.B. '+' und '-'

```
case '+':
    sprintf(buffer, "brightness: %d \n", brightness);
    UART_PutString(buffer);
    brightness_settings(0);
    break;
case '-':
    sprintf(buffer, "brightness: %d \n", brightness);
    UART_PutString(buffer);
    brightness_settings(1);
    break;
    // ... und so weiter ...
default:
    UART_PutChar( c );    // Buchstabe auf Bildschirm ausgeben break;
} // end switch
```

## 5. Erweiterungen

- a. ...
- Fußgängeranforderung Pin\_E\_CW über ISR aus Termin 2: Bei Drücken des Buttons (D11 auf dem Board) sollen die Fußgänger schneller weiß bekommen oder länger weiß erhalten.

```
if(fCWEW_Isr){
    // fast foward to turn on led Fuß ost-west
    if (zustand == 0) { // alle rot -> direkt NORD-SÜD auf gelb -> state 2 wird aktiviert
        prepareNorthSouthToDrive();
        zustand = 2;
        timer = 0;
    }
    // led Fuß ost-west lasts longer
    if (zustand == 3 && timer < 3) {
        timer = timer - 2;
    }
    // fast foward for led fuß nord - süd
    if (zustand == 4) { // alle rot -> direkt OST-WEST auf gelb -> state 6 wird aktiviert
        prepareEastMestToDrive();
        zustand = 6;
        timer = 0;
    }
    // led Fuß nord - süd lasts longer
    if (zustand == 7 && timer < 2) {
        timer = timer - 2;
    }
    fCWEW_Isr = 0; // Wieder auf Null!
}</pre>
```

c. Die rote LED an einem zweiten PWM-Kanal anschließen

