Mikroprozessorsysteme, Praktikum 2, SS22


**Student 1: Damir Maksuti** 

Matrikelnr: 765984

Student 2: Jamil Boujada

Matrikelnr: 769479

- 1. Starten Sie PSoC-Creator und laden Sie das Projekt Termin 2: MPS22\_Prakt\_2.
- **A).** Betrachten Sie das neue Hardware-Design in TopDesign.cysch. (Nicht erschrecken: enthält jetzt alle Funktionen, die mit dem Traffic-Light-Shield und zusammen mit der UART möglich sind. Nur ein Teil wird Termin 3 benötigt.)
- B). Starten Sie TeraTerm und verbinden Sie mit COM (Datei > Neue Verbindung > Seriell). Beachten Sie die UART Einstellungen in TopDesign.cysch.
- C). Betrachten Sie die HW-Verbindung von FreqDiv\_Clk (div) mit Pin\_E\_Y. Welche Funktion hat FreqDiv\_Clk (div)?



Der Frequenzteiler vermindert eine Eingangsfrequenz in ein bestimmtes Teilungsverhältnis. Häufig werden hierzu T-Flipflops verwendet mit denen ein (Rückwärts-)Zähler realisiert werden kann.

Hierzu haben wir versucht die Informationen aus dem Datasheet in eine uns verständlichen Sprache zu übersetzen (Bei Fehler bitte kommentieren).

## I/0 Verbindungen:

**En – Input:** Bei einem Low und steigender Flanke in der Clock wird der interne counter nicht inkrementiert und die Ausgangsfrequenz (div) nicht geändert. Der En Input gibt also an, wann gezählt wird und wann nicht.

**Reset – Input:** reseted den internen counter bei der nächsten steigenden Flanke. Infolgedessen wird ein low ausgegeben bis zur nächsten fallenden Flanke. Ab diesem Zeitpunkt startet der Zähler wieder neu.

**clock – Input:** bestimmt die Teilfrequenz.

**Div:** ist der Output, an dem die verminderte Frequenz ausgegeben wird. Das Teilverhältnis beträgt 500. Die Eingangsfrequenz 1 Khz. Daraus ergibt sich die folgende Rechnung.

Div: 1000 Hz / 500 = 2 Hz

## wie ist Pin\_E\_Y konfiguriert?

Pin\_E\_Y Konfigurationen: Initial drive state = high, HW connection = on, Output enable = off

D). Welche Funktion erfüllen die Komponenten isr\_UART\_RX, isr\_Clk, und isr\_CWEW? Beantworten Sie als Vorbereitung alle Fragen und dokumentieren Sie später im Protokoll.

Interrupt Service Routinen im Szenario:

**isr\_UART\_RX:** Interrupt beim Lesen eines Characters.

**isr\_Clk:** Der Interrupt erfolgt in regelmäßigen Abständen und wird von der clock ausgelöst. MIthilfe einer IF Bedingung in der Isr Funktion können wir einen Sekundentakt erzeugen.

**isr\_CWEW:** Nachdem einer der Tasten (SW7/SW8) gedrückt wird und sich der Pegel auf low ändert, wird dieser interrupt ausgelöst.

Div ist der Output, an dem das Clock-Signal durch den Wert 500 geteilt ausgegeben wird.

Div = 1000 Hz / 500 = 2 Hz

#### Aufgabe 2 - Pin\_E\_Y:

Muss für die Funktion der LED  $\mathbf{E}_{\underline{\mathbf{Y}}}$  etwas im Code konfiguriert und/oder nitialisiert werden?

Nein, da alle nötigen Konfigurationen an der hardware vorgenommen werden können.

Mit welcher Frequenz blinkt die LED?

2Hz

## Wird das Blinken durch das Programm main in irgendeiner Weise beeinflusst?

Nein, da die clock unabhängig vom Programmablauf den Takt vorgibt

## Aufgabe 3 - Interrupt UART

#### Welches Ereignis löst den UART - Interrupt aus?

Der Empfang der Eingabe eines Characters.

Wo im Code ist die ISR (bereits vollständig) implementiert, und wo wird sie registriert?

## Implementierung

#### Registrierung

## Das Menu-Template reagiert jetzt nur auf dem Interrupt, erklären Sie den Code

cRx wird mit 0 initialisiert. Damit für die Überwachung der UART nicht mehr das Hauptprogramm zuständig ist, registrieren und implementieren wir die ISR MylsrUartRx. Die If Anweisung in der Forschleife wird dann ausgeführt, wenn vorher ein interrupt eingetreten ist. Sollte die If Anweisung ein true ergeben, so wird der eingelesen Char temporär zwischengespeichert und die Variable cRx auf 0 zurückgesetzt.

## Aufgabe 4 - Interrupt Button-Ereignis

Wo im Code ist die ISR (bereits vollständig) implementiert, und wo wird sie registriert?


#### **Implementierung**

## Registrierung

Toggeln Sie die LED Pin\_E\_CW wenn der Button gedrückt wird.

#### **LEDs sind aus**

#### Nach dem Drücken der Taste



Im Praktikum haben wir gemerkt, dass diese Variante führte nur unregelmäßig zum gewünschten Ergebnis führt.

```
// Behandlung Button-Ereignis aus ISR
if ( fCWEW_Isr ) {
    // TODO: implementieren und LED Pin_E_CW toggeln!
    fCWEW_Isr=0;
    Pin_E_CW_Write(!Pin_E_CW_Read());
}
```

Hier steuern wir die LEDs mithilfe einer Variablen, ohne dass wir den Pin\_E\_CW status abfragen müssen. Mit der Variablen CWEW\_LED merken wir uns den nächsten gewünschten Zustand.

```
// Behandlung Button-Ereignis aus ISR
if ( fCWEW_Isr ) {
    // TODO: implementieren und LED Pin_E_CW toggeln!
    if(CWEW_LED) {
        Pin_E_CW_Write(1);
        CWEW_LED = 0;

    }else{
        Pin_E_CW_Write(0);
        CWEW_LED = 1;
    }

    fCWEW_Isr=0;
}
```

# Aufgabe 5 - Interrupt Timer-Ereignis Wie häufig wird das Interrupt ausgelöst?

Bei einer Frequenz von 1000 Hz wird der Interrupt 1000mal die Sekunde ausgelöst

Wie könnte man die vergangene Zeit seit dem Start des Programms messen?

Nach dem 1000sten Interrupt wird die IF-Bedingung in der wahr und somit die boolische Variable NewSecondHasStarted auf true gesetzt. Ist die Bedingung wahr so wird auch die Variable secondsSinceStart inkrementiert. Zu diesem Zeitpunkt ist secondsSinceStart = 1.

Die obenstehende If Bedingung in der For-loop wird true, sobald NewSecondHasStarted true ist und secondsSinceStart < 2 ist. Damit haben wir den Beginn sowie das Ende der zweiten Sekunde markiert. Nur innerhalb dieser einen Sekunde wird die lokale Variable loopCount mit jeder Iteration inkrementiert. Die Lösung haben wir uns im Praktikum erarbeitet. Im Nachgang hätten wir wahrscheinlich auch nur mit secondsSinceStart arbeiten können. In etwa so:

#### if ( secondsSinceStart && secondsSinceStart < 2) loopCount++;

```
// +++ Menuesteuerung +++
127 📛
                switch (c) {
128
                    case 'q':
                    case 'Q':
129
                               // exit
130
                       CySoftwareReset();
131
132
                    case 'z':
                               // zeitabfrage
133
                       sprintf(buffer, "Seconds: <%d> \r", secondsSinceStart);
134
                        UART PutString(buffer);
135
                       break:
136
                    case '1':
137
                         sprintf(buffer, "Loop Count: <%d> \n\r", loopCount);
138
                         UART_PutString(buffer);
139
140
                    default:
                        sprintf(buffer, "invalid Input: <%c>", c);
141
142
                        UART PutString( buffer ); // Buchstabe auf Bildschirm ausgeben
143
                       break:
144
                   // end switch
145 -
            } // end if cRx
```

Im Folgenden sind zwei switch cases implementiert, um die Sekunden seit Programmstart und die Anzahl der Iterationen pro Sekunde ausgegeben. Die Anzahl der Iterationen pro Sekunden wird nur einmalig festgehalten.

## Zeigen Sie die seit Programmstart vergangene Zeit kontinuierlich in ein und derselben Terminal Zeile an.

ASCII Steuerzeichen:

```
// Applikationsschiele
for(;;)
{
    /*
    * Character aus Uart ISR abfragen
    * Beipsiel für einfache Menuesteuerung
    * Achtung: Für UART in diesem Programm ist ein zusätzlicher FTDI US!
    */
    sprintf(buffer, "Seconds: <%d> \r", secondsSinceStart);
    UART PutString(buffer);
    if ( cRx ) {
```

Wie oft - schätzen Sie - wird die Endlosschleife in main pro Sekunde durchlaufen?

Die ISR am Timer unterbricht den Programmfluss 1000mal pro Sekunde und führt ihn temporär an einer anderen Stelle fort. Wir vermuten, dass dadurch wenige Schleifendurchgänge möglich sind als ohne Messung. Wir schätzen 600 Iterationen.

## Beobachtungen

Mit output pro Iteration nur 824 Iterationen pro Sekunde. Ohne den UART Output Steigert sich die Anzahl der Iterationen auf 775000

```
Helcone! MPS21_Prakt_3, FreeSoC2, PSoC 5LP, ver. 1.0
Janil Boujada, Danir Maksuti (Template MPS 3), May 23 2022 11:45:35
Seconds: <12>
Seconds: <19>
Loop Count: <824>
Seconds: <32>
```