Cài Glass Home lên tivi

Glass Home là màn hình chính kiểu Apple TV cho Google TV: ảnh nền đẹp, giá BTC, ETH, vàng, lịch Ngoại hạng Anh và màn hình chờ có âm lịch.

Cài đặt

Chỉ cần tivi và điều khiển, khoảng 10 phút.

1 Cài app Downloader

Trên tivi mở **Google Play**, tìm **Downloader** (biểu tượng màu cam, của AFTVnews) rồi bấm Cài đặt.

2 Cho phép Downloader cài app

Vào **Cài đặt** → **Ứng dụng** → **Bảo mật và hạn chế** → **Nguồn không xác định**, bật cho **Downloader**.

Tên mục có thể khác một chút tuỳ máy. Nếu không thấy, tìm chữ "Nguồn không xác định" hoặc "Cài ứng dụng không rõ nguồn".

3 Tải Glass Home

Mở Downloader, gõ mã số dưới đây vào ô nhập rồi bấm **Go**:

```
2538054
```

Nếu mã không chạy, gõ địa chỉ đầy đủ: `raw.githubusercontent.com/quenmat/Glass-androidTV-Laucher/main/release/glass-home.apk`

Tải xong, tivi hỏi có cài không: chọn **Cài đặt**, rồi **Mở**. Nếu Google Play Protect cảnh báo "ứng dụng chưa được kiểm tra", chọn **Vẫn cài đặt**: Glass Home không có trên Google Play nên mới có cảnh báo này.

4 Cho phép đọc nội dung

Lần mở đầu, Glass Home xin quyền đọc nội dung TV. Chọn **Cho phép** để hiện hàng phim "Xem tiếp" của Netflix, YouTube.

5 Đặt làm màn hình chính

Glass Home hiện hộp "Đặt Glass Home làm màn hình chính": chọn **Mở cài đặt**. Trong trang **Hỗ trợ tiếp cận**, chọn **Glass Home: màn hình chính**, bật lên rồi chọn **Cho phép**.

Từ giờ bật tivi hay bấm Home đều vào thẳng Glass Home. Android sẽ cảnh báo dịch vụ "có thể theo dõi thao tác": Glass Home chỉ nghe nút Home và biết màn hình gốc có đang hiện không. Lỡ bấm "Để sau" thì vào **Cài đặt** → **Hỗ trợ tiếp cận** để bật.

Muốn quay lại như cũ

Làm theo thứ tự này, tivi trở về đúng như trước khi cài.

1 Tắt màn hình chính Glass Home

Vào **Cài đặt** → **Hỗ trợ tiếp cận** → **Glass Home: màn hình chính** và tắt. Bấm Home sẽ về màn hình gốc của tivi.

2 Gỡ Glass Home

Vào **Cài đặt** → **Ứng dụng** → **Glass Home** → **Gỡ cài đặt**. Ảnh bạn đã gửi lên cũng được xoá theo.

3 Tắt quyền cài app ngoài (nên làm)

Vào lại **Nguồn không xác định** như ở bước 2 và tắt cho **Downloader**, hoặc gỡ luôn Downloader.

Đổi ảnh nền, bật tắt giá hay chọn đội bóng: bấm nút bánh răng góc trên trái màn hình. Dự án cá nhân, miễn phí. Mã nguồn: github.com/quenmat/Glass-androidTV-Laucher