Cài Glass Home lên tivi

Glass Home là màn hình chính (launcher) kiểu Apple TV cho Google TV / Android TV: ảnh nền đẹp, đồng hồ, giá BTC, ETH, vàng, lịch Ngoại hạng Anh và màn hình chờ có âm lịch. Làm cho Xiaomi TV Box S đời 3; các box Google TV khác thường cũng chạy được.

Cài đặt

Chỉ cần tivi và điều khiển, khoảng 10 phút. Không cần máy tính hay điện thoại.

1 Cài app Downloader

Trên tivi mở **Google Play**, tìm **Downloader** (biểu tượng màu cam, của AFTVnews) rồi bấm Cài đặt.

2 Cho phép Downloader cài app

Vào **Cài đặt** → **Ứng dụng** → **Bảo mật và hạn chế** → **Nguồn không xác định**, bật cho **Downloader**.

Tên mục có thể khác một chút tuỳ máy. Nếu không thấy, tìm chữ "Nguồn không xác định" hoặc "Cài ứng dụng không rõ nguồn".

3 Tải Glass Home

Mở Downloader, gõ địa chỉ dưới đây vào ô nhập rồi bấm **Go**:

```
raw.githubusercontent.com/quenmat/Glass-androidTV-Laucher/main/release/glass-home.apk
```

Tải xong, tivi hỏi có cài không: chọn **Cài đặt**, rồi **Mở**.

4 Cho phép đọc nội dung

Lần mở đầu, Glass Home xin quyền đọc nội dung TV. Chọn **Cho phép** để hiện hàng phim "Xem tiếp" của Netflix, YouTube.

5 Cho nút Home mở Glass Home

Google TV không có chỗ chọn màn hình chính, nên dùng app **Button Mapper** trên Google Play, chọn nút `Home` và gán thành "Mở ứng dụng → Glass Home".

Dùng hằng ngày

1 Mở Cài đặt

Ở dock app, bấm lên để tới nút bánh răng góc trên trái rồi bấm OK. Có 4 mục: Ảnh nền Home, Màn hình chờ, Widget, Cài đặt hệ thống. Bấm giữ nút bánh răng để mở thẳng Cài đặt của tivi.

2 Đổi ảnh nền bằng ảnh của bạn

Vào **Cài đặt** → **Ảnh nền Home** → **Thêm ảnh từ điện thoại**. Tivi hiện mã QR: quét bằng điện thoại rồi chọn ảnh, ảnh tự gửi lên. Làm tương tự trong mục Màn hình chờ.

Điện thoại phải bắt cùng Wi-Fi với tivi. Nếu quét xong trang không mở được, mở link bằng **Samsung Internet**, Safari hoặc trình duyệt khác thay cho Chrome.

3 Chọn hiện gì trên màn hình chính

Trong **Cài đặt** → **Widget**: bật hoặc tắt riêng BTC, ETH, Vàng, lịch Ngoại hạng Anh, và chọn đội bóng yêu thích để được làm nổi bật.

Dành cho người rành máy tính: cài bằng ADB

Thay cho phần Cài đặt ở trên, đặt Glass Home làm màn hình chính của hệ thống mà không cần Button Mapper. Máy tính Windows và tivi phải bắt chung một mạng Wi-Fi.

1 Bật chế độ nhà phát triển trên tivi

Vào **Cài đặt** → **Hệ thống** → **Giới thiệu**, kéo xuống **Bản dựng hệ điều hành Android TV** và bấm OK 7 lần liên tiếp tới khi tivi báo "Bạn đã là nhà phát triển".

2 Bật gỡ lỗi qua mạng

Vào **Cài đặt → Hệ thống → Tuỳ chọn cho nhà phát triển**, bật **Gỡ lỗi USB** và **Gỡ lỗi không dây** (hoặc "Gỡ lỗi qua mạng").

Ghi lại địa chỉ IP của tivi hiện trong mục đó, dạng `192.168.x.x`.

3 Tải công cụ ADB và Glass Home về máy tính

Tải SDK Platform-Tools cho Windows (file zip), giải nén ra một thư mục. Tải luôn glass-home.apk và chép vào chính thư mục **platform-tools** vừa giải nén.

Trong thư mục đó, bấm vào thanh địa chỉ của cửa sổ, gõ `cmd` rồi Enter để mở cửa sổ gõ lệnh.

4 Kết nối tới tivi

Gõ lệnh sau, thay **192.168.x.x** bằng IP của tivi:

```
adb connect 192.168.x.x:5555
```

Tivi hiện hỏi "Cho phép gỡ lỗi?": tick **Luôn cho phép** rồi chọn **Cho phép**. Nếu mục Gỡ lỗi không dây hiện cổng khác 5555 và có "Ghép nối bằng mã", chạy `adb pair IP:cổng-ghép-nối`, nhập mã trên tivi, rồi `adb connect IP:cổng` theo cổng tivi hiện.

5 Cài và đặt làm màn hình chính

Gõ lần lượt từng lệnh:

```
adb install -r glass-home.apk
```

```
adb shell pm grant vn.glass.home android.permission.READ_TV_LISTINGS
```

```
adb shell cmd package set-home-activity vn.glass.home/.MainActivity
```

Bấm nút Home trên điều khiển: tivi sẽ về Glass Home.

6 Tắt gỡ lỗi khi xong

Quay lại **Tuỳ chọn cho nhà phát triển** và tắt **Gỡ lỗi không dây** để an toàn.

Hay gặp

Bấm Home vẫn về màn hình cũ

Nếu bạn từng dùng launcher khác có bật "Hỗ trợ tiếp cận" (ví dụ Projectivy), vào Cài đặt → Hỗ trợ tiếp cận và tắt dịch vụ đó. Nếu đã cập nhật hệ thống, gán lại nút Home trong Button Mapper.

Không thấy lịch bóng đá hoặc giá

Các ô này cần mạng Internet. Kiểm tra trong Cài đặt → Widget xem có đang tắt không. Ô nào mờ đi là đang hiện giá cũ do mất mạng.

Hàng phim của app nào đó trống

Glass Home chỉ hiện được những gì app tự đăng lên hệ thống. Netflix, YouTube có; nhiều app Việt Nam (FPT Play…) không đăng nên hàng để trống.

Muốn quay về màn hình gốc

Vào Cài đặt → Ứng dụng → Glass Home → Gỡ cài đặt. Tivi sẽ tự quay về màn hình chính gốc.

Glass Home là dự án cá nhân, miễn phí, mã nguồn mở. Giá và lịch thi đấu lấy từ nguồn công khai không chính thức nên đôi khi có thể ngừng cập nhật. Mã nguồn: github.com/quenmat/Glass-androidTV-Laucher