实验9-看门狗

1. 实验目的

掌握 NRF52832 的看门狗的配置和使用。

2. 实验内容

配置 NRF52832 的看门狗超时周期为 2 秒, CPU 休眠时看门狗保持运行。 每按下一次 S1 按键,进行一次喂狗操作。

3. 实验设备

硬件			
1.	IK-52832DK 开发板		
2.	USB MINI 数据线		
3.	JLINK 仿真器		
4.	JTAG-SWD 转接板、排线		
软件			
1.	win7/win8.1 系统		
2.	MDK5.18A 集成开发环境		

4. 实验原理

4.1. 看门狗定时器

- NRF52832 的看门狗定时器是倒计数器, 当计数值减少到 0 时产生 TIMEOUT 事件。
- 通过 START task 来启动看门狗定时器。
- 看门狗定时器启动时,如没有其他 32.768KHz 时钟源提供时钟,看门狗定时器会强制打开 32.768KHz RC 振荡器。
- 默认情况下,看门狗定时器会在 CPU 睡眠期间,或是 debugger 将 CPU 暂停的时候保持运行。但是,可以通过配置看门狗定时器,使其在 CPU 睡眠期间,或是 debugger 将 CPU 暂停的时候自动暂停。
- 看门狗定时器超时周期:

超时时间=(CRV+1)/32768 秒

4.2. 相关寄存器

WDT 基址: 0x40010000

寄存器	偏移值	描述
TASKS_START	0x000	看门狗启动任务寄存器
EVENTS_TIMEOUT	0x004	看门狗超时事件
INTENSET	0x304	使能中断
INTENCLR	0x308	禁止中断
RUNSTATUS	0x400	运行状态
REQSTATUS	0x404	请求状态
CRV	0x504	计数器重载值
RREN	0x508	重载请求寄存器使能
CONFIG	0x50C	配置寄存器
RR[0]	0x600	重载请求 0
RR[1]	0x604	重载请求 1
RR[2]	0x608	重载请求 2
RR[3]	0x60C	重载请求 3
RR[4]	0x610	重载请求 4
RR[5]	0x614	重载请求 5
RR[6]	0x618	重载请求 6
RR[7]	0x61C	重载请求 7

5. 开发板电路连接

本实验需要用开发板上的 LED 指示灯,使用 LED 时用跳线帽短接 P17~P20 管脚,如下 图红框所示:

IKMSIK 艾克姆科技 基础实验9 - 看门狗




图 1: 开发板跳线连接

6. 实验步骤

- 拷贝出 "…\6-开发板应用\3-基础实验\实验9-看门狗"目录下的 ADC_uart 文件夹,存放到合适的目录,如 "D\NRF52832"。强烈建议不要在资料包中直接打开工程,因为包含了中文路径且工程路径较深,可能会出现问题。
- 启动 MDK5.18A。
- 在 MDK5 中执行 "Project→Open Project" 打开 "...\ wdt\project\" 目录下的工程 "wdt.uvproj"。
- 点击编译按钮编译工程 。注意查看编译输出栏,观察编译的结果,如果有错误,修改程序,直到编译成功为止。编译后生成的 HEX 文件 "wdt.hex"位于工程目录下的"Objects"文件夹中。

```
linking...
Program Size: Code=408 RO-data=224 RW-data=4 ZI-data=2052
FromELF: creating hex file...
".\_build\led.axf" - 0 Error(s), 0 Warning(s). 错误: 0, 警告: 0表示编译通过
Build Time Elapsed: 00:00:04
```

- 点击下载按钮下载程序 。如果需要对程序进行仿真,点击 Debug 按 钮 即可将程序下载到开发板进行仿真。
- 程序运行后,开发板上的 LED 指示灯 D1~D4 轮流点亮。

如果 2 秒内,按下按键 S1 进行喂狗,系统正常运行,4 个指示灯常亮。如果 2 秒内,不进行喂狗操作,系统复位。