实验 3 - GPIO 输入按键检测

1. 实验目的

掌握 NRF52832 的 GPIO 的配置方式和输入检测。

2. 实验内容

配置 NRF52832 的 GPIO P0.17~ P0.20 为输出驱动 LED 指示灯 D1~D4。

配置 NRF52832 的 GPIO P0.13~ P0.16 为输入检测按键 S1~S4 的状态。

程序运行后,按下开发板上的按键 S1~S4,对应的指示灯 D1~D4 会点亮,释放按键后,指示灯熄灭。

3. 实验设备

硬件	
1.	IK-52832DK 开发板
2.	USB MINI 数据线
3.	JLINK 仿真器
4.	JTAG-SWD 转接板、排线
软件	
1.	win7/win8.1 系统
2.	MDK5.18A 集成开发环境

4. 实验原理

4.1. 电路原理




图 1: 指示灯驱动电路

开发板上配置的四个用户指示灯 D1、D2、D3、D4,分别有 GPIO P0.17、P0.18、P0.19 和 P0.20 控制,当 GPIO 输出高电平时,LED 两端电压相等,LED 上没有电流流过,LED 处于熄灭状态,当 GPIO 输出低电平时,LED 两端存在正向压差,电流流过 LED,LED 被点亮。




图 2: 按键输入(S1~S4)检测电路

开发板上配置了 4 个用户按键 S1、S2、S3、S4,分别连接到 GPIO P0.13~P0.16。GPIO 用作输入时,需要通过软件打开 GPIO 的上拉电阻,用于确定 IO 口状态,在按键释放时保证 IO 口状态为高电平。串接的电阻用于:

- 保护 IO,若 IO 口不小心被配置成了输出,按下按键可能会损坏 IO,串接电阻后,即使出现这种情况,也不会损坏 IO。
- 降低按键时产生的抖动峰值电压。

4.2. GPIO 配置

1. 配置 P0.21~P0.24 为输出:

本实验中,GPIO P0.21 用于驱动指示灯 D1 的亮灭,所以需要将 P0.17~P0.20 配置为输出。之后通过操作寄存器 OUTSET 和 OUTCLR 控制指示灯的亮灭。

- 通过 PIN CNF[n]寄存器配置 P0.17~P0.20 为输出。
- 通过向 OUTSET 寄存器相应的位写 1 让 P0.17~P0.20 输出高电平,熄灭指示灯。
- 通过向 OUTCLR 寄存器相应的位写 1 让 P0.17~P0.20 输出低电平,点亮指示灯。

各个寄存器的功能如下:

- PIN_CNF[n]: GPIO 配置寄存器,其中的 n 代表硬件的引脚 0~31。每一个 PIN 单独 对应一个该寄存器,其主要用来配置引脚的方向、上拉下拉、驱动配置、以及检测配置等。
- OUTSET: 0~31 位对应于管脚 P0.00~P0.31, 如要某个管脚输出高电平, 向对应的位写"1"即可, 写"0"无效。
- OUTCLR: 0~31 位对应于管脚 P0.00~P0.31, 如要某个管脚输出低电平, 向对应的位写"1"即可, 写"0"无效。

在本实验中,我们使用另外一个 GPIO 配置函数 nrf_gpio_range_cfg_output 来配置 GPIO 为输出, nrf gpio range cfg output 适合用来配置管脚号连续的多个 GPIO。程序如下:

nrf_gpio_range_cfg_output(LED_START, LED_STOP);//配置 P0.17~P0.20 为输出 其中 LED START 和 LED STOP 的定义在 "pca10040.h" 文件中,如下图:

```
main.c
         pca10040.h
  15
         LEDs definitions for PCA10040
  16
      #define LEDS NUMBER
                               4
  17
     #define LED START
                               17
  18
      #define LED 1
                               17
  19
  20
      #define LED 2
                               18
  21
      #define LED 3
                               19
  22
      #define LED 4
                               20
                               20
  23
      #define LED STOP
  24
```

图 3: LED 相关引脚定义

上述代码执行后, GPIO P0.17~P0.20 被配置为:

- 电平检测禁止。
- 标准驱动。
- 上拉禁止。
- 输入缓冲断开。
- 方向配置为输出。

2. 配置 P0.13~P0.16 为输入:

和配置 GPIO 为输出一样,我们使用 GPIO 配置函数 nrf_gpio_range_cfg_input 来配置 GPIO 为输入,这个函数和 "nrf_gpio_range_cfg_output"功能类似,适合用来配置管脚号 连续的多个 GPIO 为输入。程序如下:

nrf_gpio_range_cfg_input(BUTTON_START,BUTTON_STOP,NRF_GPIO_PIN_PULLUP); //配置 P0.13~P0.16 为输入,同时,使能上拉

其中 BUTTON START 和 BUTTON STOP 的定义在 "pca10040.h" 文件中,如下图:




图 4: 按键相关定义

```
进入 nrf gpio range cfg input 函数,其代码如下:
STATIC INLINE void nrf gpio range cfg input (uint32 t pin range start,
uint32_t pin_range_end, nrf_gpio_pin_pull_t pull_config)
   for (; pin range start <= pin range end; pin range start++)</pre>
      nrf gpio cfg input(pin range start, pull config);
   }
}
上述代码执行后, GPIO P0.13~P0.16 被配置为:
```

- - 电平检测禁止。
 - 标准驱动。
 - 上拉打开。
 - 连接输入。
 - 方向配置为输入。

4.3. 驱动 LED

GPIO P0.17 配置好后,即可通过 P0.17 输出高低电平控制指示灯 D1 的亮灭,调用下列 函数即可实现 P0.17 输出高低电平。

```
1. nrf gpio pin set(LED 1);
    进入该函数,其代码如下:
__STATIC_INLINE void nrf_gpio_pin_set(uint32_t pin_number)
   NRF_GPIO->OUTSET = (1UL << pin_number);
```

从上面的代码可以看出,该函数正是通过向 OUTSET 寄存器相应的位写"1"来实现 GPIO 输出高电平的,和我们前面描述的一致。

- nrf gpio pin clear(LED 1); 功能:根据输入的管脚号设置该管脚输出低电平。
- 3. nrf gpio pin toggle(LED 1); 功能:根据输入的管脚号翻转该管脚的输出状态。在对管脚状态取反时调用该函数更方 便。

4.4. 检测按键状态

```
P0.13~P0.16 配置为输入后,即可通过调用读管脚状态函数获取管脚状态,函数如下:
nrf gpio pin read(BUTTON 1)
进入该函数,其代码如下:
__STATIC_INLINE uint32_t nrf_gpio_pin_read(uint32_t pin_number)
   return ((NRF GPIO->IN >> pin number) & 1UL);
}
```

通过上述代码可以看出,程序通过读取 IN 寄存器的相应位来获取对应的 GPIO 的状态。IN 寄存器功能如下:

IN: 0~31 位对应于管脚 P0.00~P0.31,该寄存器的某个位=0:表示相应的管脚输入为低电平。=1:表示相应的管脚输入为高电平。

5. 开发板电路连接

本实验需要用跳线帽短接 P17~P20 管脚,如下图红框所示:



图 5: 开发板跳线连接

6. 实验步骤

- 拷贝出"…\6-开发板应用\3-基础实验\实验3-GPIO输入按键检测"目录下的 key 文件夹,存放到合适的目录,如"D\NRF52832"。强烈建议不要在资料包中直 接打开工程,因为包含了中文路径且工程路径较深,可能会出现问题。
- 启动 MDK5.18A。
- 在 MDK5 中执行 "Project→Open Project" 打开 "...\key\project\" 目录下的工程 "key.uvproj"。
- 点击编译按钮编译工程 。注意查看编译输出栏,观察编译的结果,如果有错误,修改程序,直到编译成功为止。编译后生成的 HEX 文件 "key.hex"位于工程目录下的"Objects"文件夹中。

```
linking...
Program Size: Code=408 RO-data=224 RW-data=4 ZI-data=2052
FromELF: creating hex file...
".\_build\led.axf" - 0 Error(s), 0 Warning(s). 错误: 0, 警告: 0表示编译通过
Build Time Elapsed: 00:00:04
```

• 点击下载按钮下载程序 🥯 😅 🝱 。如果需要对程序进行仿真,点击 Debug 按

钮 NRF52832 进行仿真。

• 观察实验现象:运行程序,分别按下 S1~S4 按键,对应的指示灯 D1~D4 应点亮,释放按键后熄灭。

7. 实验程序

```
* 描 述: main 函数
* 入 参: 无
 * 返回值:无
 ************************
int main(void)
{
   //配置 P0.17~P0.20 为输出
  nrf gpio range cfg output (LED START, LED STOP);
  nrf_gpio_pin_set(LED 1); //LED 初始状态为熄灭
  nrf gpio pin set(LED 2);
  nrf gpio pin set(LED 3);
  nrf gpio pin set(LED 4);
  nrf_gpio_range_cfg_input(BUTTON_START,BUTTON_STOP,NRF_GPIO_PIN_PU
  LLUP);//配置 PO.13~PO.16 为输入
  while (true)
      //检测按键 S1 是否按下
      if(nrf gpio pin read(BUTTON 1) == 0)
         nrf gpio pin clear(LED 1);
         while(nrf_gpio_pin_read(BUTTON_1) == 0);//等待按键释放
         nrf gpio pin set(LED 1);
      //检测按键 S2 是否按下
      if(nrf gpio pin read(BUTTON 2) == 0)
      {
         nrf gpio pin clear(LED 2);
         while(nrf_gpio_pin_read(BUTTON_2) == 0);//等待按键释放
         nrf gpio pin set(LED 2);
      //检测按键 S3 是否按下
      if(nrf gpio pin read(BUTTON 3) == 0)
```

```
{
    nrf_gpio_pin_clear(LED_3);
    while(nrf_gpio_pin_read(BUTTON_3) == 0);//等待按键释放
    nrf_gpio_pin_set(LED_3);
}
//检测按键 S4 是否按下
if(nrf_gpio_pin_read(BUTTON_4) == 0)
{
    nrf_gpio_pin_clear(LED_4);
    while(nrf_gpio_pin_read(BUTTON_4) == 0);//等待按键释放
    nrf_gpio_pin_set(LED_4);
}
}
```