第三次任务

by 嵌软组 吴垂云


DMA (直接存储器访问) 相关


1.DMA优势及为什么用DMA

DMA启动与初始化由cpu完成,传输过程由DMA控制器完成,无需cpu参与,提高了cpu的使用率


2.如何配置DMA接收


3.参数意义





设置串口发送的DMA参数





思考任务

- 2.引用自(3条消息) STM32 HAL库学习(四): DMA之串口空闲中断/a fe的博客-CSDN博客
- 串口空闲时中断进行通信,串口忙时等待空闲在进行通信。
- 3.乒乓缓冲应该是设定两个缓冲区,在一个缓冲区满时实行一个中断来进行第二个缓冲区的工作

TIM计数器

1.定时器的分类,基本定时器,通用定时器,高级定时器间的区别





2.查阅自己板子的参考手册(Reference Manual),基本定时器,通用定时器,高级定时器分别有哪些

2.3.17 定时器和看门狗

大容量的STM32F103xx增强型系列产品包含最多2个高级控制定时器、4个普通定时器和2个基本定时器,以及2个看门狗定时器和1个系统嘀嗒定时器。

下表比较了高级控制定时器、普通定时器和基本定时器的功能:

表4 定时器功能比较

定时器	计数器分辩率	计数器类型	预分频系数	产生DMA请求	捕获/比较通道	互补输出
TIM1 TIM8	16位	向上,向下, 向上/下	1~65536之间 的任意整数	可以	4	有
TIM2 TIM3 TIM4 TIM5	16位	向上,向下, 向上/下	1~65536之间 的任意整数	可以	4	没有
TIM6 TIM7	16位	向上	1~65536之间 的任意整数	可以	0	没有

1,8高级; 2-5通用; 6,7基本

3. 查阅参考手册或教材系统时钟部分,解释整个时钟树的结构:

系统时钟来源可以是: HSI、PLLCLK、HSE, 具体的由时钟配置寄存器RCC CFGR的SW位配置

分频操作

STM32F103 中有 4 种可选时钟源:

- 1. 高速外部时钟(HSE): 以外部晶振作时钟源,晶振频率可取范围为 4~16 MHz,常用 8MHz 晶振,开发板上的 8MHz 时钟就是指的这个。
- 2. 高速内部时钟 (HSI): 由内部 RC 振荡器产生,频率为8MHz, 无须外接晶振,但精确性比外部时钟 差。
- 3. 低速外部时钟 (LSE): 以外部晶振作时钟源,可以提供时钟信号给实时时钟模块,一般采用 32.768KHz 晶振,较为少用。
- 4. 低速内部时钟(LSI): 由内部 RC 振荡器产生,也主要提供信号给实时时钟模块,频率在 30-60KHz 间浮动,较为少用。

4.查阅参考手册或教材定时器部分,解释以下概念:

计数器时钟应该是实现分频操作的一个时钟



TIMx_ARR:为计数器设置计数边界或重载值。比如计数器递增计数时,记到多少发生溢出;递减计数时,从多少开始往下计数



- □ 计数器是对<mark>周期不确定</mark>的脉冲信号进行计数, 如MCU的I/O引脚所引入的外部脉冲信号。
 - 结论:定时器和计数器本质上都是计数器, 定时器是计数器的一种特例。

5.如何计算定时时间?

定时时间计算公式

$$T(s) = \frac{(ARR + 1) * (PSC + 1)}{TIM_{CLK}(Hz)}$$

PWM

1.什么是脉冲宽度调制(PWM)?

基本特性

脉冲宽度调制 (PWM) 是一种对模拟信号电平进行数字编码的方法。 广泛应用于电机控制、灯光的亮度调节、功率控制等领域。

4.如何产生特定频率,占空比的PWM波? (列出PWM波输出频率和占空比的计算公式

Duty =
$$(T_{on} / Period) x 100%$$

PAUL PAU