3D 相机 C#接口文档

作者:姚海航

日期: 2024.8.28

目录

DfConnect_Csharp	4
DfDisconnect_Csharp	4
DfCaptureData_Csharp	4
DfGetBrightnessData_Csharp	4
DfGetUndistortBrightnessData_Csharp	4
DfGetUndistortColorBrightnessData_Csharp	5
DfGetDepthDataFloat_Csharp	5
DfGetUndistortDepthDataFloat_Csharp	5
DfGetPointcloudData_Csharp	5
DfGetCalibrationParam_Csharp	5
DfGetCameraResolution_Csharp	6
DfGetCameraChannels_Csharp	
DfSetCaptureEngine_Csharp	6
DfSetParamLedCurrent_Csharp	6
DfGetParamHdr_Csharp	6
DfGetParamGenerateBrightness_Csharp	6
DfGetParamMixedHdr_Csharp	7
DfGetParamCameraExposure_Csharp	7
DfGetParamCameraConfidence_Chsharp	7
DfGetParamCameraGain_Csharp	7
DfGetParamSmoothing_Csharp	7
DfGetParamRadiusFilter_Csharp	8
DfGetParamDepthFilter_Csharp	8
DfGetParamGrayRectify_Csharp	8
DfGetParamOutlierFilter_Csharp	8
DfGetParamBrightnessExposureModel_Csharp	8
DfGetParamBrightnessGain_Csharp	9
DfSetCaptureEngine_Csharp	9
DfSetParamMixedHdr_Csharp	9
DfSetParamMultipleExposureModel_Csharp	9
DfSetParamRepetitionExposureNum_Csharp	
DfSetParamCameraExposure_Csharp	9
DfSetParamLedCurrent_Csharp	
DfSetParamHdr_Csharp	
DfSetParamGenerateBrightness_Csharp	10
DfSetParamCameraConfidence_Csharp	10
DfSetParamCameraGain_Csharp	10
DfSetParamSmoothing_Csharp	11
DfSetParamRadiusFilter_Csharp	
DfSetParamRadiusFilter_Csharp	
DfSetParamGrayRectify_Csharp	11
DfSetParamOutlierFilter Csharp	12

DfSetParamBrightnessExposureModel_Csharp	12	
DfSetParamBrightnessGain_Csharp	12	
CalibrationParam	12	
Engine	12	
Color	13	
错误码	13	

例程

详细请看 example.cs 示例

DfConnect_Csharp

//功能: 连接相机

//输入参数: camera_id (相机 ip 地址)

//输出参数: 无

//返回值: 类型(int):返回 0表示连接成功;返回-1表示连接失败.

int DfConnect(string camera_id);

DfDisconnect_Csharp

//功能: 断开相机连接

//输入参数: camera_id (相机 ip 地址)

//输出参数: 无

//返回值: 类型 (int):返回 0 表示断开成功;返回-1 表示断开失败.

int DfDisconnect_Csharp(string camara_id)

DfCaptureData_Csharp

//功能: 采集一帧数据并阻塞至返回状态

//输入参数: exposure_num (曝光次数): 设置值为1为单曝光,大于1为多曝光模式.

//输出参数: timestamp(时间戳)

//返回值: 类型 (int):返回 0 表示获取采集数据成功;返回-1 表示采集数据失败.

int DfCaptureData_Csharp(int exposure_num, StringBuilder timestamp)

DfGetBrightnessData_Csharp

//功能: 获取亮度图

//输入参数:无

//输出参数: brightness(亮度图)

//返回值: 类型 (int):返回 0 表示获取数据成功;返回-1 表示采集数据失败.

int DfGetBrightnessData_Csharp(IntPtr brightness)

DfGetUndistortBrightnessData_Csharp

//功能: 获取去畸变后的亮度图

//输入参数:无

//输出参数: brightness(亮度图)

//返回值: 类型 (int):返回 0 表示获取数据成功;返回-1 表示采集数据失败. int DfGetUndistortBrightnessData Csharp(IntPtr brightness)

$DfGetUndistortColorBrightnessData_Csharp$

//功能: 获取去畸变后的彩色亮度图

//输入参数:无

//输出参数: brightness(亮度图)

//返回值: 类型 (int):返回 0 表示获取数据成功;返回-1 表示采集数据失败. int DfGetUndistortColorBrightnessData_Csharp(IntPtr brightness, Color color);

DfGetDepthDataFloat Csharp

//功能: 获取深度图

//输入参数:无

//输出参数: depth(深度图)

//返回值: 类型 (int):返回 0表示获取数据成功;返回-1表示采集数据失败.

int DfGetDepthDataFloat_Csharp(IntPtr depth)

DfGetUndistortDepthDataFloat_Csharp

//功能: 获取去畸变后的深度图

//输入参数:无

//输出参数: depth(深度图)

//返回值: 类型 (int):返回 0表示获取数据成功;返回-1表示采集数据失败.

int DfGetUndistortDepthDataFloat_Csharp(IntPtr depth)

DfGetPointcloudData_Csharp

//功能: 获取点云 //输入参数: 无

//输出参数: point_cloud(点云)

//返回值: 类型 (int):返回 0 表示获取数据成功;返回-1 表示采集数据失败.

int DfGetPointcloudData_Csharp(IntPtr point_cloud)

DfGetCalibrationParam_Csharp

//功能: 获取相机标定参数

//输入参数: 无

//输出参数: calibration_param (相机标定参数结构体)

//返回值: 类型 (int):返回 0 表示获取标定参数成功;返回-1 表示获取标定参数失败.

int DfGetCalibrationParam_Csharp(out CalibrationParam calibration_param)

GetCameraResolution_Csharp

//功能: 获取相机分辨率

//输入参数: 无

//输出参数: width(图像宽)、height(图像高)

//返回值: 类型 (int):返回 0表示获取参数成功;返回-1表示获取参数失败.

int GetCameraResolution_Csharp(out int width, out int height)

DfGetCameraChannels_Csharp

//功能: 获取相机图像通道数

//输入参数: 无

//输出参数: channels(通道数)

//返回值: 类型 (int):返回 0表示获取参数成功;返回-1表示获取参数失败.

int DfGetCameraChannels_Csharp(out int channels)

DfSetCaptureEngine_Csharp

//功能: 获取采集引擎模式

//输入参数:

//输出参数: engine

//返回值: 类型 (int):返回 0表示设置参数成功;返回-1表示设置参数失败。

int DfSetCaptureEngine_Csharp(Engine engine)

DfSetParamLedCurrent_Csharp

//功能: 获得 LED 电流

//输入参数: 无

//输出参数: led (电流值)

//返回值: 类型 (int):返回 0 表示获取参数成功;否则失败。

int DfSetParamLedCurrent_Csharp(int led)

DfGetParamHdr_Csharp

//功能: 获取多曝光参数 (最大曝光次数为 6 次)

//输入参数: 无

//输出参数: num (曝光次数) 、exposure param[6] (6 个曝光参数、前 num 个有效)

//返回值: 类型 (int):返回 0 表示获取参数成功;否则失败。int DfGetParamHdr_Csharp(out int num, int[] exposure_param)

DfGetParamGenerateBrightness_Csharp

//功能: 获取生成亮度图参数

//输入参数: 无

//输出参数: model(1:与条纹图同步连续曝光、2:单独发光曝光、3:不发光单独曝光)、exposure(亮度图曝光时间)

//返回值: 类型 (int):返回 0表示获取参数成功;否则失败。

int DfGetParamGenerateBrightness Csharp(out int model, out float exposure)

DfGetParamMixedHdr_Csharp

//功能: 获取混合多曝光参数(最大曝光次数为6次)

//输入参数: 无

//输出参数: num(曝光次数)、exposure_param[6](6 个曝光参数、前 num 个有效)、

led param[6] (6 个 led 亮度参数、前 num 个有效)

//返回值: 类型(int):返回 0表示获取参数成功;否则失败。

int DfGetParamMixedHdr_Csharp(out int num, int[] exposure_param, int[] led_param)

DfGetParamCameraExposure_Csharp

//功能: 获取相机曝光时间

//输入参数: 无

//输出参数: exposure(相机曝光时间)

//返回值: 类型 (int):返回 0 表示获取参数成功;否则失败。int DfGetParamCameraExposure Csharp(out float exposure)

DfGetParamCameraConfidence_Chsharp

//功能: 获取相机曝光时间

//输入参数: 无

//输出参数: confidence(相机置信度)

//返回值: 类型(int):返回 0 表示获取参数成功;否则失败。 int DfGetParamCameraConfidence_Chsharp(out float confidence)

DfGetParamCameraGain_Csharp

//功能: 获取相机增益

//输入参数: 无

//输出参数: gain(相机增益)

//返回值: 类型 (int):返回 0 表示获取参数成功;否则失败。

int DfGetParamCameraGain_Csharp(out float gain)

DfGetParamSmoothing_Csharp

//功能: 获取点云平滑参数

//输入参数:无

//输出参数: smoothing(0:关、1-5:平滑程度由低到高)

//返回值: 类型 (int):返回 0 表示获取参数成功;否则失败。

int DfGetParamSmoothing Csharp(out int smoothing)

DfGetParamRadiusFilter Csharp

//功能: 获取点云半径滤波参数

//输入参数:无

//输出参数: use(开关: 1 开、0 关)、radius(半径) 、num (有效点)

//返回值: 类型 (int):返回 0 表示获取参数成功;否则失败。

int DfGetParamRadiusFilter_Csharp(out int use, out float radius, out int num)

DfGetParamDepthFilter_Csharp

//功能: 设置深度图滤波参数

//输入参数: use(开关: 1 开、0 关)、depth_filterthreshold(阈值 0-100)

//输出参数: 无

//返回值: 类型 (int):返回 0 表示获取参数成功;否则失败。

int DfGetParamDepthFilter_Csharp(out int use, out float depth_filter_threshold)

DfGetParamGrayRectify Csharp

//功能: 获取点云灰度补偿参数

//输入参数:无

//输出参数: use(开关: 1 开、0 关)、radius(半径: 3、5、7、9) 、sigma (补偿强度, 范围

0-100)

//返回值: 类型(int):返回 0 表示获取参数成功;否则失败。

int DfGetParamGrayRectify_Csharp(out int use, out int radius, out float sigma)

DfGetParamOutlierFilter Csharp

//功能: 获取外点过滤阈值

//输入参数: 无

//输出参数: threshold(阈值 0-100)

//返回值: 类型 (int):返回 0 表示获取参数成功;否则失败。

int DfGetParamOutlierFilter_Csharp(out float threshold)

DfGetParamBrightnessExposureModel_Csharp

//功能: 获取亮度图曝光模式

//输入参数: 无

//输出参数: model (1: 单曝光、2: 曝光融合)

//返回值: 类型 (int):返回 0 表示设置参数成功;否则失败。int DfGetParamBrightnessExposureModel Csharp(out int model)

DfGetParamBrightnessGain_Csharp

//功能: 获取亮度图增益

//输入参数:无

//输出参数: gain(亮度图增益)

//返回值: 类型 (int):返回 0表示设置参数成功;否则失败。

int DfGetParamBrightnessGain_Csharp(out float gain)

DfSetCaptureEngine_Csharp

//功能: 设置采集引擎 //输入参数: engine

//输出参数:

//返回值: 类型 (int):返回 0 表示设置参数成功;返回-1 表示设置参数失败。

int DfSetCaptureEngine_Csharp(Engine engine)

DfSetParamMixedHdr_Csharp

//功能: 设置混合多曝光参数(最大曝光次数为6次)

//输入参数: num(曝光次数)、exposure_param[6](6 个曝光参数、前 num 个有效)、

led_param[6](6 个 led 亮度参数、前 num 个有效)

//输出参数: 无

//返回值: 类型 (int):返回 0表示设置参数成功;否则失败。

int DfSetParamMixedHdr_Csharp(int num, int[] exposure_param, int[] led_param)

DfSetParamMultipleExposureModel_Csharp

//功能: 设置多曝光模式

//输入参数: model(1: HDR(默认值)、2: 重复曝光)

//输出参数:无

//返回值: 类型 (int):返回 0 表示设置参数成功;否则失败。

int DfSetParamMultipleExposureModel Csharp(int model)

DfSetParamRepetitionExposureNum Csharp

//功能: 设置重复曝光数 //输入参数: num(2-10)

//输出参数:无

//返回值: 类型 (int):返回 0表示设置参数成功;否则失败。

int DfSetParamRepetitionExposureNum_Csharp(int num)

DfSetParamCameraExposure Csharp

//功能: 设置相机曝光时间

//输入参数: exposure(相机曝光时间)

//输出参数: 无

//返回值: 类型 (int):返回 0表示设置参数成功;否则失败。

int DfSetParamCameraExposure Csharp(float exposure)

DfSetParamLedCurrent Csharp

//功能: 设置 LED 电流 //输入参数: led (电流值)

//输出参数: 无

//返回值: 类型 (int):返回 0表示设置参数成功;否则失败。

int DfSetParamLedCurrent_Csharp(int led)

DfSetParamHdr_Csharp

//功能: 设置多曝光参数 (最大曝光次数为 6 次)

//输入参数: num(曝光次数)、exposure_param[6](6 个曝光参数、前 num 个有效)

//输出参数: 无

//返回值: 类型 (int):返回 0 表示设置参数成功;否则失败。int DfSetParamHdr Csharp(int num, int[] exposure param)

$Df Set Param Generate Brightness_Csharp$

//功能: 设置生成亮度图参数

//输入参数: model(1:与条纹图同步连续曝光、2: 单独发光曝光、3: 不发光单独曝光)、exposure(亮度图曝光时间)

CKPOSUTC(光)及图操

//输出参数: 无

//返回值: 类型 (int):返回 0 表示设置参数成功;否则失败。
int DfSetParamGenerateBrightness_Csharp(int model, float exposure)

DfSetParamCameraConfidence_Csharp

//功能: 设置相机置信度

//输入参数: confidence(相机置信度)

//输出参数: 无

//返回值: 类型 (int):返回 0 表示设置参数成功;否则失败。int DfSetParamCameraConfidence_Csharp(float confidence)

DfSetParamCameraGain_Csharp

//功能: 设置相机增益

//输入参数: gain(相机增益)

//输出参数: 无

//返回值: 类型 (int):返回 0表示设置参数成功;否则失败。

int DfSetParamCameraGain_Csharp(float gain)

DfSetParamSmoothing_Csharp

//功能: 设置点云平滑参数

//输入参数: smoothing(0:关、1-5:平滑程度由低到高)

//输出参数: 无

//返回值: 类型 (int):返回 0 表示设置参数成功;否则失败。

int DfSetParamSmoothing_Csharp(int smoothing)

DfSetParamRadiusFilter_Csharp

//功能: 设置点云半径滤波参数

//输入参数: use(开关: 1 开、0 关)、radius(半径) 、num (有效点)

//输出参数: 无

//返回值: 类型 (int):返回 0 表示设置参数成功;否则失败。int DfSetParamRadiusFilter_Csharp(int use, float radius, int num);

DfSetParamRadiusFilter_Csharp

//功能: 设置深度图滤波参数

//输入参数: use(开关: 1 开、0 关)、depth_filterthreshold(阈值 0-100)

//输出参数: 无

//返回值: 类型 (int):返回 0 表示设置参数成功;否则失败。int DfSetParamRadiusFilter_Csharp(int use, float radius, int num)

DfSetParamReflectFilter_Csharp

//功能: 设置反射滤波参数

//输入参数: use(开关: 1 开、0 关)、param_b (过滤系数: 范围 0-100)

//输出参数: 无

//返回值: 类型 (int):返回 0 表示设置参数成功;否则失败。int DfSetParamReflectFilter_Csharp(int use, float param_b)

DfSetParamGrayRectify_Csharp

//功能: 设置点云灰度补偿参数

//输入参数: use(开关: 1 开、0 关)、radius(半径: 3、5、7、9) 、sigma(补偿强度,范围

0-100)

//输出参数: 无

//返回值: 类型 (int):返回 0 表示设置参数成功;否则失败。

DfSetParamOutlierFilter_Csharp

//功能: 设置外点过滤阈值

//输入参数: threshold(阈值 0-100)

//输出参数: 无

//返回值: 类型 (int):返回 0表示设置参数成功;否则失败。

int DfSetParamOutlierFilter_Csharp(float threshold)

DfSetParamBrightnessExposureModel_Csharp

//功能: 设置亮度图曝光模式

//输入参数: model (1: 单曝光、2: 曝光融合)

//输出参数: 无

//返回值: 类型 (int):返回 0 表示设置参数成功;否则失败。int DfSetParamBrightnessExposureModel_Csharp(int model)

DfSetParamBrightnessGain_Csharp

//功能: 设置亮度图增益

//输入参数: gain(亮度图增益)

//输出参数: 无

//返回值: 类型 (int):返回 0 表示设置参数成功;否则失败。

int DfSetParamBrightnessGain Csharp(float gain)

属性说明

//相机标定参数结构体

CalibrationParam

Engine

```
{
    Normal = 0,
    Reflect = 1,
    Black = 2
}

//彩色

Color
{
    Rgb = 0,
    Bgr = 1,
    Bayer = 2,
    Gray = 3,
}
```

错误码

错误码	码值	描述
DF_SUCCESS	0	成功
DF_FAILED	-1	失败
DF_UNKNOWN	-2	未知命令
DF_BUSY	-3	相机占用
DF_NOT_CONNECT	-4	相机未连接
DF_ERROR_NETWORK	-5	网络出错
DF_ERROR_2D_CAMERA	-6	2d 相机故障
DF_ERROR_INVALID_PARAM	-7	无效参数
DF_ERROR_LIGHTCRAFTER_SET_MODEL	-8	光机投影模式设置出错
DF_ERROR_LIGHTCRAFTER_SET_TRIGGEROUT	-9	光机触发设置出错
DF_ERROR_LIGHTCRAFTER_SET_CURRENT	-10	光机设置亮度出错
DF_ERROR_LIGHTCRAFTER_SET_PATTERN_ORDER	-11	光机条纹设置出错
DF_ERROR_CAMERA_STREAM	-12	相机操作流出错
DF_ERROR_CAMERA_GRAP	-13	相机采图出错
DF_FRAME_CAPTURING	-14	相机正在采集帧数据