载人航天总体部自动判读语言 V2.0 语法

一. 简介

载人航天总体部目前使用的自动判读语法为 V2.0 版本,在原有基础(以下称为 V1.0)上扩展了状态机描述、延迟时间等内容,具有判据表述能力强、延迟判读知识可以灵活书写等特点。

本文对自动判读语言 V2.0 语法进行基本描述,并给出具体实例。


二. 整体结构

载人航天总体部自动判读 V2.0 语法在状态机基础上构建,参考了常用的脚本语言描述方式。在判读过程中,判读人员实际是先确定参数所处的状态,再根据状态对参数进行判读,延迟等因素也与参数状态相关。

相对应地,自动判读 V2.0 的参数判据由初始化域(变量执行初始化)、状态变换域和判读结论域三部分组成,初始化域只包含局部变量的定义和全局变量赋值;状态变换域只包含状态和变量的赋值,承担延迟判读相关信息的书写;判读结论域只包含某状态下的判读知识,不再接受延迟时间信息。

自动判读 V2.0 语法的最佳实践,就是先写状态切换,后根据状态写值域范围。其中指令导致的状态切换时,用了新的描述 COMD.**、SETP.**等,表示指令的瞬时发送,而不是用原有的 gzCOMD**,gzSETP**的持续量,因为使用持续量无法良好的描述指令发送的顺序、次数等信息。

考虑如下一个参数的状态变换图:



完整示例如下:

//语法举例

InitRegion //标识初始化域开始

this.state = 0; //将状态初始化为 0

local a=0; //local 表示局部变量。不用 local 标识的变量,均当全局变量处理

EndInitRegion //标识初始化域结束

StateRegion //标识状态变化域开始

if((this.state ==0)&&(COMD.K5 (Filter 4s))) then this.state = 1; //若参数当前状态为 0,发送了 K5 指令后,则参数进入状态 1,且在 4 秒的时间内切换为新状态的正确值

else if((this.state ==1)&& (DAHE.S005> 4 (Filter 5s))) then this.state = 2; //若参数 当前状态为 1,当参数 DAHE.S005 变为大于 4 的值后,则参数进入状态 2,且在 5 秒 的时间内切换为新状态的正确值

elseif(this.value==255)then this.state=0; //若参数的遥测值变为 255,则进入状态 0 end

EndStateRegion //标识状态变化域结束

ResultRegion //标识判读域开始

if(this.state ==0) then EV=5, ERR=2; //期望值在 3-7 范围内为正确, 否则为异常 elseif(this.state ==1) then

a=a+1;

if((DAHE.S006 >= 0)&&(a>5)) then RET=Unusual;end; //为前一个 elseif then 语句的嵌套语句。可以有多个嵌套,注意嵌套语句以 end 结尾。Unusual 相当于原来的 False,详见说明下一节。

elseif(this.state ==2) then RET=Normal; //Normal 相当于原来的 True,详见下一节 end

EndResultRegion //标识判读域结束

三. 细节描述

自动判读 V2.0 语法详细说明如下:

1. 完整判据由三部分组成:初始化域(InitRegion 标示开始,EndInitRegion 标示结束)、状态变换域(StateRegion 标示开始,EndStateRegion 标示结束)和判读结论域(ResultRegion 标示开始,EndResultRegion 标示结束)。

初始化域是局部变量的定义和全局变量的赋值;状态变换域是对状态和 全局变量的赋值,承担延迟判读相关信息的获取;判读结论域是对某状 态下的判读知识,且不再接受延迟时间信息。

无论是状态变化域还是判读结论域,其都可以利用定义的局部变量和全

删除[任亮]: 1

局变量辅助逻辑执行,如上述例子中的"local a=0;";也都可以定义较为复杂的逻辑。逻辑最大限度保持了与 V1.0 版本的一致,其形式如下:

if 条件 then 执行语句; elseif 条件 then 执行语句; end;

- 2. 示例中的 local 为新增关键字,表示局部变量。不用 local 标识的变量, 均当做其他参数变量、全局变量或局部变量来处理;
- 3. 示例中的 value 和 state 是参数的两个基本属性, value 表示该参数的值 (电压、电流、状态量等实测遥测参数值); state 是该参数的状态标识, 可以为大于等于 0 的任意 32 位整型数字;
- 4. 示例中的 this 保留字指参数本身,如 DATE.S001 参数的规则中, this.value 等价与 DATE.S001.value, 其中 "DATE.S001.value"中的 ".value"可以 省略不写,但 "this.value"中的 ".value"不可省略;
- 5. 示例中的 if 语句是整个逻辑的核心,有三种形式:

```
If......then......end;

If......then.....else.....end;

if.....then.....elseif.....then.....elseif.....then.....elseif.....then.....elseif.....then.....elseif.....then.....end;
```

每个完整逻辑均由 if 开头以 end 结尾的结束以";"为标志。逻辑可以 嵌套,如下所示:

if 条件 then

if 条件 then 执行语句; elseif 条件 then 执行语句; end;

elseif 条件 then 执行语句;

else 执行语句;

end:

6. 示例中的 Filter 为新增的关键字。Filter 后紧跟一个数字为延迟判读的的时间,如"if (COMD.K5 (Filter 4s)) then this.state = 2"标示 K5 指令发送

- 后进入状态 2(状态 2 下 4 秒以内的报错忽略),"if (DAHE.S005> 4 (Filter 5)) then this.state = 1" 标示 S005 参数大于 4 后进入状态 1 (状态 1 下 5 秒以内的报错忽略)。通过以上方式替代了原 V1.0 延迟判读语法。
- 7. 参数用"数据流.参数序号"的方式进行标示,如 DATE.S001 表示 DATE 数据流的 S001 参数,其中 DATE 是数据流类型,表示工程遥测参数,S001 是参数序号,参数序号与参数代号的对应关系详见《自动判读规则中参数序号与参数代号对照表》;
- 8. 指令发送事件用"通道名.指令号"的方式进行标示,如 COMD.K1 标示 COMD 通道的 K1 指令发送;
- 9. 每个指令对应一个全局变量,用"gz+通道名+指令号" 的方式进行标示,如 gzCOMDK1 表示 K1 的发送状态量;
- 10. 支持 RET (返回值)、EU (参数上限)、EL (参数下限)、EV (参数期望值)、ERR (参数期望值偏差范围)等 V1.0 版语法。

在自动判读 V2.0 中,还有以下特性可以利用:

- 1. 支持全局变量定义和使用,全局变量依然为 gzGLOGBAL 打头,由系统管理员添加。全局变量可以在判读开始前由系统管理员进行设置,从而实现比如设备未安装等需求(相关参数可以利用全局变量进行判据书写,安装和拆装后要求系统管理员修改全局变量的值即可,无需修改判据);
- 2. 支持局部变量的定义和使用,如在 InitRegion 中加入 local a;就增加了一个叫做 a 的局部变量,可以在判据中进行赋值和使用,此值的使用不会干扰其他的参数;
- 3. 增加了对十六进制数的支持,如 255 可以表示为 0XFF;
- 4. 增加了对参数触发延迟判读的支持,如 if((this.state=1) && ((DAHE.S005>5)(Filter 2.5s))) then this.state=2;表示若 DAHE.S005>5,则进入状态 2,且状态 2 允许有 2.5 秒的参数切换时间;
- 5. 增加了对按位操作&, |, ……的支持;
- 6. 新增了 pre 关键字, 用来标示参数之前的值, 如 DATE.S001.pre1 表示

DATE.S001 上一帧的值;

- 7. 为了进行分级报错,新增了 Normal、Unusual、Error、SeriousError 关键字,分别表示正确、异常、错误、严重错误 4 种不同级别的判断 结论,取代了原来的 True 和 False。在用户显示界面上述 4 种结论均 以不同的颜色区分显示。
- 8. 新增了部分运算符,目前可支持+-*/^ (加减乘除幂)、<><=>== ~=、&&||!、&、|、~、<<、>>;
- 9. 可以由 OSTIME 获取系统当前时间(为一个整数,表示秒数),如 local a; a=OSTIME;即将系统当前时间暂存到局部变量 a 中。


此外, V2.0 语法将部分支持 1.0 版本语法, 但 V1.0 语法书直接书写将不具备延迟判读能力。

四. 移植示例

以下表格是若干具体由 V1.0 语法向 V2.0 语法转换的实例,分别用 V1.0 语法和 V2.0 语法描述,仅供参考。

示例	老版(V1.0)判据	新版(V2.0)判据
类型		
基本	EL=95,EU=105;	ResultRegion
表达		EL=95,EU=105;
		EndResultRegion
简单	if (gzSETPPSS025==1) then EL=0,EU=1;	InitRegion
状态	if (gzSETPPSS024==1) then EL=3.5,EU=5;	this.state=1;
转换	EL=3.5,EU=5;	EndInitRegion
		StateRegion
		if((this.state==1) && (SETP.PSS025(Filter 2.5s))) then this.state=2;
		elseif ((this.state==2) && (SETP.PSS024(Filter 2.5s))) then this.state=1;
		end
		EndStateRegion
		ResultRegion
		if(this.state==1) then EL=3.5,EU=5;
		else EL=0,EU=1;
		end
		EndResultRegion
较为	EL=-60,EU=-40;	InitRegion
复杂	if $((gzCOMDP347==1) (gzCOMDK495==1))$ then EL=-60,EU=3;	this.state=1;
的状	if	EndInitRegion
态转	((gzCOMDP347==1) (gzCOMDK495==1))&&((gzCOMDP343==1) (gzCOM	
换	$DK491==1)\parallel (gzCOMDP349==1)\parallel (gzCOMDK497==1)) \text{ then } EL=24, EU=37;$	StateRegion
	if	if((this.state==1)&&(COMD.P347(Filter 4s) COMD.K495(Filter 4s))) then this.state=2;

	((gzCOMDP347==1) (gzCOMDK495==1))&&((gzCOMDP344==1) (gzCOM	elseif((this.state==2 this.state==4)&&(COMD.P343(Filter 4s) COMD.K491(Filter 4s))) then	
		this.state=3;	
		elseif((this.state==2 this.state==3)&&(COMD.P344(Filter 4s) COMD.K492(Filter 4s))) then	
		this.state=4;	
		elseif((this.state!=1)&&(COMD.P348(Filter 4s) COMD.K496(Filter 4s))) then this.state=1;	
		end	
		EndStateRegion	
		ResultRegion	
		if(this.state==1) then EL=-60,EU=-40;	
		elseif(this.state==2) then EL=-60,EU=3;	
		elseif(this.state==3) then EL=24,EU=37;	
		else EL=0,EU=3;	
		end	
		EndResultRegion	
十六	RET=1;	ResultRegion	
进制	if (DAHE.I152==60304)&&((DAHE.I162&(3*64*256))!=0) then RET=0;	RET=Normal;	
表示	if (DAHE.I152==60304)&&((DAHE.I162&3)!=0) then RET=0;	if (DAHE.I152==0xEB90)&&((DAHE.I162&0xC000)!=0) then RET=Unusual;	
		elseif (DAHE.I152==0xEB90)&&((DAHE.I162&0x3)!=0) then RET=Unusual;	
		end	
		EndResultRegion	
历史	if(DATE.A010 - DATE.A010.L9 == 4) then RET=1;	InitRegion	
值	if(DATE.A010 - DATE.A010.L9 != 4) then RET=0;	this.state=1;	
		EndInitRegion	
		StateRegion	



五. V2.0 若干最佳写法

本节从若干典型参数入手,介绍 V2.0 的若干最佳写法。

序	状态图	V2.0 判据	备注	l
号				l

