Atividade 5: Pré-Relatório

Análise e Correção do Fator de Potência

Renato Felício — Turma 2A

Pediu-se, breve relatório contendo respostas a questionamentos acerca de conceitos muito pertinentes ao contexto que dá título a atividade. Segue:

1. Causas e Consequências de um baixo fator de potência

1.1 Causas

- Lâmpadas de descargas Vapor de mercúrio, fluorescentes, etc. sem aplicação de correção individual do FP;
- Quantitativo alto de motores de pequena potência;
- Trafos com alta potência nominal alimentando cargas de baixa potência por um longo período de tempo;
- Operação de motores à vazio durante um longo período de tempo;
- Superdimensionamento de Motores, entre outros motivos.

1.2 Consequências

- Oscilações de tensão de magnitude e duração suficientes que podem provocar a queima de equipamentos elétricos;
- · Queda de rendimento de trafos;
- Superaquecimento de condutores
- Perdas de energia/potência ativa
- Aumento da conta de luz

2. Cálculo da carga capacitiva $Q_C[VAr]$ para correção de um FP, de ϕ_1 para ϕ_2

Segue ilustração do Prof Felipe Lopes, para ilustrar a situação. Em um circuito com FP atrasado, requere-se um banco de capacitores, para correção do FP. Na abstração matemática fornecida pela Potência Complexa, Capacitores possuem potência complexa reativa **negativa**, como pode ser ilustrado pela Figura 1. Apoiando-se, também do triângulo de potências, utiliza-se uma abordagem geométrica, fortemente embasada em relações trigonométricas no triângulo retângulo. Portanto, seque:




Figura 1: Triângulo de Potências e Correção a ser efetuada no caso de FP Atrasado → Aplicação de Banco de capacitores.

$$FP_1 = cos\phi_1
ightarrow \phi_1 = cos^{-1}FP_1 \ FP_2 = cos\phi_1
ightarrow \phi_2 = cos^{-1}FP_2$$

Portanto:

$$tan\phi_1 = rac{Q_1}{P}
ightarrow \; Q_1 = P \cdot \; tan\phi 1 \ tan\phi_2 = rac{Q_2}{P}
ightarrow \; Q_2 = P \cdot \; tan\phi 2$$

2

Finalmente, por inspeção geométrica, tem-se:

$$Q_C = Q_1 - Q_2 = P \cdot \left(tan\phi_1 - tan\phi_2
ight) \left[VAr
ight]$$

3. Tipos de bancos de capacitores

3.1 Banco Fixo

Possuem Células Capacitivas ligadas à rede de forma permanente, ou seja, sem nenhum sistema de controle para seu desligamento. Como consequência, não podem ser reparametrizados

3.2 Banco Semi-automático

Também chamado de **Banco Programável**, esse tipo de banco possui um sistema robusto de controle, que liga o sistema apenas na presença de reativos indutivos na rede. Ou por horário programado, a depender da aplicação específica.

3.3 Banco Automático

Um banco do tipo automático possui um controlador para acrescentar ou retirar células reativas capacitivas da rede a qual estão conectados. Essa arquitetura de banco possui vários estágios para adicionar apenas a carga capacitiva necessária à correção do FP, mitigando, assim a ocorrência de correções excessivas ou abaixo da necessária para o caso de aplicação.

$$egin{aligned} FP_1 &= cos(\phi_1)
ightarrow \phi_1 = cos^{-1}(FP_1) \ FP_2 &= cos(\phi_1)
ightarrow \phi_2 = cos^{-1}(FP_2) \end{aligned} \ tan\phi_1 &= rac{Q_1}{P}
ightarrow \ Q_1 = P \cdot tan\phi 1 \ tan\phi_2 &= rac{Q_2}{P}
ightarrow \ Q_2 = P \cdot tan\phi 2 \end{aligned} \ Q_C = Q_1 - Q_2 = P \cdot (tan\phi_1 - tan\phi_2), \ VAr \end{aligned}$$