
正线

- 正线是与铁路轨道连接区间并且贯穿或伸入车站的线路。
- 根据正线的数目可分类为**单线铁路、复线铁路、三线铁路、四线 铁路**,以及更多的**n复线铁路**。
- 如上海虹桥-李家塘为6复线铁路,有沪昆线、沪昆高速线、沪苏湖线、嘉闵线、机场联络线、沪杭城际线。

• 本普及不包括驼峰、复式信号机。

单线铁路

- 单线铁路是正线数目为1的铁路线,两个方向的列车只可使用同一条路轨,多出现于列车班次较少的铁路线、缺乏资金或空间的铁路支线路段。
- 单线铁路通常每隔一段距离就设置用于相对行驶的列车停车避让 会车而使用的会让站。



四团站配线略图

• 浦东铁路上的四团站为单线铁路会让站。


复线铁路

- **复线铁路**是**正线数目为2**的铁路线,同一时间两个相对的通行方向的列车互不干扰。
- 快速列车要超越慢速列车可设置**慢速列车停车待避快速列车**的越行站。

亭林站配线略图

• 金山铁路上的亭林站为复线铁路越行站。

调车信号机




- 调车是机车进行有目的的移动。
- •一个白灯表示调车时准许越过该架信号机。
- •一个蓝灯表示调车时禁止越过该架信号机。
- 白灯变为蓝灯的瞬间是调车机车完全越过 信号机为止。






调车信号机



- 有时,会用**红色灯光**代替蓝色灯光。
- 如何杨支线上的杨浦站。

•注:在正线上的信号机为高柱,在正线以外的信号机为矮型


单线铁路闭塞信号机



- 在大部分单线铁路和半自动闭塞铁路上, 两个会让站之间的区间只能允许一辆车。
- •一个绿灯表示允许列车通过。
- 一个**红灯**表示**禁止越过**该信号机,**前方闭 塞区间被占用**。

注:半自动闭塞是由列车通过电动控制其 区间线路的单线铁路闭塞方式。在进站信 号机前数千米处设有轨道电路,显示机车 信号。


复线铁路闭塞信号机—三显示



复线铁路的正线为了**安全**分为**若干个闭塞区间**。

- 三显示则是将闭塞区间根据区间占用情况依次分为
- •区间内有车(机车信号红灯)、
- 前方**无闭塞区间**占用(机车信号红黄灯,信号机红灯)、
- 前方有且仅有**一个闭塞区间**空闲(机车信号黄灯,信号机黄灯)
- 前方**至少有两个闭塞区间**空闲(机车信号绿灯,信号机绿灯)。

复线铁路闭塞信号机—三显示



- 一个红色灯光的含义与单线铁路一致, 表示**禁止越过**该信号机,**前方闭塞区 间被占用**。
- 一个黄灯表示**允许**列车**通过**,前方**有** 一个空闲的闭塞区间。
- 一个绿灯表示**允许**列车**通过**,前方**至 少有两个空闲的闭塞区间**。

复线铁路闭塞信号机—四显示



四显示是在第五次铁路大提速中,针对准高速(160km/h)设计出的**更为** 安全的闭塞方式。

四显示则是将闭塞区间根据区间占用情况依次分为


- •区间内**有车**(机车信号红灯)、
- 前方无闭塞区间占用(机车信号红黄灯,信号机红灯)、
- 前方有且仅有一个闭塞区间空闲(机车信号黄灯,信号机黄灯)、
- 前方有且仅有两个闭塞区间空闲(机车信号绿黄灯,信号机绿黄灯)、
- 前方**至少有三个闭塞区间**空闲(机车信号绿灯,普速信号机绿灯,CTC-S中信号机**常态灭灯**)。

复线铁路闭塞信号机—四显示




- 红色、黄色灯光的含义与三显示铁路一致,分别表示禁止越过该信号机、前方有一个空闲的闭塞区间。
- 一个绿灯和一个黄灯表示**允许** 列车**通过**,前方**有两个空闲的 闭塞区间**。
- 一个绿灯表示**允许**列车**通过**, 前方**至少有三个空闲的闭塞区 间**。
- 需要注意,四显示闭塞信号机 与三显示**灯位不一致**。

容许信号



- 容许信号显示一个蓝灯,表示允许指定 列车在主体信号机显示红灯关闭时以不 高于20km/h且能随时停车的速度通过 该信号机。
- 出于安全考虑,进站信号机前的第一架 闭塞信号机不得设置容许信号,防止前 一个区间有车机外停车。
- •注:进站信号机前的第一架闭塞信号机,即第一接近信号机有**三条杠**作为指示标识;第二接近信号机有**一条杠**作为指示标识。


出站信号机




- 出站信号机表示站长的意思。
- 出站信号机的红灯、黄灯、绿黄灯、绿灯表示含义与闭塞信号机一致。
- 出站信号是绝对的,不存在容许信号,即信号机 灭灯必须停车。
- 出站信号机的一个白色灯光表示引导信号,机车 以不超过20km/h的速度调车。
- 出站信号机的两个绿色灯光在自动闭塞中表示开 往半自动闭塞区间,即复线开往单线;在半自动 闭塞中表示开往次要线路。

进路指示器


• 进路指示器在出站信号机的正下方,表示列车进路的方向。




• 4或5个方向



6或7个方向,最高可表示7个方向



进站信号机



- 因其在正线上,所以入站信号机均为高柱信号机。
- 进站信号机的红灯、绿黄灯、绿灯表示含义**与闭塞信 号机一致**。
- 进站信号机的黄灯除了表示一个闭塞区间空闲外,还 能表示前方出站道岔限速。前者的机车信号为黄灯, 后者为黄二灯。
- 一个红灯和一个白灯表示引导信号,即调车,机车信号为红黄闪。
- 两个黄灯表示列车入站经道岔侧向侧线运行。
- 一个黄灯和一个黄色闪灯表示列车通过该站且途径的 每一个道岔号数≥18号,即不低于80km/h的高速道岔。

案例—浦东线四团站




红灯表示禁止越过该架信号机 因前方闭塞区间有车,不能前进 须停车等待信号开放,即会车完成 双黄灯表示经由道岔侧向



绿灯表示通过 前方闭塞区间未被占用

案例—金山线金山园区站




出站信号机双绿灯表示

该自动闭塞区间(金山线)开往半自动闭塞区间(浦东线)

为复线区间开往单线区间

进站信号机**黄灯**表示下一个区间**道岔限速 机车信号**为**黄二灯**


案例—沪昆线春申站



春申站配线略图(2012-2023)

从上至下依次为 金山上行(莘庄方向)、到发线、沪昆上行(李家塘方向)、沪昆下行(新桥方向)、沪春上行(莘庄方向)、沪春下行(春申方向)、到发线、到发线、金山下行(新桥方向)。

案例—沪昆线春申站




出于**安全**考虑,须**平行进路**,即列车同时运行不受干扰,因此须<mark>道岔联锁</mark>。

沪春线进路确认后, 即所有道岔均为直向: 出站信号机显示绿色、进站信号机显示绿色。

沪昆线进路受到沪春线干扰,出站信号不开通,显示为红色;进站信号机表示前方只有一个闭塞区间空闲,显示黄色。

案例—沪昆线春申站




沪昆线下行进路确认后,出站信号机显示绿色,进站信号机因进路开通且前方出站信号机限速显示黄色。

沪春线进路受到沪昆线干扰,出站信号不开通,显示为红色;进站信号机因为前方为道岔侧 向,显示双黄色。

沪昆线上行因走道岔侧向且道岔大于18号、出站进路开通进站信号机显示黄闪黄;出站信号机显示绿色。


金山线因汇入沪春线道岔为18号,显示黄闪黄;上一级信号机,即出站信号机因限速显示黄色;再上一级,即入站信号机显示绿黄色。

预告信号机




- 因在1000m内不能看见主体信号机的状态,出于**安全**考虑,设置预告信号机。
- •一个绿灯表示主体信号机开放。
- •一个黄灯表示主体信号机关闭。

接近信号机



- 与预告信号机的目的相同。
- 绿灯和黄灯的含义与预告信号机的相同。
- 一个绿灯和一个黄灯表示主体信号机显示 黄色。

遮断信号机



- 遮断信号机在**道口**设置,表示**道口状态**。
- 一个红灯表示禁止越过该信号机。
- 灭灯表示允许通过该信号机。