STIMA WiFi

Stazione di monitoraggio ambientale



Configurazione Firmware + Software Python + Json NodeRed

Configurazione



Configurazione Firmware + Software Python + Json NodeRed

Alla prima accensione, o meglio quando la stazione non è configurata, la stazione Stima crea una rete WiFi che si chiama

STIMA-config

con password di accesso (alla rete WiFi)

bellastima



Una volta collegati alla rete, il browser viene automaticamente portato alla pagina iniziale di configurazione della stazione



Una volta collegati alla rete, il browser viene automaticamente portato alla pagina iniziale di configurazione della stazione

Se ciò non si verifica aprire il browser (firefox o chrome, per esempio) e inserire nella barra di navigazione l'indirizzo

http://192.168.4.1

ATTENZIONE il collegamento NON è https

Il pulsante INFO porta alle informazioni sull'hardware che compone la stazione

Qui si trova il MAC address della stazione

Da usare per autenticazione differenziata sui server della scuola

No AP set								
esp8266								
Uptime 0 Mins 22 Secs	#B	124	13. 60	-63	8	224	55 60	
Chip ID 92cbea								
Flash Chip ID 1458376								
Flash Size 4194304 bytes								
Real Flash Size 4194304 bytes								
SDK Version 2.2.2-dev(38a443e)								
Core Version 3.0.2								
Boot Version 31								
CPU Frequency 80MHz								
Memory - Free He 27480 bytes availab								
Memory - Sketch Used / Total bytes 528368 / 1048560	Size							
320300 / 1040300	120							

Il pulsante Configure WiFi,

permette di scegliere la rete WiFi a cui collegare la stazione

STIMA-config serve solo alla configurazione

Basta selezionare la rete desiderata tra quelle rilevate dalla stazione

Wind3 HUB - FO	CFI	006				اد. ۵
TIM-07833088						ان. ۵
WOLF						ان. ۵
TNCAPC7FCE9 Vodafone-75378705						à .il
						ار. ۵
DaikinAP72360						اا. ۵
TIM-27826801						ان. ۵
SSID						
S	111		10		15	
Password						
*****	ŭ.		88		20	
	W	W	26	<i>V</i>	W	W
rmap server	:::		53		-	
rmap.cc						
rmap user						
rmap password	·V	- 1			·V	-74
=======================================						
rmap station slug						

Va inserita la password di accesso alla WiFi (NON quella a RMAP)


Dopo i parametri per l'accesso ad internet vanno inserite le informazioni necessarie all'invio dei dati.

TIM-27826801						≜ .il	
SSID							
Vodafone-7537870)5		(3)		60		
Password							
******	+sj		-		- 6)		
rmap server	60	80	(3)	-27	60	80	
rmap.cc			-		121		1
rmap user							
	5)		#		8		
rmap password	60	80	9	-89	60	100	
rmap station slug							
stimawifi	-		18				
	5	Save	30	10	- 67	8)	
	7		- 17		- 11		
s w w w	Re	fresi	1	7/4	8	25	
1							
No AP set							

- il server su cui è registrata la stazione
- il nome dell'utente che ha registrato la stazione
- la password inserita nella pagina di registrazione della stazione
- lo SLUG della stazione

TIM-27826801						△ .ill	
SSID							
Vodafone-7537870)5		9		83		1
Password							
******	to				-		
rmap server	65	8	3	ήf	60	10	
rmap.cc							1
rmap user							
	13		*		8		1
rmap password							
	27				201].
rmap station slug							
stimawifi]
e e e	S	ave	1	10	- 6	- 1	1
4	7		4		- 1		
ig w w w	Re	fresh	1	7%	8	9/	J.
No AP set							

Se tutto va per il meglio, comparirà la maschera di conferma configurazione e la stazione si riavvierà per usare i parametri inseriti e inviare i dati al server.



Se tutto va per il meglio, comparirà la maschera di conferma configurazione e la stazione si riavvierà per usare i parametri inseriti e inviare i dati al server.

In caso contrario (controllare anche sul display in dotazione all'apparato) bisogna ripartire con la procedura di configurazione.

RMAP

Rete di Monitoraggio Ambientale Partecipativa



Configurazione Firmware + Software Python + Json NodeRed

Firmware vs Software/Middleware

I programmi interagiscono con la stazione di monitoraggio su più livelli

FIRMWARE

- C++ / Wiring
- Basso livello
- Fortemente accoppiato ad hardware
- Interfaccia uniforme strati superiori
- Descrive come svolgere compiti
- Impegnativo da scrivere
- Poco significativo per la didattica¹

MIDDLEWARE (Software)

- Molteplici linguaggi di sviluppo
- Alto livello / remoto
- Adattabile ad hardware diversi
- _
- Determina quali compiti svolgere
- Trasformazione e analisi dati raccolti

[1] Se non si insegna/studia informatica, elettronica o materie fortemente correlate

RMAP

Rete di Monitoraggio Ambientale Partecipativa



Configurazione Firmware + Software Python + Json NodeRed

```
client.py X
home > giacomo > Spike > rmap > 💠 client.py > ...
      #!/usr/bin/python3
  2
  3
      import ison
      import urllib3
  5
      http = urllib3.PoolManager()
       url stazione = "margherita.local"
  6
  8
       resp = http.request('GET', f'http://{url stazione}/data.json')
       if resp. status != 200:
           campionamenti = json.loads(resp.data)
 10
           print (campionamenti)
 11
           print (f"Particolato (PM10) {campionamenti['PM10']} ug/m3")
 12
 13
      else:
           print(f"Error retrieving data from {url stazione}: Code {resp.status}")
 14
 15
```

{"TEMP":"nan","HUMID":"-999","PM2":"11","PM10":"11
","CO2":"1921","STAT":"Connected"}

```
{"TEMP": "nan", "HUMID": "-999", "PM2": "11", "PM10": "11", "CO2": "1921", "STAT": "Connected"}
```

```
{
    "TEMP":"nan",
    "HUMID":"-999",
    "PM2":"11",
    "PM10":"11",
    "CO2":"1921",
    "STAT":"Connected"
}
```

```
Estensione: SVN
client.py X
home > giacomo > Spike > rmap > 📌 client.py > ...
      #!/usr/bin/python3
      import json
      import time
  5
      import urllib3
  6
      http = urllib3.PoolManager()
      url stazione = "margherita.local"
  8
       resp = http.request('GET', f'http://{url stazione}/data.json')
 10
       if resp. status == 200:
 11
           campionamenti = json.loads(resp.data)
 12
           campionamenti['time'] = time.strftime("%Y-%m-%dT%H:%m:%S %Z")
 13
           print (campionamenti)
 14
           print (f"Particolato (PM10) {campionamenti['PM10']} ug/m3")
 15
      else:
 16
           print(f"Error retrieving data from {url stazione}: Code {resp.status}")
 17
 18
```

```
"TEMP":"nan",
"HUMID":"-999",
"PM2":"11",
"PM10":"11",
"CO2":"1921",
"STAT":"Connected",
"time":"2022-11-12T13:14:15 CET"
```

JavaScript Object Notation

- JSON è un formato di scambio dati facile da leggere (per tutti)
- Si basa su due soli concetti:

- insieme di coppie Nome: Valore
- Elenco ordinato di Valori

JavaScript Object Notation

L'intera documentazione è lunga una pagina reperibile all'indirizzo

https://json.org/json-it.html

STIMA WiFi

Stazione di monitoraggio ambientale



Configurazione Python + Json NodeRed

Node-RED

È un ambiente di programmazione pensato per far interagire

- dispositivi hardware
- API
- servizi online

È basato su Node.js e utilizza json sia come formato di scambio dati, sia per salvare e scambiare il codice sorgente in gergo *FLOW*

Per installarlo, si scarica ed installa Node.js per la propria piattaforma di riferimento.



Downloads

Latest LTS Version: 18.12.1 (includes npm 8.19.2)

Download the Node.js source code or a pre-built installer for your platform, and start developing today.




Additional Platforms

Docker Image	Official Node.js Docker Image	
Linux on Power LE Systems	64-bit	
Linux on System z	64-bit	

Per installarlo, si scarica ed installa Node.js per la propria piattaforma di riferimento.

Si lancia il prompt dei comandi, o il terminale, e si esegue il comando per caricare l'intero ambiente di sviluppo in Node.js


sudo npm install -g --unsafe-perm node-red



Linux on Power LE Systems Linux on System z


Sempre da prompt dei comandi, o terminale, e si lancia l'ambiente di sviluppo


\$ node-red




Sempre da prompt dei comandi, o terminale, e si lancia l'ambiente di sviluppo

```
$ node-red
Welcome to Node-RED
30 Jun 23:43:39 - [info] Node-RED version: v1.3.5
30 Jun 23:43:39 - [info] Node.js version: v14.7.2
30 Jun 23:43:44 - [info] Server now running at
http://127.0.0.1:1880/red/
```






Node-RED < Nodo>



Node-RED < Nodo>



- Un link indica lo scambio di dati tra i due nodi.
- Ogni nodo elabora i dati in ingresso
- Il risultato viene inviato al nodo successivo.


Node-RED < Nodo>

Node-red mette a disposizione diverse tipologie di nodi.

Alcuni generici, altri specializzati, possono essere costruiti dall'utente programmatore se necessario.



Node-RED Simulatore di Stima WiFi (FLOW)



Node-RED Simulatore di Stima WiFi (UI)



Node-RED Simulatore di Stima WiFi (/data.json url)

```
"TEMP":10.90353,
"HUMID": 47.3242,
"PM2":1.1022,
"PM10":6.4360,
"STAT": "Simulator"
```

Verso l'infinito e oltre...

- https://doc.rmap.cc
- https://github.com/r-map/rmap
- https://platformio.org
- https://www.arduino.cc/en/software
- https://nodered.org/docs/user-guide/
- https://nodered.org/

Esplorare in autonomia l'ecosistema RMAP/Stima

Ambiente per programmazione embedded

Programmazione visuale

Introduzione non troppo formale a Python

- https://www.python.it/doc/libri/#pensare-in-python-come-pensare-da-informatico
- https://docs.arduino.cc/micropython/