SEQUENCIA DE OPERACAO E INTERTRAVAMENTO DO QTA

Estados, temporizacoes de estudo e condicoes de transferencia aberta

SEQUENCIA AUTOMATICA DO QTA

Estados de referencia para USCA-01; tempos configuraveis

0 / 1 REDE E FALHA

52-R fecha com rede saudavel.
Confirma falha por 3 s antes da partida.

2 / 3 ARRANQUE

Ate 3 tentativas: 5 s partida
e 5 s de repouso entre tentativas.

4 / 5 ESTABILIZA E TRANSFERE

GMG estavel por 5 s. Abre 52-R;
aguarda 1,5 s e fecha 52-G.

Nunca comandar 52-R e 52-G juntos. Confirmar abertura por FBK e intertravamento mecanico.

6 / 7 CARGA / RETORNO

GMG atende a carga. Rede precisa

8 RETRANSFERENCIA

Abre 52-G; confirma FBK aberto,
aguarda 1,5 s e fecha 52-R.

9 ARREFECIMENTO

GMG opera sem carga por 180 s;
depois desenergiza o combustivel.

FALHA: 3 tentativas sem GMG estavel, emergencia, pressao de oleo ou temperatura anormal -> estado de alarme.

LEGENDA

52-R: contato rede | 52-G: contato GMG | FBK: retorno auxiliar | BBM: transicao aberta

NOTAS DA PRANCHA

Temporizacoes sao valores iniciais de estudo, nao garantias de partida ou transferencia.
A manobra exige confirmacao de abertura da fonte anterior e intertravamento fisico independente.

AVISO OBRIGATORIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRICAO	RESP.
03	2026-11-05	REVISAO TECNICA E GRAFICA	R.E.M.M.

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

SEQUENCIA DE OPERACAO E INTERTRAVAMENTO DO QTA

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-11-05	03	07/09

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
07_sequencia_transferencia_qta.dxf	mm	S/ESC.	A3	CONCEIT.