ENTRADAS DO CLP

Mapa das 16 entradas digitais PNP e respectivos bornes

GRUPO DI0 - I0.0 A I0.7

I0.0	KSR1_OK	Relé segurança saudável	X3:1
I0.1	S1_AUTO	Seletor automático	X3:2
I0.2	S1_MAN	Seletor manual	X3:3
I0.3	S2_P1	Partida manual M1	X3:4
I0.4	S3_P1	Parada manual M1 (NF)	X3:5
I0.5	S4_P2	Partida manual M2	X3:6
I0.6	S5_P2	Parada manual M2 (NF)	X3:7
I0.7	LSL_LL	Nível baixo-baixo	X3:8

GRUPO DI1 - I1.0 A I1.7

I1.0	LSL	Nível baixo / parar	X3:9
I1.1	LSH	Nível alto / partir	X3:10
I1.2	LSHH	Nível alto-alto	X3:11
I1.3	RT1_OK	Sobrecarga M1 saudável	X3:12
I1.4	RT2_OK	Sobrecarga M2 saudável	X3:13
I1.5	KM1_FB	Retorno contator M1	X3:14
I1.6	KM2_FB	Retorno contator M2	X3:15
I1.7	S6_ACK	Reconhecer / rearmar	X3:16

+24 Vcc -> dispositivo de campo -> DI; comum M -> 0 V

Normal = 1: KSR1_OK, S3_P1, S5_P2, LSL_LL, RT1_OK e RT2_OK

LEGENDA

DI: entrada digital | NF: normalmente fechado | FB: retorno | ACK: reconhecimento

NOTAS DA PRANCHA

Entradas NF são normalizadas no programa. Filtrar ruído e diagnosticar incoerências.
KSR1 e KDRY atuam fisicamente; o CLP apenas monitora seus retornos.

AVISO OBRIGATÓRIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	RESP.
02	2026-11-05	SEQUENCIA OPERACIONAL	R.E.M.M.

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

ENTRADAS DO CLP

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-11-05	02	03/09

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
03_entradas_clp.dxf	mm	S/ESC.	A3	CONCEIT.