Навигация

Глава VII. Широтно-импульсная модуляция	2
7.1. Понятие широтно-импульсной модуляции	
7.2. Выбор частоты импульсов	
7.3. Реализация широтно-импульсной модуляции на базе микроконтроллеров серии 1986ВЕ9х	
7.3.1. Задание требуемой частоты импульсов	
7.3.2. Инициализация таймера в режиме широтно-импульсной модуляции	
7.3.3. Мертвая зона	16
Описание программных проектов	20
Задачи для самостоятельной работы	20
Контрольные вопросы	

Глава VII

Широтно-импульсная модуляция

Цель работы:

- получение представлений о процессе широтно-импульсной модуляции;
- получение навыков регулирования мощности с использованием цифровых сигналов;
- реализация широтно-импульсной модуляции на базе микроконтроллера.

Оборудование:

- отладочный комплект для микроконтроллера 1986ВЕ92У;
- программатор-отладчик J-LINK (или аналог);
- модуль расширения для работы с микроконтроллерной техникой;
- цифровой мультимет р;
- персональный компьютер.

Программное обеспечение:

- операционная система Windows 7 / 8 / 10;
- среда программирования Keil µVision MDK-ARM 5.24;
- драйвер программатора J-LINK;
- примеры кода программ.

7.1. Понятие широтно-импульсной модуляции

При проектировании систем управления нередко появляется задача регулирования мощности, подводимой к некоторой нагрузке. Это позволяет, например, изменить яркость свечения светодиода или лампы накаливания, скорость вращения вала электродвигателя, температуру электронагревателя.

На рисунке 7.1 приведена упрощенная функциональная схема управления мощностью, подводимой к нагрузке.




Рисунок 7.1 – Схема регулирования мощности, подводимой к нагрузке

Схема состоит из трех элементов: источника питания постоянного тока E_{Π} , сопротивления нагрузки R_{H} (эквивалент управляемого устройства) и регулятора. Т.е. источник питания вырабатывает для нагрузки некоторую мощность, а регулятор позволяет ее изменять.

Регулятор может быть реализован по-разному. Самым очевидным вариантом является использование полевого транзистора с управляющим p-n переходом. В этом случае мощность, подводимая к нагрузке, будет определяться напряжением на затворе

транзистора; этим напряжением можно управлять, например, с помощью цифроаналогового преобразователя.

Но недостатком такой схемы является низкий КПД, особенно при малой относительной мощности. Дело в том, что мощность, невостребованная нагрузкой, выделяется на транзисторе в виде тепла. Поэтому если мощность на нагрузке должна быть примерно равна мощности источника, то рассеивания на транзисторе практически не происходит, и схема работает с высоким КПД. Если же мощность на нагрузке должна быть значительно меньше мощности источника, то разность этих мощностей будет рассеиваться на транзисторе, и КПД схемы будет низким.

Альтернативным способом регулирования мощности является **широтно-импульсная модуляция** (**ШИМ**, англ. Pulse-Width Modulation, **PWM**). Идея способа заключается в подаче на нагрузку RH прямоугольных импульсов длиной τ и периодом T (рисунок 7.2).




Рисунок 7.2 – Прямоугольные импульсы

Для этого используют транзистор, работающий в **ключевом режиме** и обеспечивающий только два устойчивых состояния: открытое и закрытое. При этом нагрузка будет как бы периодически подключаться к источнику питания U_{Π} на время τ , а затем отключаться от него на оставшуюся часть периода $(T - \tau)$. Тогда средняя мощность P_{Π} , подводимая к нагрузке, будет определяться формулой:

$$\bar{P}_{\rm H} = \frac{U_{\rm II}^2}{R} \times \frac{\tau}{T}.\tag{7.1}$$

В таком случае получается, что, **изменяя длительность (ширину) импульсов, можно регулировать среднюю мощность, потребляемую нагрузкой**: чем выше длительность импульсов τ , тем выше мощность $P_{\rm H}$.

Отношение длительности импульсов τ к их периоду T называют **коэффициентом заполнения** (англ. Duty Cycle); его обычно выражают в процентах:

$$D = \frac{\tau}{T} \times 100\%. \tag{7.2}$$

Коэффициент заполнения показывает, какой процент максимальной мощности потребляется нагрузкой.

Существует также сходный по смыслу термин «скважность». **Скважность** – это отношение периода следования импульсов T к длительности импульсов τ , т.е. величина, обратно-пропорциональная коэффициенту заполнения:

$$S = \frac{T}{\tau} = \frac{1}{D}.\tag{7.3}$$

Скважность характеризует расстояние между импульсами, как бы величину скважин сигнала.

В большинстве случаев использование коэффициента заполнения практически более удобно, чем скважности, поскольку его относительно изменение происходит в диапазоне от 0 до 1, тогда как соответствующая скважность изменяется от бесконечности до 1.

На рисунках 7.3а и 7.3б для примера показаны осциллограммы импульсов с разными коэффициентами заполнения.




Рисунок 7.3а – Осциллограмма импульсов с низким коэффициентом заполнения (D = 20%, S = 5.00)




Рисунок 7.3б – Осциллограмма импульсов с высоким коэффициентом заполнения (D = 70%, S = 1.43)

Широтно-импульсная модуляция обеспечивает **высокий КПД** за счет того, что транзистор, используемый для коммутации, работает в режиме ключа:

- когда он закрыт (т.е. имеет очень высокое внутренне сопротивление), ток через него практически не течет и мощность, соответственно, не потребляется;
- когда он открыт (т.е. имеет очень малое внутреннее сопротивление), ток течет через него беспрепятственно, и мощность на нем не рассеивается в виде тепла.

Для примера выполним расчет КПД системы для элементов модуля расширения: транзистора КП505A ($R_{\rm откр.}$ = 0.5 Ом) и лампы накаливания ($U_{\rm лампы}$ = 3.5 B, I = 0.2 A).

Сразу нужно отметить, что подключать лампу (или иную нагрузку) напрямую к микроконтроллеру нельзя, т.к. цифровые линии микроконтроллеров серии 1986ВЕ9х способны вырабатывать ток до 6 мА, т.е. многократно меньше требуемого значения. Поэтому подключать нагрузку следует через N-канальный полевой транзистор с общим стоком, затвор которого управляется микроконтроллером (рисунок 7.4).




Рисунок 7.4 – Схема подключения лампы накаливания к микроконтроллеру

КПД (η) определяется, как отношение полезной мощности системы к затраченной, т.е. мощности, потребляемой лампой ($P_{\text{лампы}}$), к сумме этой мощности и мощности, рассеиваемой на транзисторе ($P_{\text{транз.}}$).

Мощность, потребляемая лампой при напряжении питания U_{Π} = 3.3 B, будет равна:

$$P_{\text{лампы}} = I \times (U_{\Pi} - U_{\text{транз.}}) = I \times (U_{\Pi} - I \cdot R_{\text{откр.}}) = 0.2 \text{A} \times (3.3 \text{B} - 0.2 \text{A} \times 0.50 \text{M}) = 0.64 \text{Bt.}$$

Мощность, рассеиваемая на транзисторе, составит:

$$P_{\text{транз.}} = I \times U_{\text{транз.}} = I^2 \times R_{\text{откр.}} = (0.2 \text{ A})^2 \cdot 0.5 \text{ Om} = 0.02 \text{ Bt.}$$

Тогда КПД системы будет равен:

$$\eta = \frac{P_{\text{\tiny ЛАМПЫ}}}{P_{\text{\tiny ЛАМПЫ}} + P_{\text{\tiny Транз.}}} \times 100\% = \frac{0.64 \text{ BT}}{0.64 \text{ BT} + 0.02 \text{ BT}} \times 100\% \approx 97\%.$$

Следует отметить, что такой КПД будет сохраняться при любой скважности импульсов, и, следовательно, при любой требуемой средней мощности, подводимой к нагрузке. Но с ростом частоты следования импульсов КПД будет снижаться.

7.2. Выбор частоты импульсов

Выбор частоты следования импульсов – важный аспект реализация широтно-импульсной модуляции. Её следует выбирать из определенного диапазона.

С одной стороны, слишком низкая частота может стать причиной следующих проблем:

1. **Пульсация тока.** Если рассмотреть предельный случай, когда частота следования импульсов будет равна 1 Гц, то невооруженным глазом будут заметны колебания мощности на нагрузке: лампа или светодиод, к примеру, будут мигать, вал двигателя – дёргаться; нагревательные элементы будут быстро выходить из строя из-за частых температурных колебаний. Все это, очевидно, неприемлемо.

Если касаться освещения, то интересно отметить, что человеческий глаз способен замечать колебания до 50 Гц прямым зрением (если рассматривать объект в упор) и до 72 Гц – периферийным (если смотреть вдоль объекта). В экспериментах, однако, надо

иметь в виду, что лампа накаливания **инертна**: нити накала требуется время на нагрев и остывание, поэтому колебания будут незаметны и на меньших частотах. При этом нужно понимать, что даже неразличимые глазом световые пульсации, тем не менее, регистрируются сетчаткой и мозгом, и могут приводить к усталости глаз и повышенной утомляемости человека в целом. Согласно последним исследованиям, негативное влияние световых пульсаций полностью исчезает на частотах более 300 Гц. **х**


- 2. Переполнение аппаратных таймеров. Забегая вперед необходимо сказать, что широтно-импульсная модуляция на базе микроконтроллеров реализуется с помощью аппаратных таймеров, имеющих ограниченную разрядность. Период модуляции должен укладываться в период перезагрузки таймера. В принципе, за счет предделителя период перезагрузки задается достаточно гибко, но он определяет и верхнюю границу допустимой частоты, поэтому при разработке программы это нужно обязательно иметь в виду. Данный аспект будет подробно рассмотрен в разделе 7.3.1.
- 3. **Шумы вибраций.** При управлении двигателями с использованием широтноимпульсной модуляции на частоте, соответствующей слышимому частотному диапазону человека (до ~20 КГц), могут возникать шумы, похожие на свист; они обусловлены вибрацией обмоток. Такие шумы являются сильным раздражителем слуха, поэтому если конечное устройство планируется использовать в постоянной близости с человеком, то лучше бы использовать бо́льшую частоту импульсов.


С другой стороны, слишком высокая частота может привести к ряду других проблем:

1. Дополнительные потери мощности на транзисторе. Между затвором и истоком транзистора всегда имеется паразитная емкость, не позволяющая транзистору мгновенно открыться или закрыться: для этого емкость сначала должна зарядиться или разрядиться. Это означает, что прямоугольные импульсы на практике всегда являются трапециевидными. Процесс перезаряда емкости называют переходным, а режим работы транзистора в это время – активным. За время переходного процесса на транзисторе падает в среднем до половины напряжения питания, а, следовательно, рассеивается и до половины мощности.

Чем ниже частота импульсов, тем незначительнее часть периода, которую занимает переходной процесс. Но с ростом частоты время переходного процесса может стать соизмеримо с шириной импульсов; это приведет к большим потерям мощности на транзисторе: КПД упадет, а транзистор будет сильно греться.

Так, например, для транзистора КП505А при $U_{3\text{H}}=10\,\text{B}$, $U_{\text{CH}}=30\,\text{B}$ время открытия составляет 33 наносекунды, время закрытия – 180 наносекунд. С учетом специфики схемы модуля расширения (наличие пассивных элементов, напряжение питания 3.3 В) эти значения будут ниже – примерно 21 и 113 наносекунд соответственно. Эти данные позволяют сделать вывод, что если при коэффициенте заполнения D=20% период сигнала составит $T=(21\,\text{Hc}+113\,\text{Hc})\cdot 100\%/D=0.67\,\text{мкc}$, т.е. если частота импульсов будет равна $F\approx 1.5\,\text{МГц}$, то фронты завалятся настолько, что импульсы станут треугольными (рисунок 7.56); КПД в этом случае снизится до $\sim 50\%$. Если использовать еще более высокую частоту или снизить коэффициент заполнения, то транзистор вовсе перестанет открываться: напряжение на затворе не будет успевать подниматься до порога открытия.








Рисунок 7.56 – Осциллограмма импульсов на истоке транзистора ($F = 1.5 \text{ M}\Gamma\text{ц}$, D = 20%)

- 2. Снижение вариативности в выборе скважности. Эта проблема также обусловлена возможностями аппаратных таймеров. Идея в том, что таймер подсчитывает тактовые импульсы, и в нужные моменты формирует фронты модулированного сигнала. Чем больше тактов приходится на период сигнала, тем больше вариантов для положения фронта и, соответственно, выбора скважности. Этот момент будет рассмотрен в разделе 7.3.1, а сейчас можно лишь отметить, что максимальная частота широтно-импульсной модуляции при тактовой частоте ядра 80 МГц и сохранении возможности задания коэффициента заполнения с шагом 1% составляет ~792 КГц.
- **3. Создание электрических помех в системе**. Широтно-импульсная модуляция высокой частоты может стать источником сильных электрических помех в системе.

Помехи – это отдельная тема, которой посвящен не один десяток книг. Сейчас же следует просто иметь в виду, что они – это одна из причин, по которой не следует использовать слишком высокую частоту импульсов.

Все перечисленные соображения необходимо учитывать при разработке системы с широтно-импульсной модуляцией. На практике же ее частоту выбирают из диапазона от 10 до 200 КГц.

7.3. РЕАЛИЗАЦИЯ ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНОЙ МОДУЛЯЦИИ НА БАЗЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ СЕРИИ 1986ВЕ9х

Существует два способа реализация широтно-импульсной модуляции на базе микроконтроллеров: программный и аппаратный.

Программный способ сводится к тривиальному циклическому управлению линией ввода-вывода: для создания переднего фронта импульса на линии создается логическая единица, заднего – логический ноль. Длительность импульса и период сигнала могут быть организованы различными средствами, например, системным таймером.

Программная реализация ШИМ требует много ресурсов вычислительного ядра и обладает низкой точностью; она используется только при работе с устройствами, не имеющими встроенного ШИМ-контроллера. Данный способ не будет подробно рассматриваться по причине его нерациональности.

Аппаратный способ задействует для формирования модулированного сигналы таймера общего назначения. Таймеры позволяют генерировать импульсы с высокой точностью, и после инициализации работают полностью автономно, без участия ядра.

В микроконтроллеры серии 1986ВЕ9х встроено **три таймера** общего назначения; каждый таймер имеет **четыре канала** для генерации модулированного сигнала (т.е. суммарно можно организовать до 12 каналов). **Для каждого из трех таймеров можно задать собственную частоту импульсов, а для каждого канала в пределах таймера – собственную скважность.** Кроме того, каждый канал имеет **два вывода**: прямой (D) и инверсный (N).

Идея заключается в том, после требуемой инициализации уровень напряжения на канале начинает определяться состоянием таймера. Для задания нужных параметров используются три регистра: уже знакомые нам CNT и ARR, а также регистр сравнения CCR. В простейшем случае реализации широтно-импульсной модуляции таймер инкрементируется от 0 до значения ARR, а для канала выбирается такой режим работы:

- U_{CH} = 3.3 В при CNT < CCR;
- *U_{CH}* = 0 В при *CCR* ≥ *CNT* ≥ *ARR*.

Графическое представление этого процесса изображено на рисунке 7.6.

Из рисунка 7.5 должно стать очевидно, что период импульсов определяется значением регистра *ARR*, а скважность – значением регистра *CCR*. О том, как связать эти значения с конкретной частотой речь пойдет в следующем разделе.




Рисунок 7.6 – Изменение напряжения на канале в зависимости от состоянии таймера

7.3.1. Задание требуемой частоты импульсов

Частота импульсов определяется значениями двух регистров: предделителя тактовой частоты PSG и автоматической перезагрузки ARR. Метод расчета здесь может быть следующим.

С одной стороны, частота импульсов тривиально выражается через их период:

$$F = \frac{1}{T}. (7.4)$$

С другой стороны, период импульсов T можно определить, как сумму отрезков времени Δt , требуемых на каждое изменение счетчика:

$$T = \Delta t \times (ARR + 1). \tag{7.5}$$

Обратите внимание, что количество временных отрезков на единицу больше, чем значение *ARR*, т.к. отсчет ведется с нуля.

Время Δt зависит от тактовой частоты ядра SystemCoreClock и выбранного предделителя PSG:

$$\Delta t = \frac{PSG + 1}{SystemCoreClock}. (7.6)$$

Тут также следует помнить, что фактический предделитель тактовой частоты будет на единицу больше заданного.

Комбинируя формулы 7.4 – 7.6 можно получить такую зависимость:

$$F = \frac{SystemCoreClock}{(PSG+1) \times (ARR+1)}. (7.7)$$

Используя формулу 7.7 можно найти требуемые значения ARR и PSG для получения произвольной частоты. Однако при этом получается уравнение с двумя неизвестными. К его решению можно подойти по-разному; один из способов – выразить из формулы 7.7 значение ARR:

$$ARR = \frac{SystemCoreClock}{F \times (PSG + 1)} - 1, \tag{7.8}$$

и рассчитать его для некоторого значения частоты при PSG = 0. Значение ARR ограничено разрядностью таймера – $(2^{16} - 1) = 65\,535$, поэтому если результат вычислений окажется больше указанного значения, то следует увеличить предделитель и выполнить повторный расчет. Например, если требуется обеспечить частоту импульсов $F = 1\,$ КГц, то:

$$ARR = \frac{80 \times 10^6}{10^3 \times (0+1)} - 1 = 79999.$$

Полученное значение больше 65 535, поэтому необходимо увеличить **фактическое** значение предделителя по крайней мере в два раза (PSG = 1), тогда

$$ARR = \frac{80 \times 10^6}{10^3 \times (1+1)} - 1 = 39999.$$

По формуле 7.7 также можно определить минимальную и максимальную частоту при заданном предделителе. **Минимальная частота** будет достигаться при максимальном значении периода, т.е. при *ARR* = 65 535:

$$F_{min} = \frac{SystemCoreClock}{65\ 536 \times (PSG + 1)}. (7.9)$$

Максимальная частота, напротив, будет достигаться при минимальном значении периода, но здесь есть один нюанс: если установить значение ARR = 1, то для выбора коэффициента заполнения импульсов не останется вариантов: он сможет быть либо 0%, либо 100%. По этой причине при расчете максимальной частоты следует выбирать значение ARR так, чтобы обеспечить возможность задания заполнения с шагом хотя бы в 1%, т.е. ARR = 100:

$$F_{max} = \frac{SystemCoreClock}{101 \times (PSG + 1)}. (7.10)$$

Ключевую формулу 7.8 нетрудно программно реализовать в виде макроса:

7.3.2. Инициализация таймера в режиме широтно-импульсной модуляции

Рассмотрим процесс инициализации первого канала первого таймера.

Инициализация таймера в режиме широтно-импульсной модуляции состоит из следующих шагов:

- 1. Включение тактирования.
- 2. Деинициализация.
- 3. Конфигурация таймера.
- 4. Конфигурация порта ввода-вывода.
- 5. Конфигурация каналов таймера.
- 6. Конфигурация линий каналов.
- 7. Конфигурация регистров сравнения.

1, 2, 3. Включение тактирования, деинициализация и конфигурация таймера – стандартные процедуры; они полностью идентичны приведенным в разделе 3.3.2. Особого внимания заслуживают лишь регистры предделителя тактовой частоты *PSG* и автоматической перезагрузки *ARR*, т.к. они непосредственно определяют частоту генерируемых импульсов:

```
// Включение тактирования таймера TIMER1
MDR RST CLK->PER CLOCK |= (1 << RST CLK PCLK TIMER1 Pos);
MDR RST CLK->TIM CLOCK |= (1 << RST CLK TIM CLOCK TIM1 CLK EN Pos);
// Деинициализация таймера TIMER1
// (тело процедуры приведено в разделе 3.3.2)
TIMER_Reset(MDR_TIMER1);
// Предделитель тактовой частоты таймера TIMER1
MDR TIMER1->PSG = TIMER1 PRESCALER - 1;
// Значение автоматической перезагрузки таймера
MDR_TIMER1->ARR = PULSE_PERIOD(PULSE_FREQUENCY);
// Общая конфигурация таймера
MDR TIMER1->CNTRL =
  (0 << TIMER CNTRL CNT EN Pos)
                                        // Работа таймера (пока отключен)
| (1 << TIMER_CNTRL_BRRB_EN_POS)
| (0 << TIMER_CNTRL_DIR_POS)
| (0 << TIMER_CNTRL_FDTS POS)
                                          // Режим обновления регистра ARR (при перезагрузке)
                                          // Направление счета (прямой счет)
                                         // Частота выборки (не используется)
| (0 << TIMER_CNTRL_CNT_MODE_Pos) // Режим счета (такт. импульсы с фикс. напр-ем) | (0 << TIMER_CNTRL_EVENT_SEL_Pos); // Триггер счета (тактовые импульсы)
```

4. Конфигурация порта ввода-вывода необходима, чтобы превратить линию в канал таймера. В соответствии с таблицей П.1, канал *TMR1_CH1* соединен с линиями *PA1*, *PD1* и *PF6*. Можно выбрать любую из них, однако линии *PA1* и *PD6* использовать нежелательно, т.к. они выполняют функции дисплея и JTAG-интерфейса отладочной платы соответственно. Поэтому следует настроить линию PF6 на работу в режиме альтернативной функции:

```
// Включение тактирования порта F
MDR_RST_CLK->PER_CLOCK |= (1 << RST_CLK_PCLK_PORTF_Pos);

// Конфигурация линии PF6 для работы в качестве канала таймера
MDR_PORTF->OE |= (1 << 6); // Направление линии (вывод)
MDR_PORTF->FUNC &= ~(3 << 12); // Сброс битов регистра FUNC
MDR_PORTF->FUNC |= (2 << 12); // Функция линии (альтернативная)
MDR_PORTF->ANALOG |= (1 << 6); // Режим работы линии (цифровой)
MDR_PORTF->PULL &= ~(1 << 6); // Подтяжка к цепи питания (отключена)
MDR_PORTF->PULL &= ~(1 << 22); // Подтяжка к земле (отключена)
MDR_PORTF->PD &= ~(1 << 6); // Управление линией (драйвер)
MDR_PORTF->PD &= ~(1 << 22); // Триггер Шмитта (отключен)
MDR_PORTF->PWR |= (3 << 12); // Крутизна импульсов (высокая)
MDR_PORTF->GFEN &= ~(1 << 6); // Цифровой фильтр (отключен)
```

5. Конфигурация каналов таймеров выполняется через набор регистров MDR_TIMERx->CHy_CNTRL, где x – номер таймера, y – номер канала (таблица 7.1).

Таблица 7.1 – Описание регистров MDR_TIMERx->CHy_CNTRL

№ битов	Функциональное имя битов	Описание
3116	_	_
15	CAP_nPWM	Режим работы канала: 0 – широтно-импульсная модуляция; 1 – захват.
14	WR_CMPL	Флаг процесса записи данных в регистр <i>CCR</i> : 0 – запись данных завершена; 1 – запись данных в процессе.
13	ETREN	Остановка импульсов по сигналу на линии <i>ETR</i> : 0 – остановка запрещена; 1 – остановка разрешена.
12	BRKEN	Остановка импульсов по сигналу на линии <i>BRK</i> : 0 – остановка запрещена; 1 – остановка разрешена.
119	OCCM[2:0]	Формат выходного сигнала <i>REF</i> в режиме широтно-импульсной модуляции (таблица 7.2).
8	OCCE	Работа линии <i>ETR</i> : 0 – работа запрещена; 1 – работа разрешена.
76	CHPSC[1:0]	Предделитель частоты входного сигнала: 00 – предделитель отключен; 01 – / 2; 10 – / 4; 11 – / 8.
54	CHSEL[1:0]	Выбор события для фиксации счетчика в регистр ССК: 00 – передний фронт на конфигурируемом канале; 01 – задний фронт на конфигурируемом канале; 10 – передний фронт на других каналах (вариант 1); 11 – передний фронт на других каналах (вариант 2).
30	CHFLTR[30]	Фильтрация входного сигнала. Функция будет рассмотрена в главе VIII.

Из всех параметров регистра для реализации широтно-импульсной модуляции необходимо настроить лишь два: режим работы и формат сигнала *REF*:

```
// Конфигурация канала CH1 таймера TIMER1

MDR_TIMER1->CH1_CNTRL =
  (0 << TIMER_CH_CNTRL_CHFLTR_Pos) // Фильтрация входного сигнала (-)
  | (0 << TIMER_CH_CNTRL_CHSEL_Pos) // Событие для фиксации счетчика в регистр ССК (-)
  | (0 << TIMER_CH_CNTRL_CHPSC_Pos) // Предделитель частоты входного сигнала (-)
  | (0 << TIMER_CH_CNTRL_OCCE_Pos) // Использование сигнала ETR (-)
  | (6 << TIMER_CH_CNTRL_OCCM_Pos) // Формат выходного сигнала REF (6)
  | (0 << TIMER_CH_CNTRL_BRKEN_Pos) // Сброс по сигналу BRK (-)
  | (0 << TIMER_CH_CNTRL_ETREN_Pos) // Сброс по сигналу ETR (-)
  | (0 << TIMER_CH_CNTRL_CAP_NPWM_Pos); // Режим работы канала (ШИМ)
```

Формат выходного сигнала *REF* определяет алгоритм работы канала. Все возможные форматы приведены в таблице 7.2.

Таблица 7.2 - Форматы сигнала REF

Номер	Значение выходного сигнала		
формата	При <i>CCR1_EN</i> = 0	При <i>CCR1_EN</i> = 1	
000 [0]	Всегда «0»	Всегда «0»	
001 [1]	«1» при <i>CNT = CCR</i>	«1» при <i>CNT = CCR</i> или <i>CNT = CCR1</i>	
010 [2]	«0» при <i>CNT = CCR</i>	«0» при <i>CNT = CCR</i> или <i>CNT = CCR1</i>	
011 [3]	Инверсия при <i>CNT = CCR</i>	Инверсия при <i>CNT = CCR</i> или <i>CNT = CCR1</i>	
100 [4]	Всегда «0»	Всегда «0»	
101 [5]	Всегда «1»	Всегда «1»	
110 [6]	Прямой счет (<i>DIR</i> = 0): «1» при <i>CNT</i> < <i>CCR</i> ; «0» при <i>CNT</i> ≥ <i>CCR</i> . Обратный счет (<i>DIR</i> = 1): «1» при <i>CNT</i> ≤ <i>CCR</i> ; «0» при <i>CNT</i> > <i>CCR</i> .	Прямой счет (<i>DIR</i> = 0): «0» при <i>CNT</i> ≤ <i>CCR</i> ∨ <i>CNT</i> ≥ <i>CCR1</i> ; «1» при <i>CCR</i> < <i>CNT</i> < <i>CCR1</i> . Обратный счет (<i>DIR</i> = 1): «1» при <i>CNT</i> ≤ <i>CCR</i> ∨ <i>CNT</i> ≥ <i>CCR1</i> ; «0» при <i>CCR</i> < <i>CNT</i> < <i>CCR1</i> .	
111 [7]	Прямой счет (<i>DIR</i> = 0):	Прямой счет (DIR = 0): «1» при CNT ≤ CCR ∨ CNT ≥ CCR1; «0» при CCR < CNT < CCR1. Обратный счет (DIR = 1): «0» при CNT ≤ CCR ∨ CNT ≥ CCR1; «1» при CCR < CNT < CCR1.	

Для формирования прямоугольных импульсов достаточно использовать только один регистр сравнения (т.е. *CCR1_EN* = 0). При этом **формат 6** выбирают при **пилообразном опорном сигнале** с таймера (однонаправленный счет со сбросом, рисунок 7.5), а **формат 7** – при **треугольном опорном сигнале** (двунаправленный счет). Первый вариант используется гораздо чаще; он также проще для понимания, поэтому далее речь пойдет именно о нем.

6. Конфигурация линий каналов также выполняется через набор регистров MDR TIMERx->CHy CNTRL1, где x – номер таймера, y – номер канала (таблица 7.3).

Таблица 7.3 – Описание регистров MDR TIMERx->CHy CNTRL1

№ битов	Функциональное имя битов	Описание
3113	-	-
12	NINV	Инверсия инверсной линии: 0 – линия не инвертируется; 1 – линия инвертируется.
1110	NSELO[1:0]	Режим работы инверсной линии: 00 – на линии всегда «0»; 01 – на линии всегда «1»; 10 – на линии сигнал <i>REF</i> ; 11 – на линии сигнал <i>DTG</i> .

98	NSELOE[1:0]	Разрешение генерации выходного сигнала на инверсной линии: 00 – запрещена; 01 – разрешена; 10 – определяется сигналом <i>REF</i> ; 11 – определяется сигналом <i>DTG</i> .
75	-	-
4	INV	Инверсия прямой линии: 0 – линия не инвертируется; 1 – линия инвертируется.
32	SELO[1:0]	Режим работы прямой линии: 00 – на линии всегда «0»; 01 – на линии всегда «1»; 10 – на линии сигнал <i>REF</i> ; 11 – на линии сигнал <i>DTG</i> .
10	SELOE[1:0]	Разрешение генерации выходного сигнала на прямой линии: 00 – запрещена; 01 – разрешена; 10 – определяется сигналом <i>REF</i> ; 11 – определяется сигналом <i>DTG</i> .

Данный регистр позволяет настроить обе линии каждого канала: **прямую** и **инверсную**. Для управления большинством устройств вполне **достаточно одной линии**; две линии с противофазными сигналами требуются лишь для управления двигателями.

Для каждой линии может быть настроено три параметра: **разрешение генерации выходного сигнала**, **выбор сигнала** и **инверсия сигнала**.

Разрешение генерации выходного сигнала, как видно из таблицы 7.3, может быть статическим (разрешена или запрещена), а может быть динамическим – зависеть от сигналов *REF* или *DTG*. В большинстве случаев применимо статическое разрешение.

В качестве режима работы линии для генерации прямоугольных импульсов следует выбрать настроенный прежде сигнал *REF* формата 6.

В инверсии сигнала обычно нет потребности; целесообразность ее использования определяется конкретикой управляемой системы.

Из этих соображений конфигурация линий канала может выглядеть так:

7. Конфигурация регистров сравнения производится через набор регистров MDR_TIMERx->CHy_CNTRL2, где x – номер таймера, y – номер канала (таблица 7.4).

Таблица 7.4 - Описание регистров MDR_TIMERx->CHy_CNTRL2

№ битов	Функциональное имя битов	Описание
314	-	_
3	CCRRLD	Режим обновления регистров <i>CCR</i> и <i>CCR1</i> : 0 – мгновенное обновление; 1 – обновление после перезагрузки.
2	CCR1_EN	Разрешение работы регистра <i>CCR1</i> : 0 – запрещена; 1 – разрешена.
10	CHSEL1[1:0]	Выбор события для фиксации значения основного счетчика <i>CNT</i> в регистр <i>CCR1</i> : 00 – передний фронт на конфигурируемом канале; 01 – задний фронт на конфигурируемом канале; 10 – передний фронт на других каналах (вариант 1); 11 – передний фронт на других каналах (вариант 2).

Регистр сравнения *CCR1*, как уже говорилось, излишен при формировании импульсов. Обновление регистров сравнения лучше осуществлять при очередной перезагрузке таймера, чтобы не было ситуации, при которой в последовательность попадают импульсы случайной ширины:

```
// Конфигурация регистров сравнения
MDR_TIMER1->CH1_CNTRL2 =
  (0 << TIMER_CH_CNTRL2_CHSEL1_Pos) // Событие для фиксации значения регистра ССR1 (-)
  | (0 << TIMER_CH_CNTRL2_CCR1_EN_Pos) // Использование регистра ССR1 (не используется)
  | (1 << TIMER_CH_CNTRL2_CCRRLD_Pos); // Обновление регистров сравнения (при перезагрузке)
```

Затем следует записать соответствующее требуемому коэффициенту заполнения значение в регистр *CCR*. Это значение должно составлять какую-то часть периода перезагрузки таймера, поэтому для его вычисления целесообразно использовать макрос, описанный в конце раздела 7.3.1:

```
// Коэффициент заполнения (в процентах)
#define DUTY_CYCLE 70

// Частота широтно-импульсной модуляции (в Гц)
#define PULSE_FREQUENCY 10000

// Вычисление ширины импульсов (в отсчетах таймера),
// и запись вычисленного значения в регистр сравнения ССR
MDR_TIMER1->CCR1 = PULSE_PERIOD(PULSE_FREQUENCY) * DUTY_CYCLE / 100;
```

Здесь необходимо отметить, что MDR_TIMER1->CCR1 – это регистр *CCR* первого канала; для второго канала такой регистр именуется MDR TIMER1->CCR2 и т.д.

Также следует иметь в виду один нюанс: если требуется получить коэффициент заполнения равный 100%, то такой расчет приведет к тому, что значения *CCR* и *ARR*

будут равны. При этом, согласно таблице 7.2, в момент равенства этих значений на линии канала будет логический ноль. Из-за этого фактический сигнал будет не постоянным высоким, как ожидается, а иметь однотактные провалы (рисунок 7.7).




Рисунок 7.7 – Осциллограмма импульсов при *CCR* = *ARR*

Чтобы такого не происходило и заполнение сигнала было полным следует задать значение *CCR* хотя бы на единицу больше, чем *ARR*:

```
// Исключение однотактных провалов
if (DUTY_CYCLE == 100)
    MDR_TIMER1->CCR1 = PULSE_PERIOD + 1;
```

В завершение инициализации остается лишь запустить работу таймера:

```
// Запуск таймера
MDR TIMER1->CNTRL |= (1 << TIMER CNTRL CNT EN Pos);
```

7.3.3. Мертвая зона


Как уже было отмечено, инверсные линии каналов обычно используются для управления двигателями. При этом прямая и инверсная линии должны работать в противофазе, т.е. в то время, когда на прямой линии высокий уровень напряжения на инверсной линии должен быть низкий, и наоборот (рисунок 7.8a).

Однако из-за различных задержек и помех фронты одной из линий могут сместиться, что приведет к появлению временных интервалов, в течение которых на обоих линиях будет одинаковый уровень сигнала, в частности – высокий. В этом случае через двигатель будет протекать так называемый *сквозной ток* или *ток утечки*.

Чтобы этого не происходило создается специальная задержка между фронтами импульсов на прямой и инверсной линиях (рисунок 7.8б). Такая задержка называется мертвой зоной или мертвым временем, а узел, ее создающий, традиционно называется генератором мертвого времени (англ. Dead-Time Generator, DTG).

Длительность мертвой зоны зависит от частоты импульсов и особенностей системы; она должна выбираться так, чтобы гарантировать отсутствие перекрытия высоких уровней на линиях.

Чтобы использовать DTG в микроконтроллерах серии 1986BE9х следует, во-первых, настроить регистр MDR_TIMERx->CHy_DTG выбранного канала, где x – номер таймера, y – номер канала (таблица 7.5).






Рисунок 7.8а – Осциллограммы импульсов на прямой и инверсной линиях без мертвой зоны

Рисунок 7.86 – Осциллограмма импульсов на прямой и инверсной линиях с мертвой зоной

Таблица 7.5 – Описание регистров MDR_TIMERx->CHy_DTG

№ битов	Функциональное имя битов	Описание
3116	-	-
158	DTG[7:0]	Первый делитель частоты (0255).
75	-	_
4	EDTS	Выбор такового сигнала: 0 – <i>TIM_CLK</i> ; 1 – <i>FDTS</i> .
30	DTGx[3:0]	Второй делитель частоты (016).

Длительность мертвой зоны в тактах определяется по формуле:

$$DTG_{delay} = DTG \times (DTGx + 1). \tag{7.11}$$

В качестве тактового сигнала при этом может быть использован либо общий сигнал для таймера *TIM_CLK*, либо специально сформированный сигнал *FDTS*.

Для получения мертвой зоны определенной величины можно вывести такую расчетную формулу:

$$DTG \times (DTGx + 1) = \frac{TIM_CLK \times P_{DTG}}{2 \times 100 \times F_{PWM}},$$
(7.12)

где F_{PWM} – частота широтно-импульсной модуляции,

P – величина мертвой зоны (в процентах от периода модуляции), двойка в знаменателе учитывает, что расчет ведется для одной части мертвой зоны.

Таким образом, для получения 5-процентной мертвой зоны при частоте широтноимпульсной модуляции 10 КГц и тактовой частоте 80 МГц конфигурация регистра может выглядеть так:

```
// Конфигурация мертвой зоны
MDR_TIMER1->CH1_DTG =
  (0 << TIMER_CH_DTGX_Pos) // Второй делитель частоты
  | (0 << TIMER_CH_DTG_EDTS_Pos) // Выбор тактового сигнала (TIM_CLK)
  | (200 << TIMER_CH_DTG_Pos); // Первый делитель частоты
```

И также в конфигурации линий канала нужно указать использование сигнала *DTG*:

Сигнал *DTG* в данном случае – это тот же сигнал *REF*, но имеющий мертвую зону.

Следует иметь в виду, что сигнал *REF* после прохождения блока DTG по некоторым причинам инвертируется; при этом программно инвертировать линии обратно не следует, т.к. в этом случае мертвая зона будет представлять собой области логической единицы, а не нуля, т.е. весь смысл мертвого времени будет утрачен.

Есть еще две линии, которые уместно упомянуть в данном разделе: *BRK* и *ETR*. Эти линии не имеют непосредственного отношения к мертвой зоне, но могут быть задействованы при работе с двигателями.

Линии *BRK* и *ETR* используются для аварийной остановки двигателей; таймер при этом прекращает генерацию ШИМ, а прямая и инверсная линии переводятся в исходное состояние.

Линия *BRK* (англ. <u>Br</u>a<u>k</u>e) – это специальная аварийная линия, останавливающая работу двигателя **асинхронно** с тактовой частотой системы.

Линия *ETR* (англ. <u>E</u>xternal <u>T</u>imer <u>R</u>eference) – позволяет останавливать двигатель **синхронно** с тактовой частотой, но помимо аварийной функции используется для работы таймера с внешней частотой.

Для остановки двигателя может быть использована любая из этих линий. Для этого соответствующей ей порт должен быть правильно сконфигурирован, а в регистре MDR_TIMERx->CHy_CNTRL (таблица 7.1) должна быть разрешена обработка сигнала с линии. В дополнение может быть настроен регистр MDR_TIMERx->BRKETR_CNTRL (стр. 301 Спецификации), но это не критично.

Описание программных проектов

Для корректного исполнения программных проектов требуется подключить модуль расширения к отладочной плате согласно таблице 7.6.

Отладочная плата Модуль расширения Nº Π/Π Имя контакта Имя разъема Имя контакта Имя разъема 1 **GND** 1 2 3V3 3 X27 XP3

Таблица 7.6 – Подключение модуля расширения к отладочной плате

25

10

X26

Проект **Sample 7.1** производит настройку таймера для генерации широтноимпульсной модуляции; импульсы подаются лампу накаливания или вентилятор. Заполнение импульсов изменяется с помощью кнопок *UP* и *DOWN*.

Проект **Sample 7.2** также производит настройку таймера, но в комбинации с аналого-цифровым преобразователем для изменения коэффициента заполнения с использованием потенциометра.

Задачи для самостоятельной работы

[npoekm Sample 7.1]

VT GATE

SHAFT

3

4

- 1. Найдите минимальную частоту широтно-импульсной модуляции, при которой мигание лампы не будет заметно ни прямым, ни периферийным зрением.
- 2. Найдите максимальную частоту широтно-импульсной модуляции, при которой форма импульсов становится треугольной при коэффициенте заполнения D = 20%, но сохраняется полная амплитуда 3.3 В.

Сигнал следует измерять на истоке транзистора (средняя ножка), учитывая при этом, что он будет инвертирован. Объясните причину инверсии.

[npoekm Sample 7.2]

3. Модифицируйте проект таким образом, чтобы при повороте ручки потенциометра изменялась частота импульсов по экспоненциальному закону в диапазоне от 20 Гц до 20 КГц.

Контрольные вопросы

- 1. Что такое широтно-импульсная модуляция?
- 2. Как выбрать частоту широтно-импульсной модуляции?
- 3. Как скважность импульсов влияет на мощность, подводимую к нагрузке?
- 4. Чем различаются понятия скважности и коэффициента заполнения?
- 5. Какими средствами реализуется широтно-импульсная модуляция с применением микроконтроллеров?
- 6. Сколько каналов широтно-импульсной модуляции можно реализовать на базе микросхем серии 1986BE9x?
 - 7. Что такое мертвая зона?