# Regulamento de Tráfego Aéreo

#### Capítulo 7 voltar | avançar

# Serviço s ATS prestados nos Aeródromos

1	Aeródromos Controlados
2	Aeródromos não controlados com órgão ATS
3	Aeródromos não controlados sem órgão ATS

A grande maioria dos AD brasileiros estão incluídos no 3º ítem, que são principalmente os aeródromos privados.

#### **Aeródromos Controlados**

As TWR transmitirão informações e autorizações com objetivo de evitar abalroamento entre aeronaves :

- 1 voando nos circuitos de tráfego de aeródromo (ATZ)
- 2 operando na área de manobras
- 3 pousando ou decolando
- 4 e os veículos operando na área de manobras
- 5 operando na área de manobras e os obstáculos existentes nessas áreas

Quando em vôo VFR nas proximidades de um AD controlado ou durante o taxi, serão de responsabilidade do piloto em comando da acft:

- a manter escuta da TWR do acionamento ao corte dos motores
- b manter-se em condições de transmitir, a qualquer momento, na frequência da torre
- c cumprir as autorizações de tráfego emitidas pela torre \*
- d fazer chamada inicial à TWR e informa as posições críticas
- e prestar quaisquer informações úteis ao controle e à segurança de tráfego aéreo
- Caso a autorização dada não seja conveniente ao piloto em comando, face a
  performance de sua acft ou por outra razão qualquer, este poderá solicitar outra
  autorização a qual será atendida sempre que não houver prejuízo ou conflito para
  o tráfego. (Esta observação vale para qualquer órgão ATC)

Algumas autorizações são muito importantes e devem ser cotejadas (repetidas) pelos pilotos. Ex.: Entrar, cruzar pela pista em uso ; Autorizações de pouso e decolagem ; Autorizações de nível, proa e velocidade.

#### Posições de Controle na Torre

Em aeródromos de grande fluxo de tráfego, a TWR poderá ser dividida em até três posições de controle cujo objetivo é descongestionar a frequência da TWR e facilitar o controle das acft.

- 1 Autorização de Tráfego as acft recebem autorização do FPL.
- 2 Controle Solo as acft receberão autorização para o acionamento e início do taxi.
- 3 Torre responsável pelas acft pousando, decolando e na ATZ

OBS: Caso não exista a Autorização de Tráfego, a autorização do FPL será dada pelo Controle Solo.

## Informações dadas pela TWR antes de uma Decolagem

- Condições Meteorológicas (VMC ou IMC)
- o Pista em uso
- o Direção e velocidade do vento
- Ajuste do altímetro
- o Temperatura do ar
- o Hora certa
- o Autorização do FPL

#### Efeito da Esteira de Turbulência sobre as Aeronaves

Existem três efeitos básicos:

- balanço violento
- o perda de altura ou velocidade ascencional
- o esforços de estrutura

Para efeitos de esteira de turbulência as aeronaves são classificadas:

Н	Pesada	130.000 Kg ou mais
М	Média	entre 136.000 e 7.000 Kg
L	Leve	7.000 Kg ou menos

A TWR aplicará um mínimo de 3 minutos para separar uma acft leve ou média que pouse depois de uma acft pesada.

Nas acft decolando será aplicado um mínimo de 2 minutos entre uma acft leve ou média que decole após uma acft pesada.

Esta regra se aplicará a toda acft que:

- o utilize a mesma pista;
- o pistas transversais se as trajetórias de vôo projetadas se cruzarem;
- o pistas paralelas separadas por menos de 760 metros;
- o pistas paralelas separadas por mais de 760 metros porém, se as trajetórias

de vôo se cruzarem.

## Controle das Aeronaves no Circuito de Tráfego

As acft em vôo VFR deverão estabelecer contato com a TWR pelo menos **5 minutos** antes da entrada no circuito de tráfego do aeródromo.

# **Emergências e Níveis de Alerta**

Quando o piloto de uma acft se encontrar em emergência nas proximidades de um AD, deverá classificar a emergência em função de sua gravidade.

# Tipos de Emergência

- o Descida de Emergência
- o Aeronave Perdida
- o Acft em vôo IMC com piloto não habilitado
- o Parada de Motores
- o Fogo a Bordo
- Falha de Pressurização
- o Pane de Trem de Pouso
- o Pouco Combustível
- o Formação de Gelo
- o Interferência Ilícita
- o Falha de Comunicações Aeroterrestres

# Classificação da Emergência

Será de responsabilidade do piloto em comando a classificação da emergencia conforme sua gravidade.

Os níveis de alerta são:

**Alerta Branco** – quando são *remotas* as possibilidades de um acidente aeronáutico. Ex.: Pane de Trem de Pouso (não recolhido); Falha de Comunicações Aeroterrestres.

**Alerta Amarelo** – quando são *iminentes* as possibilidades de um acidente aeronáutico. Ex.: Pane de Trem de Pouso (não confirmação do travamento) – Acft Perdida

**Alerta Vermelho** – quando é *inevitável* o acidente aeronáutico. Ex. Pane de Trem de Pouso (não baixado) – Fogo a bordo

AirAndinas! - <u>www.airandinas.com</u> -