# Regulamento de Tráfego Aéreo

Por Carlos Rogério Sales Prof. e controlador aéreo

Capítulo 2

voltar | avançar

#### **Orientação das Pistas**

As pistas de um aeródromo (RWY), são construídas de acordo com os ventos predominantes da região.

A orientação, é feita em relação ao Norte Magnético e, a numeração das cabeceiras, é dada em rumos de 10 em 10 graus subtraindo-se o último zero.

Frações maiores ou iguais a 5 serão arredondadas para a dezena superior e, inferiores a 5 serão arredondadas para a dezena inferior.

Portanto, existem 36 cabeceiras possíveis.

Proa Magnética	Arredondamento	Cabeceira
237	240	24
013	010	01

#### Resistência dos Pisos

Para que uma acft possa operar sem restrições em uma determinada RWY, o ACN da acft deverá ser menor ou igual que o PCN da pista. Caso contrário, a acft não poderá operar.

ACN ( Número de Classificação de Aeronaves ) – número que exprime o efeito relativo de uma aeronave sobre um pavimento.

PCN (Número de Classificação de Pavimentos) – número que indica a resistência de um pavimento para operações sem restrições.

#### **Tipos de Pisos**

ASPH	Astalto	
CONC	Concreto	
TER	Terra	
GRASS	Grama	
PIÇ	Piçarra	

### Luzes Aeronáuticas de Superfície

(Auxílios Luminosos Visuais)

Operação:

HJ: SOMENTE ENTRE O NASCER E O PÔR DO SOL

#### H24: OPERAÇÃO CONTÍNUA

Nos Aeródromos com operação noturna, deverá, compulsoriamente, existir os seguintes auxílios luminosos visuais:

- o luzes na lateral da pista; (branca e amarela)
- o luzes de cabeceira; (verde e vermelha)
- luzes de taxi; (azul)
- o farol rotativo de aeródromo; (verde e branco)
- o biruta (WDI) iluminada.

OBS: Quando o farol rotativo de aeródromo , estiver acionado durante o dia, indicará operação por instrumentos. (IMC)

#### Áreas de um Aeródromo

**Área de Pouso:** Área destinada ao pouso e decolagem de uma ACFT. **Área de Manobras**: Destinada ao pouso, decolagem e taxi de uma ACFT.

Área de Movimento: Parte do AD que inclui a área de pouso, área de manobras e pátio

#### Circuito de Tráfego Padrão

#### veja aqui animação!

Perna Contra o Vento - paralela a RWY e no sentido do pouso. Perna de Través - perpendicular a RWY, cabeceira oposta ao pouso. Perna do Vento - paralela a RWY e no sentido contrário ao pouso . Perna Base - perpendicular a RWY na cabeceira do pouso. Reta Final - alinhado ao eixo da RWY.

No circuito de tráfego padrão, todas as curvas são para a esquerda tanto para acft que chegam quanto para as que saem.

A altura padrão para as aeronaves realizarem o circuito de tráfego é:

- o 1500ft (pés) para aeronaves a jato;
- o 1000ft (pés) para aeronaves a hélice.

#### **Posições Críticas**

**Posição 1**: No pátio. Nessa posição é solicitado o acionamento e início do taxi. Será informado a pista em uso, quando for o caso.

**Posição 2**: (Ponto de Espera). Localizado na interseção da taxiway (TWY) com a pista (RWY). Ponto normalmente utilizado para o cheque de motores e aguardo de tráfego.

Quando as marcas do ponto de espera não existirem ou não forem visíveis as acft manterão uma distancia  $\underline{N}\underline{A}\underline{O}$   $\underline{I}\underline{N}\underline{F}\underline{E}\underline{R}\underline{I}\underline{O}\underline{R}$  a 50M da lateral da RWY quando esta tiver comprimento maior ou igual a 900M e, 30M da lateral da RWY, quando esta tiver comprimento inferior a 900M.

Posição 3: Alinhado na cabeceira. Autorização para decolagem.

**Posição 4:** Posição situada entre o ponto médio da perna do vento e o ponto médio da perna base. A acft receberá autorização ou número sequencia para pouso.

## Autorização ou número de sequência para pouso.

**Posição 5:** Na pista após o pouso. Nela é dada a hora do pouso e a autorização para taxi até o pátio.

**Posição 6:** No pátio. Conforme a necessidade será da a instrução para estacionamento.

Topo | Avançar | Voltar