2/2

3/3

2/2

Note: 20/20 (score total: 26/26)



+60/1/2+

IPS - S7A - Jean-Matthieu Bourgeot

QCM2

	Ι	$\mathbf{PS}$
Quizz	$d\mathbf{u}$	13/11/2013

Nom et prénom	:	
GERALD	Quentin	 

Durée : 10 minutes. Aucun document n'est autorisé. L'usage de la calculatrice est autorisé. PDA et téléphone interdit. Les questions peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Des points négatifs pourront être affectés à de très mauvaises réponses.


Ne pas faire de RATURES, cocher les cases à l'encre.
Question 1 • Classer ses différentes technologies de CAN par ordre de Temps de conversion (du plus rapide au plus lent) ?
flash - approximation successives - double rampe - simple rampe approximation successives - flash - simple rampe - double rampe approximation successives - flash - double rampe - simple rampe flash - approximation successives - simple rampe - double rampe double rampe - flash - approximation successives - simple rampe
Question $2 \bullet$ On considère une résistance thermométrique Pt100 de résistance $R_C(T) = R_0(1 + \alpha T)$ où $T$ représente la température en °C, $R_0 = 1 \mathrm{k}\Omega$ la résistance à 0°C et $\alpha = 3$ , 85.10 <sup>-3</sup> °C <sup>-1</sup> le coefficient de température. Cette résistance est conditionnée par le montage potentiométrique suivant de température. L'étendu de mesure est $[-25^{\circ}\mathrm{C}; 60^{\circ}\mathrm{C}]$ .  Fixer la valeur de $V_G$ pour que le courant dans le capteur soit toujours inférieur à 5mA.
<ul> <li>Question 3 •</li> <li>Quelle est la capacité d'un condensateur plan ? On note :</li> <li>• ε : Permittivité du milieu entre les armatures.</li> <li>• S : Surface des armatures.</li> <li>• d : Distance entre les armatures.</li> </ul>

## Question 4 •

Le capteur sur la photo ci-contre permet de mesurer ...



/4	des différences de températures des températures des résistances des potentiels des courants des différences de potentiels.
----	---



	Question 5 • Pourquoi faire du sur-échantillonnage ?
2/2	Pour réduire le bruit de quantification  Pour améliorer l'efficacité du filtre antirepliement.  Pour supprimer les perturbations de mode commun.
1/1	Question 6 ● A quoi est reliée la résolution d'un potentiomètre linéaire à piste résistive ?  Le pas de bobinage  La longueur du potentiomètre  La course électrique.  La résistance maximale du potentiomètre  La taille des grains de la poudre utilisée
	Question 7 •  Des jauges extensométriques permettent de mesurer
1/1	des grands déplacements des déformations des courants des flux lumineux.
<i>'</i>	Question 8 • Un capteur LVDT permet de mesurer :
1/1	des déplacements angulaires des courants des températures des déplacement linéaire des flux lumineux
	Question 9 • Quels sont les intérêts d'un amplificateur d'instrumentation ?
3/3	Les impédances d'entrées sont élevés.  Le gain est fixé par une seule résistance.  De rejeter les perturbations de mode différentiel.  Les voies sont symétriques.  Cela permet d'isoler galvaniquement la chaine d'acquisition et le procédé.
	Question 10 • Soit un CAN acceptant en entrée des signaux compris entre 0V et 10V, la quantification s'effectue sur 8bits, le temps de conversion est de $T_C=1 \mathrm{ms}$ . Quel est le pas de quantification de ce CAN ?
1/1	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
	Question 11 • On rappel que la Fonction de Transfert d'un AOP est $\frac{U_s}{\epsilon}(p) = \frac{A_0}{1+\tau_C p}$ , avec $U_s$ la sortie de l'AOP et $\epsilon = u_+ - u$ . Pour le montage suivant, quel(s) est(sont) le(s) pole(s) de la FT entre $E$ et $U_s$ , Que dire de la stabilité du système bouclé ?
6/6	Le système est stable $ p = -(1+A_0)/\tau_C $ $ p = -(1+A_0)/\tau_C $ $ p = (A_0+1)/\tau_C $ Le système est oscillant $ p = A_0/\tau_C $ $ p_1 = A_0/\tau_C $ et $ p_2 = -A_0/\tau_C $ Le système est instable