Note: 20/20 (score total: 26/26)

+38/1/46+

IPS - S7A - Jean-Matthieu Bourgeot

QCM2

	I	PS
\mathbf{Quizz}	du	13/11/2013

Nom et prénom : BODEREAN Whokin

Durée : 10 minutes. Aucun document n'est autorisé. L'usage de la calculatrice est autorisé. PDA et téléphone interdit. Les questions peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Des points négatifs pourront être affectés à de très mauvaises réponses.

Ne pas faire de HATURES, cocher les cases à l'encre.
Question 1 • Classer ses différentes technologies de CAN par ordre de Temps de conversion (du plus rapide au plus lent) ?
approximation successives - flash - simple rampe - double rampe flash - approximation successives - double rampe - simple rampe
approximation successives - flash - double rampe - simple rampe
double rampe - flash - approximation successives - simple rampe
flash - approximation successives - simple rampe - double rampe
Question 2 • On considère une résistance thermométrique Pt100 de résistance $R_C(T) = R_0(1 + \alpha T)$ où T représente la température en °C, $R_0 = 1 \mathrm{k}\Omega$ la résistance à 0°C et $\alpha = 3,85.10^{-3}$ °C $^{-1}$ le coefficient de température. Cette résistance est conditionnée par le montage potentiométrique suivant $\begin{bmatrix} R_1 = R_C(26^\circ\mathrm{C}) = 1,1 \mathrm{k}\Omega & \text{L'étendu de mesure est } [-25^\circ\mathrm{C};60^\circ\mathrm{C}]. \\ Fixer la valeur de V_G pour que le courant dans le capteur soit toujours inférieur à 5mA.$
Question $3 \bullet$ Quelle est la capacité d'un condensateur plan? On note : • ϵ : Permittivité du milieu entre les armatures. • S : Surface des armatures. • d : Distance entre les armatures.
$C = \frac{\epsilon S}{d} \qquad \qquad \Box C = \frac{\epsilon}{Sd} \qquad \qquad \Box C = \epsilon dS \qquad \qquad \Box C = \frac{\epsilon d}{S}$

Question 4 •

Le capteur sur la photo ci-contre permet de mesurer ...




	1.4	
4	/Δ	

2/2

3/3

2/2

...des différences de températures. ... des différences de potentiels. ... des courants. ... des résistances. ... des températures. ... des potentiels.



	Question 5 • Pourquoi faire du sur-échantillonnage?
2/2	Pour réduire le bruit de quantification Pour supprimer les perturbations de mode commun. Pour améliorer l'efficacité du filtre antirepliement.
1/1	Question 6 • A quoi est reliée la résolution d'un potentiomètre linéaire à piste résistive ? Le pas de bobinage La résistance maximale du potentiomètre La course électrique. La longueur du potentiomètre La taille des grains de la poudre utilisée
	Question 7 • Des jauges extensométriques permettent de mesurer
1/1	des grands déplacements des flux lumineux des déformations des résistances des courants des températures.
	Question 8 • Un capteur LVDT permet de mesurer :
1/1	des flux lumineux des courants des déplacements angulaires des déplacement linéaire des températures
	Question 9 • Quels sont les intérêts d'un amplificateur d'instrumentation ?
3/3	Le gain est fixé par une seule résistance. De rejeter les perturbations de mode différentiel. Les voies sont symétriques. Cela permet d'isoler galvaniquement la chaine d'acquisition et le procédé. Les impédances d'entrées sont élevés.
	Question 10 • Soit un CAN acceptant en entrée des signaux compris entre 0V et 10V, la quantification s'effectue sur 8bits, le temps de conversion est de $T_C = 1$ ms. Quel est le pas de quantification de ce CAN ?
1/1	☐ 78 mV ☐ 39 mV ☐ 10 mV.s ⁻¹ ☐ 1.25 V ☐ 80 mV.s ⁻¹
	Question 11 • On rappel que la Fonction de Transfert d'un AOP est $\frac{U_s}{\epsilon}(p) = \frac{A_0}{1 + \tau_C p}$, avec U_s la sortie de l'AOP et $\epsilon = u_+ - u$. Pour le montage suivant, quel(s) est(sont) le(s) pole(s) de la FT entre E et U_s , Que dire de la stabilité du système bouclé ?
6/6	Le système est stable $p_1 = A_0/\tau_C \text{ et } p_2 = -A_0/\tau_C$ $p = (A_0 + 1)/\tau_C \qquad \text{Le système est oscillant} \qquad p = (A_0 - 1)/\tau_C$ $p = -(1 + A_0)/\tau_C \qquad \text{Le système est instable}$