
RIANO VELE	EZ Lina Ma	rcela
Note: 18/20 (score total	: 24/26)



+19/1/24+

IPS - S7A - Jean-Matthieu Bourgeot

QCM2

IPS Quizz du 13/11/2013

Nom et prénom	:				l/
PIANO,	Lina	 	 	 	

Durée : 10 minutes. Aucun document n'est autorisé. L'usage de la calculatrice est autorisé. PDA et téléphone interdit. Les questions peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Des points négatifs pourront être affectés à de très mauvaises réponses.

Ne pas faire de RATURES, cocher les cases à l'encre.
Question 1 • Classer ses différentes technologies de CAN par ordre de Temps de conversion (du plus rapide au plus lent) ?
flash - approximation successives - double rampe - simple rampe approximation successives - flash - double rampe - simple rampe flash - approximation successives - simple rampe - double rampe approximation successives - flash - simple rampe - double rampe double rampe - flash - approximation successives - simple rampe
Question 2 • On considère une résistance thermométrique Pt100 de résistance $R_C(T) = R_0(1 + \alpha T)$ où T représente la température en °C, $R_0 = 1 \mathrm{k}\Omega$ la résistance à 0°C et $\alpha = 3,85.10^{-3}$ °C $^{-1}$ le coefficient de température. Cette résistance est conditionnée par le montage potentiométrique suivant $R_1 = R_C(26$ °C) = 1,1k Ω L'étendu de mesure est $[-25$ °C; 60°C]. Fixer la valeur de V_G pour que le courant dans le capteur soit toujours inférieur à 5mA.
Question $3 \bullet$ Quelle est la capacité d'un condensateur plan? On note : • ϵ : Permittivité du milieu entre les armatures. • S : Surface des armatures. • d : Distance entre les armatures.
$\square C = \epsilon dS \qquad \bigcirc \qquad C = \frac{\epsilon d}{S} \qquad \boxed{\square} C = \frac{\epsilon}{Sd}$

Question 4 •

Le capteur sur la photo ci-contre permet de mesurer ...




4/	1	
7/	_	

2/2

3/3

0/2

...des différences de températures. ... des courants. ... des résistances. ... des différences de potentiels. ... des différences de potentiels. ... des températures.



	Question 5 • Pourquoi faire du sur-échantillonnage ?
2/2	Pour améliorer l'efficacité du filtre antirepliement. Pour réduire le bruit de quantification Pour supprimer les perturbations de mode commun.
1/1	Question 6 • A quoi est reliée la résolution d'un potentiomètre linéaire à piste résistive ? La course électrique. La longueur du potentiomètre Le pas de bobinage La taille des grains de la poudre utilisée La résistance maximale du potentiomètre
	Question 7 • Des jauges extensométriques permettent de mesurer
1/1	des déformations des températures des grands déplacements des courants des flux lumineux des résistances.
1/1	Question 8 • Un capteur LVDT permet de mesurer : des flux lumineux des températures des courants
	des déplacements angulaires des déplacement linéaire Question 9 • Quels sont les intérêts d'un amplificateur d'instrumentation ?
3/3	Le gain est fixé par une seule résistance. De rejeter les perturbations de mode différentiel. Cela permet d'isoler galvaniquement la chaine d'acquisition et le procédé. Les impédances d'entrées sont élevés. Les voies sont symétriques.
	Question $10 \bullet$ Soit un CAN acceptant en entrée des signaux compris entre $0V$ et $10V$, la quantification s'effectue sur 8bits, le temps de conversion est de $T_C = 1$ ms. Quel est le pas de quantification de ce CAN ?
1/1	□ 80 mV.s ⁻¹ □ 10 mV.s ⁻¹ ■ 39 mV □ 78 mV
	Question 11 • On rappel que la Fonction de Transfert d'un AOP est $\frac{U_s}{\epsilon}(p) = \frac{A_0}{1 + \tau_C p}$, avec U_s la sortie de l'AOP et $\epsilon = u_+ - u$. Pour le montage suivant, quel(s) est(sont) le(s) pole(s) de la FT entre E et U_s , Que dire de la stabilité du système bouclé ?
6/6	Le système est instable