Note: 20/20 (score total: 26/26)

$\Box$		72	
ПТ	T		7.5

+44/1/34+

IPS - S7A - Jean-Matthieu Bourgeot

QCM2

## IPS Quizz du 13/11/2013

Nom et prénom	:								
DEVEAUX	William	 							

Durée : 10 minutes. Aucun document n'est autorisé. L'usage de la calculatrice est autorisé. PDA et téléphone interdit. Les questions peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Des points négatifs pourront être affectés à de très mauvaises réponses.

Ne pas faire de RATURES, cocher les cases à l'encre.
Question 1 • Classer ses différentes technologies de CAN par ordre de Temps de conversion (du plus rapide au plus lent) ?
approximation successives - flash - double rampe - simple rampe
double rampe - flash - approximation successives - simple rampe
approximation successives - flash - simple rampe - double rampe
flash - approximation successives - double rampe - simple rampe
flash - approximation successives - simple rampe - double rampe
Question $2 \bullet$ On considère une résistance thermométrique Pt100 de résistance $R_C(T) = R_0(1 + \alpha T)$ où $T$ représente la température en °C, $R_0 = 1 \mathrm{k}\Omega$ la résistance à 0°C et $\alpha = 3,85.10^{-3}$ °C $^{-1}$ le coefficien de température. Cette résistance est conditionnée par le montage potentiométrique suivant $R_1 = R_C(26^\circ\mathrm{C}) = 1,1\mathrm{k}\Omega$ L'étendu de mesure est $[-25^\circ\mathrm{C};60^\circ\mathrm{C}]$ . Fixer la valeur de $V_G$ pour que le courant dans le capteur soit toujours inférieur à 5mA.
Question $3$ • Quelle est la capacité d'un condensateur plan ? On note : • $\epsilon$ : Permittivité du milieu entre les armatures. • $S$ : Surface des armatures. • $d$ : Distance entre les armatures.
$C = \frac{\epsilon S}{d}$ $\Box$ $C = \epsilon dS$ $\Box$ $C = \frac{\epsilon}{Sd}$ $\Box$ $C = \frac{\epsilon d}{S}$

Question 4 •

Le capteur sur la photo ci-contre permet de mesurer ...



4/4


2/2

3/3

2/2

... des potentiels. ...des différences de températures. ... des résistances.

... des températures.
... des différences de potentiels.
... des courants.



	Question 5 • Pourquoi faire du sur-échantillonnage?
2/2	Pour réduire le bruit de quantification  Pour améliorer l'efficacité du filtre antirepliement.  Pour supprimer les perturbations de mode commun.
	Question 6 • A quoi est reliée la résolution d'un potentiomètre linéaire à piste résistive ?
1/1	La taille des grains de la poudre utilisée  La résistance maximale du potentiomètre  La longueur du potentiomètre  Le pas de bobinage  La course électrique.
	Question 7 • Des jauges extensométriques permettent de mesurer
1/1	des grands déplacements des résistances des courants des déformations des flux lumineux des températures.
	Question 8 • Un capteur LVDT permet de mesurer :
1/1	des températures des déplacement linéaire des déplacements angulaires des flux lumineux des courants
	Question 9 • Quels sont les intérêts d'un amplificateur d'instrumentation ?
3/3	Le gain est fixé par une seule résistance.  Les voies sont symétriques.  Les impédances d'entrées sont élevés.  De rejeter les perturbations de mode différentiel.  Cela permet d'isoler galvaniquement la chaine d'acquisition et le procédé.
	Question $10 \bullet$ Soit un CAN acceptant en entrée des signaux compris entre $0V$ et $10V$ , la quantification s'effectue sur 8bits, le temps de conversion est de $T_C = 1$ ms. Quel est le pas de quantification de cc CAN?
1/1	39 mV
	Question 11 • On rappel que la Fonction de Transfert d'un AOP est $\frac{U_s}{\epsilon}(p) = \frac{A_0}{1 + \tau_C p}$ , avec $U_s$ la sortie de l'AOP et $\epsilon = u_+ - u$ . Pour le montage suivant, quel(s) est(sont) le(s) pole(s) de la FT entre $E$ et $U_s$ , Que dire de la stabilité du système bouclé?
6/6	Le système est oscillant