# لغة التجميع:

في علوم الكمبيوتر ، يعد المجمع برنامجًا يحول لغة التجميع إلى رمز آلة. المُجمِّع هو برنامج يأخذ تعليمات الكمبيوتر الأساسية ويحولها إلى نمط من وحدات البت التي يمكن لمعالج الكمبيوتر استخدامها لأداء عملياته الأساسية. يسمي بعض الأشخاص هذه التعليمات بلغة المجمع بينما يستخدم البعض الآخر مصطلح لغة التجميع.


يتم تحويل رمز التجميع إلى رمز آلة قابل للتنفيذ بواسطة برنامج الأداة المساعدة المشار إليه باسم المجمع. يشار إلى عملية التحويل باسم التجميع ، كما هو الحال في تجميع الكود المصدري. تحتوي لغة التجميع عادةً على بيان واحد لكل تعليمات الآلة .(1: 1)

تأتي معظم أجهزة الكمبيوتر مع مجموعة محددة من الإرشادات الأساسية جدًا التي تتوافق مع عمليات الجهاز الأساسية التي يمكن أن يقوم بها الكمبيوتر. على سبيل المثال ، تؤدي تعليمات "Load"المعالج إلى نقل سلسلة من البتات من موقع في ذاكرة المعالج إلى مكان احتجاز خاص يسمى السجل.

بافتراض أن المعالج يحتوي على ثمانية سجلات على الأقل ، كل منها مرقم ، فإن التعليمات التالية ستنقل القيمة (سلسلة من البتات بطول معين) في موقع الذاكرة 3000إلى مكان الاحتفاظ المسمى السجل E: (L البتات بطول معين).

يمكن للمبرمج كتابة برنامج باستخدام سلسلة من تعليمات المجمع هذه. هذا التسلسل من تعليمات المجمع ، والمعروف باسم الكود المصدري أو البرنامج المصدر. يأخذ برنامج المجمع كل بيان برنامج في البرنامج المصدر ويولد تدفق بتات أو نمط مطابق (سلسلة من 0و 1بطول معين). يُطلق على إخراج برنامج المجمع اسم رمز الكائن أو برنامج الكائن نسبة إلى برنامج مصدر الإدخال.

يُطلق أحيانًا على تسلسل 0و 1الذي يشكّل برنامج الكائن اسم رمز الآلة. يمكن بعد ذلك تشغيل برنامج الكائن (أو تنفيذه) متى شئت. في أوائل أجهزة الكمبيوتر ، كتب المبرمجون البرامج في الواقع برمز الآلة ، ولكن سرعان ما تم تطوير لغات التجميع أو مجموعات التعليمات لتسريع البرمجة. اليوم ، يتم استخدام برمجة المجمّع فقط عندما تكون هناك حاجة إلى تحكم فعال للغاية في عمليات المعالج.




المعالج الدقيق -تكوين 8086دبوس:

ما هو 8086المعالج الدقيق؟

8086هو معالج دقيق 16بت قدمته إنتل في عام .1976وهو الإصدار المحسن من المعالج الدقيق .8085 الوصول يحتوي على ناقل بيانات 16بت مع 16بت . ALU طول ناقل العنوان 20بت ؛ لذلك تبلغ سعة الذاكرة التي يمكن الوصول إليها والتي تبلغ 8086معالجًا دقيقًا 220بايت أو 1ميغا بايت. إنه متوفر في إصدارات مختلفة بتردد ساعة 5ميجاهرتز و 8ميجاهرتز و 1ميجاهرتز.

كان 8086أول معالج دقيق 16بت متوفر في شريحة DIPذات 40سنًا (حزمة مضمنة مزدوجة). دعونا الآن نناقش بالتفصيل تكوين الدبوس لمعالج دقيق .8086



Pin Diagram of 8086 Microprocessor

مزود الطاقة وإشارات التردد: يستخدم مصدر طاقة بجهد 5فولت في ، VCC pin 40ويستخدم الأرض عند 1 VSS pin اوVSS pin 20لتشغيله.

<mark>إشارة الساعة:</mark> يتم <mark>توفير</mark> إشارة الساعة من خلال .19-Pinيوفر توقيتًا للمعالج للعمليات. تردده يختلف باختلاف الإصدارات ، أي 5ميجا هرتز ، 8ميجا هرتز و 10ميجا هرتز.

العنوان / ناقل البيانات: .AD0-AD15هذه هي 16عنوان / ناقل بيانات. يحمل AD0-AD7بيانات بايت منخفضة الترتيب ويحمل AD8AD15بيانات بايت منخفضة الترتيب أعلى. أثناء دورة الساعة الأولى ، يحمل عنوان 16بت وبعد ذلك يحمل بيانات 16بت.

## العنوان / الحالة ناقل:

. S3-S6 / A16-A19هذه هي 4نواقل العنوان / الحالة. خلال دورة الساعة الأولى ، يحمل عنوان 4بت وبعد ذلك يحمل إشارات الحالة.

#### S7 / BHE:

تمكين / الحالة حافلة عالية. وهي متوفرة في الرقم .34هذه الإشارة منخفضة أثناء دورة <mark>الس</mark>اعة الأولى ، وبعد ذلك تكون نشطة ، (خلال T1تكون منخفضة). يتم استخدامه للإشارة إلى نقل البيانات باستخدام ناقل البيانات .D8-D15جهاز 8بت متصل بالنصف العلوى من ناقل البيانات يستخدم إشارة BHE(نشطة / منخفضة). يتم تعدد إرساله بإشارة الحالة .S7

قراءة :[)وهي متوفرة في الرقم 32وتستخدم لقراءة الإشارة لعملية القراءة.

جاهز: متوفر في الرقم .22إنها إشارة إق<mark>رار</mark> من أجهزة الإدخال / الإخراج التي يتم نقل البيانات إليها. إنها إشارة عالية نشطة. عندما تكون عالية ، فهذا يشير إلى أن الجهاز جاهز لنقل البيانات. عندما تكون منخفضة ، فإنها تشير إلى حالة الانتظار.

# إعادة ضبط:

وهي متوفرة في دبوس 21وتستخدم <mark>لإع</mark>ادة تشغيل التنفيذ. يتسبب في إنهاء المعالج لنشاطه الحالي على الفور. تستخدم هذه الإشارة لإعادة ضبط المعالج الدقيق. التسجيلات ، SEG. regs ، flags ، CS: FFFFH ، IP: 0000H.

# مقدمة:

وهي متوفرة في الرقم .18وهي إشارة <mark>طل</mark>ب مقاطعة ، يمكن تعطيلها أو تجاهلها من خلال تعليمات وحدة المعالجة المركزية. عند حدوث مقاطعة ، يمكن معالجتها بعد تنفيذ التعليمات الحالية. تساعد المقاطعات في التعامل مع المهام ذات الأولوية الأقل.

يمكن إخفاء العملية أو جعلها معلقة.

:NMI(مقاطعة غير قابلة للقناع)

وهي متوفرة في رقم .17إن NMI<mark>عبا</mark>رة عن مقاطعة للأجهزة لا يمكن تجاهلها من خلال تعليمات وحدة المعالجة المركزية. يستخدم NMIلأغراض الطوارئ مثل انقطاع التيار الكهربائي

لا يمكن إخفاء العملية أو جعلها معلقة. يساعد NMIفي التعامل مع المهام ذات الأولوية الأعلى.

َهذه الإشارة تشبه حالة الانتظار وهي متوفرة في الرقم 23.عندما تكون هذه الإشارة عالية ، يتعين على المعالج انتظار حالة ، JDLEوإلا يستمر التنفيذ.

: / MNيشير إلى الحد الأدنى / الحد الأقصى ويتوفر عند الرقم .33يشير إلى الوضع الذي سيعمل فيه المعالج ؛ عندما يكون مرتفعًا ، فإنه يعمل في الوضع الأدنى والعكس صحيح.

### INTA:

إنها إشارة إقرار بالمقاطعة والمعرف المتوفر عند الطرف .24عندما يستقبل المعالج الدقيق هذه الإشارة ، فإنه يقر بالمقاطعة.

# :ALE(تمكين مزلاج العنوان)

إنه يرمز إلى مزلاج تمكين العنوان ويتوفر عند الطرف .25يتم إنشاء نبضة موجبة في كل مرة يبدأ فيها المعالج أي عملية. تشير هذه الإشارة إلى توفر عنوان صالح على العنوان / خطوط البيانات. :ALEيحتوي على بتات العنوان A-A15-كاعندما تكون ALEهي 1وبتات البيانات DO - D15عندما تكون ALEهي .0

:DENیرمز إلى Data Enable وهو متاح في .26 pin ويستخدم لتمكين .Transreceiver <mark>8</mark>286جهاز الإرسال والاستقبال هو جهاز يستخدم لفصل البيانات عن ناقل العنوان / البيانات.

:DT / Rإنها تعني إشارة إرسال / استقبال البيانات وهي متوفرة في الطرف .27وهي تحدد اتجاه تدفق البيانات عبر جهاز الإرسال والاستقبال. عندما تكون عالية ، يتم إرسال البيانات والعكس صحيح.

#### M / IO:

تُستخدم هذه الإشارة للتمييز بين الذاكرة وعمليات الإدخال / الإخراج. عندما يكون مرتفعًا ، فإنه يشير إلى تشغيل الإدخال / الإخراج وعندما يكون منخفضًا يشير إلى تشغيل الذاكرة. كان متوفرا في دبوس .28

#### WR:

إنه يرمز إلى إشارة الكتابة وهو متاح في الدبوس .29ويستخدم لكتابة البيانات في الذاكرة أو جهاز الإخراج اعتمادًا على حالة إشارة .M / IO

## HLDA:

وهو يرمز إلى Hold Acknowledgementوهي متاحة في الرقم .30هذه الإشارة تتعرف على إ<mark>شار</mark>ة .HOLD

:HOLDتشير هذه الإشارة للمعالج إلى أن الأجهزة الخارجية تطلب الوصول إلى حواجز العنوان / البيانات. كان متوفرا في دبوس .31

QS0 و QS0هذه إشارات حالة قائمة الانتظار ومتاحة عند الطرف 24و .25توفر هذه الإشارات حالة قائمة انتظار التعليمات. شروطهم موضحة في الجدول التالي:

	حالة	QS0 QS1
	ة 0 1	0لا توجد عملي
0	من كود المرجع من قائمة الانتظار	البايت الأول م
1	ر لانتظار 1	0إفراغ قائمة ا
1	-ق من قائمة الانتظار	البايت اللا

:S1 ، S2 هذه هي إشارات الحالة التي توفر حالة التشغيل ، والتي تستخدمها وحدة التحكم في الناقل 8288لتوليد إشارات التحكم في الذاكرة والإدخال / الإخراج. هذه متوفرة في الدبوس 26و 272 و .82فيما يلي الجدول الذي يوضح حالتها:

		S2	حالة S1 S0
			0 0 0إقرار المقاطعة
			1 / O قراءة I / O
	خراج	ال / الإ	0 1 0كتابة الإدخ
(	1		1توقف
		ل	0 0 1جلب كود التشغي
			1 0 1قراءة الذاكرة 1
			0 1ذاكرة الكتابة 1
1			1سلبي

قفل:

عندما تكون هذه الإشارة نشطة ، فإنها تشير إلى المعالجات الأخرى بعدم مطالبة وحدة المعالجة المركزية (CPU)بمغادرة ناقل النظام. يتم تنشيطه باستخدام البادئة LOCKفي أي تعليمات وهو متاح في دبوس .29

RQ / GT1 و RQ / GT0 هذه هي إشارات الطلب / المنحة التي تستخدمها المعالجات الأخرى التي تطلب من وحدة المعالجة المركزية الإشارة ، فإنها ترسل إقرارًا. تتمتع RQ / GT0 وحدة المعالجة المركزية الإشارة ، فإنها ترسل إقرارًا. تتمتع RQ / GT0 بأولوية أعلى من .RQ / GT1