# Taller virtual de reforzamiento de Microcontroladores

Profesor: Kalun José Lau Gan 2023-2

# Agenda

- Reforzar en el tema de interrupciones del PIC18F57Q43 √
  PWM √
- PWM V
   Uso del Timero 

  Revisas grahaciones de la class.
   UART

  A stenders en seciones recipiles de class.

• Modo SLEEP


#### Las interrupciones vectorizadas

- Cuando el bit de configuración MVECEN = ON (nos basamos en la tabla de interrupciones vectorizadas IVT). Ref cap. 11 datasheet.
- La prioridad la define el orden natural según IVT.
- Los habilitadores de cada interrupción se encuentran en los registros PIEx
- Las banderas de cada interrupción se encuentran en los registros PIRx
- No olvidar de habilitar el habilitador global de las interrupciones GIE (INTCONO bit 7)

3


#### ¿Señal PWM?

- PWM = Pulse Width Modulation
- Es una señal cuadrada con frecuencia fija y ancho de pulso variable.



## El periférico CCP1 en modo PWM


- Referencia capítulo 28 del datasheet
- Emplea como base de tiempo el Timer2
- En el gráfico de la derecha, PR2 (T2PR en el PIC18F57Q43) define el periodo.
- En el gráfico de la derecha, CCPRxH:CCPRxL define el duty cycle.



5


### Circuito de prueba

- LCD Emplear librería LCD proporcionado en el curso
- Botones activos en bajo activar las weak pullup
- Salida PWM a través del CCP1
- La frecuencia de PWM será 5KHz.
- Los botones servirán para modificar el duty cycle del PWM. RBO incrementará el duty cycle y el RB2 decrementar el duty cycle.
- En el display se visualizará el valor de duty cycle actual




# Función de los pulsadores

- BTN0 (INT0) servirá para incrementar el Duty Cycle de 10 en 10
- BTN2 (INT2) servirá para decrementar el duty cycle de 10 en 10




7




#### Cálculo del duty cycle del PWM

• Según datasheet:



- · La resolución máxima del duty cycle es de 10 bits
- El duty cycle se carga en el par de registros CCPRxH:CCPRxL
- Podemos ajustar entre justificación a la izquierda y justificación a la derecha en el valor de duty cycle (10bits) en el par de registros CCPRxH:CCPRxL.
- Si es que se opta por solo usar 8bits de resolución en el duty cycle, justificar a la izquierda de tal modo que los 8 bits mas significativos se encuentren en el registro CCPRxH y así usar un solo registro para la manipulación del duty cycle.
- Tal como se muestra en el diagrama anterior, si CCPRxH es igual a PR2 (T2PR) el duty cycle será 100%, si CCPRxH es la mitad de PR2 (T2PR) el duty cycle será de 50% (onda cuadrada simétrica).



50

100%

9

```
Código propuesto:
                                                                                                                                                                                                                                                                                              | void lod_init(void) {
| TRISD = 0x00; | ANSELD = 0x00; 
         #include "cabecera.h"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    d _interrupt(irq(IRQ_INTO)) INTO_ISR(void){
PIRIbits.INTOIF = 0;
if(dutycycle == 100){
    dutycycle = 100;
         #include "LCD.h"
#define _XTAL_FREQ 16000000UL
         unsigned char centena, decena, unidad;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      dutycycle = dutycycle + 10;
                          //configuracion del oscilador
OSCCONI = OX60; //HEINTOSC y PSC 1:1
OSCFRQ = OX05; //HFINTOSC a 16MHz
OSCEN = OX40; //HFINTOSC enabled
void configuro (void) {
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    d _interrupt(irq(IRQ_INT2)) INT2_ISR(void){
PTR10bits.INT2IF = 0;
if(dutyoyole == 0){
    dutyoyole = 0;
}
                           dutycycle = dutycycle - 10;
                           ANSELBbits.ANSELB2 = 0; //RB0 digital WPUBbits.WPUB2 = 1; //RB0 pullup
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ESCRIBE_MENSAJE("PWM Generator", 13);
while(1){
    POS_CURSOR(2, 1);
    ESCRIBE_MENSAJE("Duty_Cycle:", 11);
    convierte_(dutycycle);
    ENVIA_CHAR(centena+0x30);
    ENVIA_CHAR(decena+0x30);
    ENVIA_CHAR(udda+0x30);
    ENVIA_CHAR(udda+0x30);
    ENVIA_CHAR(udda+0x30);
    COFRIR = dutycycle / 2;
}
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ESCRIBE MENSAJE ("PWM Generator", 13):
                           //configuracion de la
PIE1bits.INTOIE = 1;
PIE10bits.INT2IE = 1;
                                                                                                                                                      //INT2 enabled
                          PIELOBLES.INT2IE = 1;
INTCONODELES.INTOEDG = 0;
INTCONODELES.INT2EDG = 0;
PIRLODELES.INT0IF = 0;
PIRLODELES.INT2IF = 0;
INTCONODELES.GIE = 1;
                                                                                                                                                    //INTO falling edge detect
//INTO falling edge detect
//INTO flag en cero
//INTO flag en cero
                                            //global interrupt enabled
                          //configuracion de PWM !
TRISCDits.TRISC2 = 0;
ANSELCbits.ANSELC2 = 0;
T2PR = 49;
RC2PPS = 0x15;
CCP1CON = 0x9C;
                           CCPR1H = 25;

CCPR1L = 0;

T2CLKCON = 0x01;

T2CON = 0xC0;
                                                                                                                                                    //duty cycle a 50%
//TMR2 con FOSC/4
//TMR2 ON pres 1:16 posts 1:1
```