EL256 - Microcontroladores

Semana 2 Semestre 2023-2

Profesor: Kalun José Lau Gan

1

Agenda:

- La familia PIC18 de Microchip
- El Curiosity Nano PIC18F57Q43
- El MPLAB X
- Primer ejemplo implementado

Preguntas previas:

- ¿Debo de tener los materiales para esta semana?
 - Esta semana 2 iniciaremos con las experiencias de laboratorio con el PIC18F57Q43 de manera dirigida, es decir, el profesor hará toda la experiencia de implementación. Se recomienda tener los materiales para las experiencias de la semana 3.
- El lenguaje Assembler para el microcontrolador lo debemos de saber previamente o lo vamos a ver en las clases?
 - Se los va a atender durante las sesiones con el compromiso de que el alumno practique.
- ¿Cuáles son los softwares que necesito instalar en mi PC?
 - MPLAB X versión 6.15 (la mas actual)
 - XC8 versión 2.41 (la mas actual)
- ¿Qué cable se usa para el Curiosity Nano?
 - Cable USB a MicroUSB de datos

3

Preguntas previas:


- ¿Hay algún libro sobre este nuevo microcontrolador?
 - No
- Al conectar el Curiosity Nano a la PC solo se enciende, lo lo detecta.
 ¿Qué puede ser?
 - El cable USB que has usado no transporta datos por ende no lo reconoce, cambia de cable.

Mercado de los microcontroladores

- Actualmente hay preferencias en usar microcontroladores de 8 bits y de 32 bits:
 - Aplicaciones de baja a mediana escala de complejidad -> 8bits
 - Aplicaciones de mediana a alta escala de complejidad -> 32bits
- Se ha disminuido el uso de microcontroladores de 16 bits, muy posible debido a similitud de costos de manufactura y estrecha relación con los de 32 bits.

5


Microchip INC



- División de semiconductores de General Instrument, en 1989 se independizó y se formó Microchip INC.
- Actual líder en el mercado de microcontroladores de 8 bits.
- En Julio del 2016 compró Atmel y todo su portafolio de productos.
- También adquirió Micrel, Microsemi, KeeLoq, HI-TECH Software, Novocell, ISSC, etc.

Microchip INC

• Familias de microcontroladores PIC de 8 bits



7

ST Semiconductor

• Líder en microcontroladores de 32bits (STM32)




Familia PIC18 de Microchip

- Primeros dispositivos PIC18: ej. PIC18F452
- Siguiente generación de PIC18: ej. PIC18F4550
- Actualización de generación de PIC18: Familia K ej. PIC18F45K50
- Familias "Q" de PIC18: Q10, Q40/41, Q43, Q71, Q83/84 ej. PIC18F57Q43





9

El Microcontrolador PIC18F57Q43



- Encapsulado de 48 pines
- Amplio rango de voltaje de alimentación: 1.8V 5.5V DC
- Bajo consumo energético (menor a 800nA en modo SLEEP y alrededor de 1mA en operación con 4MHz, 5V)
- Amplio rango de temperatura: -40°C 85°C (grado industrial)
- Hasta 64MHz de frecuencia en CPU
- Memoria de programa de 128Kbytes y memoria de datos de 8Kbytes
- Periféricos nuevos (detector de cruce por cero, CLC, etc)
- Interrupciones vectorizadas
- Módulo PPS para asignación de funciones en los pines






11


El Microcontrolador PIC18F57Q43


- Arquitectura Harvard:
 - Memoria de programa separada de la memoria de datos y con buses independientes
- Cambio en organización de la memoria de datos
- Módulo Timer0 mejorado
- ADC mejorado de 12bits
- Módulo generador de voltaje de referencia para el ADC



El módulo Curiosity Nano PIC18F57Q43

- Plataforma de desarrollo que integra programador/depurador y microcontrolador PIC18F57Q43.
- Integra un LED (RF3) y un pulsador (RB4), ambos activos en bajo, el pulsador requiere resistencia pull-up.






13


El módulo Curiosity Nano PIC18F57Q43

- Al conectar el Curiosity Nano a la PC con el cable de datos USB-MicroUSB se habilitará un puerto serial para hacer labores de depuración/comunicación
- Dirigirse al Administrador de Dispositivos del Windows (dentro del Panel de Control) para que puedan identificar el puerto serial que se ha habilitado (COMx)
- Software terminal serial puede ser el PuTTY, HyperTerminal, Arduino IDE



El módulo Curiosity Nano PIC18F57Q43


- Posee dos terminales de voltaje de alimentación disponibles para el usuario:
 - VBUS: Conexión directa de la alimentación del puerto USB (5V DC)
 - VTG: Alimentación ajustable y controlable a través del MPLAB X




15

El módulo Curiosity Nano PIC18F57Q43

• No encuentro los pines RB4 y RB6 en el Curiosity Nano...



El MPLAB X IDE





• Descargable desde el siguiente link: https://www.microchip.com/mplab/mplab-x-ide
https://www.microchip.com/development-tools/pic-and-dspic-downloads-archive


17

MPASM vs. PICASM (XC8 Assembler)

- MPASM fué el lenguaje de programación hasta la v5.35, actualmente en obsolecencia
- XC8 PIC Assembler es el nuevo formato de lenguaje y soportado por la nueva versión 6.15
- Las instrucciones en los microcontroladores no han variado, solo la sintaxis de programación (el core del microcontrolador es el mismo).
- Evolución: MPLAB -> MPLAB X (32bits) -> MPLAB X (64bits)

Importancia de tener las hojas técnicas de los IC's a usar:

- Las hojas técnicas (datasheet) son proporcionadas por el fabricante del IC's y se detallan todas las funcionalidades, capacidades, configuraciones, limitaciones, etc de dicho dispositivo, es la información mas fiel.
- En nuestro caso tendremos siempre presente la hoja técnica del microcontrolador PIC18F57Q43



19

Revisión de documentos

- Hoja técnica del PIC18F57Q43
 - https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/MCU08/ ProductDocuments/DataSheets/PIC18F27-47-57Q43-Data-Sheet-40002147F.pdf
- Hoja técnica del Curiosity Nano PIC18F57Q43
 - http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/PIC18F57Q43-Curiosity-Nano-HW-UserGuide-DS40002186B.pdf

Procedimiento para desarrollar una aplicación con el microcontrolador PIC18F57Q43 en los laboratorios

- Análisis del problema y ver los requerimientos (puertos E/S, tipo de señales, velocidad, consumo energético, etc)
- 2. Desarrollamos el hardware (el circuito implementado)
- 3. Elaboramos el algoritmo (Flowchart, Nassi-Schneiderman, etc)
- 4. Redactamos el código en un lenguaje de programación (Assembler, BASIC, C, Python, etc)
- 5. Compilar y realizar la pruebas (simulación, emulación, programación)

21

Importancia de los comentarios en un código fuente

- Cuando uno desarrolla un programa, en cualquier lenguaje de programación, es fundamental colocar comentarios.
- Los comentarios no añaden espacio de memoria luego de la compilación.
- Los comentarios sirven para recordar ideas, configuraciones, procesos, algoritmos, etc que le permitan al programador en un tiempo después ver lo que hizo en dicho momento.
- En MPASM ó XC8 PICASM los comentarios van antecedidos por un punto y coma (;)

Consideraciones importantes al usar simuladores

- El uso de simuladores ha permitido acelerar los procesos de validación de circuitos eléctricos y electrónicos, **pero** no es un determinante a la hora de validar en forma física.
- En la mayoría de casos en ingeniería electrónica el producto final es algo físico por lo que no solamente podemos fiarnos de una simulación y dar por sentado que la propuesta funcione correctamente.
- En Proteus hay elementos que no se muestran en el momento de hacer simulaciones.
- El software Proteus a la fecha no posee módulo de simulación del microcontrolador PIC18F57Q43


23

Sobre el MPLAB X IDE

- 1. Crear un proyecto (seleccionar Standalone Project)
- 2. Seleccionar el dispositivo microcontrolador (PIC18F57Q43)
- 3. Seleccionar la herramienta "pic-as" (XC8 PIC Assembler)
- 4. Crear el archivo header (*.inc) e incluirle los bits de configuración (Window / Target Memory Views / Configuration Bits), dicho archivo debe de estar en la carpeta "Header Files"
- 5. Crear el archivo fuente (*.s) e incluir el archivo header dentro del cuerpo, dicho archivo debe de estar en la carpeta "Source Files"
- 6. Para compilar: 👕
- 7. El archivo generado de la compilación tiene extensión *.hex ó *.elf
- 8. Para grabar en el Curiosity Nano:



Hay dos pines de Vdd y dos pines de Vss, es necesario conectar todos?




Se deben de conectar todos los pines de alimentación para que el microcontrolador pueda obtener mayor capacidad de corriente en caso lo requiera la aplicación.

25

Detalles técnicos iniciales

- Voltaje de alimentación del PIC18F57Q43
 - Voltajes menores a -0.5V son perjudiciales
 - Voltaje de operación máximo 5.5V
 - Voltaje de operación mínimo 1.8V



26

Ejemplo inicial

• Configuration bits:

300000	CONFIG1	FC	-	-	-	-
A		4	FEXTOSC	OFF	External Oscillator Selection	Oscillator not enabled
		7	RSTOSC	EXTOSC	Reset Oscillator Selection	EXTOSC operating per FEXTOSC bits (device manufact
300001	CONFIG2	FF	-	-	-	-
		1	CLKOUTEN	OFF	Clock out Enable bit	CLKOUT function is disabled
		1	PRIWAY	ON	PRLOCKED One-Way Set Enable bit	PRLOCKED bit can be cleared and set only once
		1	CSWEN	ON	Clock Switch Enable bit	Writing to NOSC and NDIV is allowed
		1	FCMEN	ON	Fail-Safe Clock Monitor Enable bit	Fail-Safe Clock Monitor enabled
300002	CONFIG3	3D	-	-	-	-
		1	MCLRE	EXTMCLR	MCLR Enable bit	If LVP = 0, MCLR pin is MCLR; If LVP = 1, RE3 pin f
		2	PWRTS	PWRT_64	Power-up timer selection bits	PWRT set at 64ms
		1	MVECEN	ON	Multi-vector enable bit	Multi-vector enabled, Vector table used for interru
		1	IVT1WAY	ON	IVTLOCK bit One-way set enable bit	IVTLOCKED bit can be cleared and set only once
		1	LPBOREN	OFF	Low Power BOR Enable bit	Low-Power BOR disabled
A		0	BOREN	OFF	Brown-out Reset Enable bits	Brown-out Reset disabled
300003	CONFIG4	DF	-	-	-	-
		3	BORV	VBOR_1P9	Brown-out Reset Voltage Selection bits	Brown-out Reset Voltage (VBOR) set to 1.9V
		1	ZCD	OFF	ZCD Disable bit	ZCD module is disabled. ZCD can be enabled by setti
		1	PPS1WAY	ON	PPSLOCK bit One-Way Set Enable bit	PPSLOCKED bit can be cleared and set only once; PPS
		1	STVREN	ON	Stack Full/Underflow Reset Enable bit	Stack full/underflow will cause Reset
A		0	LVP	OFF	Low Voltage Programming Enable bit	HV on MCLR/VPP must be used for programming
		1	XINST	OFF	Extended Instruction Set Enable bit	Extended Instruction Set and Indexed Addressing Moo
300004	CONFIG5	9F	-	-	-	-
		1F	WDTCPS	WDTCPS_31	WDT Period selection bits	Divider ratio 1:65536; software control of WDTPS
		0	WDTE	OFF	WDT operating mode	WDT Disabled; SWDTEN is ignored
300005	CONFIG6	FF	-	-	-	-
		7	WDTCWS	WDTCWS_7	WDT Window Select bits	window always open (100%); software control; keyed
		7	UDTCCS	SC	WDT input clock selector	Software Control

27

Ejemplo inicial

• Configuration bits:

• Powerup Timer: 16ms ó 64ms

• Brownout Reset: OFF

• Low Voltage Programming: OFF

• Watchdog Timer: OFF

Ejemplo inicial


 Plantilla de un programa en XC8 PIC Assembler:

```
PROCESSOR 18F57Q43
2
         #include "cabecera.inc"
 3
         PSECT principal, class=CODE, reloc=2, abs
     principal:
 6
         ORG 000000H
                             ; Vector de RESET
 7
         bra configuro
                             ;Salto hacia etiqueta configuro
8
9
         ORG 000020H
                             ;Zona de programa de usuario
10
     configuro:
11
         ; Configuraciones de la aplicación (puertos, periféricos, etc)
12
13
14
         ;Detalle de lo que va a hacer el microcontrolador
                             ;Salto hacia etiqueta inicio
16
17
         end principal
```

29


Detalles técnicos iniciales

- Fuente de reloi
 - Oscilador secundario sirve para colocar un cristal de 32.768KHz y hacer aplicaciones de reloj en tiempo real con el Timer1.
 - El PLL de este microcontrolador sirve para incrementar la frecuencia de trabajo, hasta 64MHz.
 - Usaremos el oscilador interno HFINTOSC para el CPU en todas nuestras aplicaciones.
 - MFINTOSC no puede derivarse hacia el CPU, solo hacia periféricos.



Configuración inicial de fuente de reloj

Para obtener 4MHz al CPU y periféricos a partir del oscilador interno:




A configurar:
-FRQ
-NOSC/COSC
-NDIV/CDIV


31


Configuración inicial de fuente de reloj

Registros implicados en la configuración del reloj:

A configurar:
-FRQ
-NOSC/COSC
-NDIV/CDIV








Configuración inicial de fuente de reloj

Registro OSCEN:



35

Ejemplo inicial

• Configuraremos el PIC18F57Q43 para que funcione a 4MHz con el

HFINTOSC

```
PROCESSOR 18F57Q43
     PSECT principal, class=CODE, reloc=2, abs
principal:
     ORG 000000H
                           ;Vector de RESET
;Salto hacia etiqueta configuro
                             ;Zona de programa de usuario
    ;Configuraciones de la aplicación (puertos, periféricos, etc)
   ;Configuración de la fuente de reloj para 4MHz con el HFINTOSC
movlb OH ;Bank O donde estan los registros de conf del OSC
                          ;muevo literal 02H a wreg
;muevo contenido de wreg hacia OSCFRQ
     movlw 02H
    movlw 60H ;muevo literal 60H a wreg
movwf OSCCON1, 1 ;muevo contenido de wreg hacia OSCCON1
;OSCEN = 40H
movlw 40H
                           ;muevo literal 40H a wreg (0100 0000)
     movwf OSCEN, 1
                            ; muevo contenido de wreg hacia OSCEN
     ;Detalle de lo que va a hacer el microcontrolador
                             ;Salto hacia etiqueta inicio
     end principal
```


Manejo de puertos de E/S en el PIC18F57Q43

- Revisar 19.0 en la hoja técnica
- Por defecto los puertos están como entradas analógicas.
- Se tienen los siguientes registros para manipular los puertos:
 - Para configurar el sentido del puerto (entrada ó salida), cero para salida y uno para entrada. TRISx
 - Para leer el puerto PORTx Para escribir el puerto LATx
 - Para configurar el puerto en analógico o digital, uno para analógico y cero para digital. ANSELx


 WPUx Para habilitar las resistencias de pullup: 1 activado, 0

desactivado

Para configurar la velocidad de respuesta en el puerto configurado como salida. SLRCON




37




Ejemplo: Desarrollar un negador lógico con el microcontrolador PIC18F57Q43

• Prototipo



39


Ejemplo: Desarrollar un negador lógico con el microcontrolador PIC18F57Q43



Ejemplo: Desarrollar un negador lógico con el microcontrolador PIC18F57Q43

Código en XC8 Assembler

maincode.s



41

Fin de la sesión!