
Taller de Microcontroladores y Placas de Desarrollo

Profesor: Kalun José Lau Gan Semestre 2023-2 Sesión 4

1

Preguntas previas:

- · ¿Cómo soldar bien?
 - Tener buenas herramientas: cautín con control de temperatura, pinzas, pelacables, desarmadores, pasta para soldar (flux), soldadura de buena calidad, esponja humedecida con agua, alcohol isopropílico.
 - Practicar y desarrollar la habilidad (mirar videos instruccionales)
 - Verificar que lo soldado tenga una forma cónica, si esta en circunferencia significa que es un soldado frío.
- ¿Empresas que desarrollan PCBs?
 - · Jlcpcb.com
 - Pcbway.com




Preguntas previas:	:	

Agenda:

- El PPS en el PIC18F57Q43
- El módulo LCD 16x2 HD44780
- Módulos de temporización en el PIC18F57Q43
 El Timer0
- El módulo ADC del PIC18F57Q43

El PPS en el PIC18F57Q43

- · Referencia: capítulo 21 del datasheet
- Sistema de asignación personalizada de señales de E/S desde o hacia los periféricos.
- Tener en consideración las tablas 21-1 (PPS Inputs) y 21-2 (PPS Outputs) para las asignaciones por defecto y el alcance de la personalización




5

El LCD alfanumérico HD44780

- Basado en el controlador Hitachi HD44780A
- Diferentes tamaños, desde 1x8 hasta 4x40
- Interface paralela de datos (4 ó 8 bits)
- · Tiene control de contraste y luz de fondo
- Posee un ROM de caracteres predefinidos







El LCD alfanumérico HD44780


- ROM de caracteres:
 - Muy similar al código ASCII en 7 bits
 - El símbolo de grado (°) en ASCII es Alt+0167, en el ROM de caracteres del HD44780 es 0xDF
 - El símbolo "ñ" en ASCII es Alt+164, en el ROM de caracteres del HD44780 es 0xEE
 - Capacidad de ocho caracteres personalizados (CGRAM 0x00-0x07)

Lower Bin 4 Bin	0000	000	1	0010	0011	0100	0101	0110	0111	000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
0000מטטטג	CG RAM (1)				0	a	P	•	P				_	7	Ξ,	ΟĽ	p
10000000	(2)			Ţ	1	А	Q	а	9				7	Ŧ	4	ä	q
201000000	(3)			Ш	2	В	R	Ь	۳			Г	1	ŋ	×	β	Θ
20000011	(4)			#	3	C	5	C	s			L	ウ	Ŧ	ŧ	ε	00
200100000	(5)			\$	4	D	Τ	d	ŧ.			N.	I	ŀ	Þ	μ	Ω
200000101	(6)			7	5	E	U	e	u			•	7	 	ı	σ	ü
20000110	(7)			8,	6	F	Ų	f	V			7	Ħ	_	3	ρ	Σ
200000111	(8)			7	7	G	W	9	W			7	ŧ	Z	Ŧ	q	π
20201000	(1)			(8	H	X	h	×			4	2	*	IJ	J	\overline{x}
2002001	(2)			Σ	9	Ι	Υ	i	У			÷	<u>ጎ</u>	J	լե	-1	Ч
2000/1010	(3)			*	:	J	Z	j	Z			I	J	ı'n	M	.i	Ŧ
200001011	(4)			+	ŧ	K		k	{			7	Ħ	E		×	Я
20001100	(5)			,	<	L	¥	1				t	Ð	J	7	¢	Ħ
200001101	(6)			_	=	М]	M	}			ı	Z	ኅ	J	Ł	÷
200001110	0				>	Н	^	n	÷			3	t	#		ñ	
200001111	(8)			/	?	0	_	0	÷			·y	'n	7	-	ö	

7


El LCD alfanumérico HD44780

 Tabla de caracteres ASCII de 7 bits




El LCD alfanumérico HD44780

- Referencia: Hoja técnica del HD44780
 - http://academy.cba.mit.edu/classes/output devices/44780.pdf
- Para trabajar con el display se ha creado una librería de comandos (desarrollado por Sergio Salas y Kalun Lau) en la cual posee las siguientes características:
 - Interface de 4 bits
 - Comandos para: Limpiar pantalla, ocultar cursor, pasar de línea, caracteres personalizados, etc.
 - Puerto D empleado (RDO→RS, RD1→RW, RD2→E, RD4→D4, RD5→D5, RD6→D6, RD7→D7)
 - Tener en cuenta FOSC especificado dentro de la librería (4MHz)
- Video de manipulación de LCD sin microcontrolador:
 - https://www.youtube.com/watch?v=cXpeTxC3_A4



Ejemplo: Visualizar "Hola mundo UPAO!" en el LCD


Hardware



11

Ejemplo: Visualizar "Hola mundo UPAO!" en el LCD

Hardware



Ejemplo: Visualizar "Hola mundo UPAO!" en el LCD


- Código ejemplo en XC8
- Se esta empleando el botón integrado en el Curiosity para la función de RESET.
- Esta función de RESET esta implementado con la INTO redirigido al RB4 mediante el PSS y empleando la instrucción en XC8 PIC Assembler "RESET" (reset por software)


13

La previa: contadores digitales

 Sistemas secuenciales, poseen reloj, un registro de cuenta, dependiendo del su función, puede incrementar o puede decrementar la cuenta según la entrada de reloj.








15

El módulo Timer 0

- (Ref. Item 24 de la hoja técnica del microcontrolador PIC18F57Q43)
- Temporizador de cuenta ascendente
- Resolución 8 bits (0-254) ó 16 bits (0-65535)
- Las cuentas del TimerO se alojan en:
 - TMR0H:TMR0L (16 bits)
 - TMROL (8 bits)
- Diversas fuentes de reloj (revisar TOCON1 y TOCS)
- Divisor de frecuencia al reloj de entrada PRESCALER (1:1 1:32768)
- POSTSCALER de 1:1 a 1:16 (incrementos de uno en uno)
- Al activarse TMR0IF=1 ó T0IF=1 se debe de bajar manualmente la bandera para que se pueda detectar un nuevo desborde ó evento de match (simplemente haciendo "bcf PIR3, 7"; siendo el bit 7 el TMR0IF).
- En un evento de match o al desbordarse puede emitir interrupción al CPU si TMR0IE=1), revisar capítulo 11 de la hoja técnica.

El módulo Timer 0:


- Modo de trabajo en 8 bits:
 - Mejorado con respecto al Timero presente en el PIC18F4550 ó PIC18F45K50
 - El TMROL se usa como el registro de cuenta
 - El TMR0H se utiliza como valor de comparación
 - Cuenta máxima es cuando TMR0H es 255, haciendo que se mande a cero la cuenta actual, quiere decir que tendrás un rango de 0-254
 - Cuando TMROL es igual a TMROH se produce un evento de "match" el cual limpia la cuenta y actualiza el valor de comparación.
 - Nunca se desborda



17

El módulo Timer 0:

- Modo de trabajo en 16 bits:
- Tener en consideración el procedimiento estricto sobre el proceso de carga de un valor en la cuenta en modo 16 bits: Primero cargar en TMROH y luego en TMROL.
- El evento de desborde se produce cuando la cuenta esta en el valor mas alto (65535) y se recibe un pulso de reloj, ocasionando que la cuenta pase a 0 y levantándose la bandera de desborde (TMROIF=1 ó TOIF=1) siempre y cuando POSTSCALER 1:1




El módulo Timer 0:

- Temporización máxima si HFINTOSC = 4MHz
 - Empleando Opción FOSC/4 = 1MHz (1μs) como fuente de reloj al TMRO
 - Prescaler = 1:32768 (32768 μs por cuenta)
 - Modo = 16bits (65536 cuentas)
 - En el evento de desborde: 2147483648 μs (35 minutos)
 - Postscaler = 1:16
 - Nos sale al final 34,359,738,368 μs de temporización máxima! (aprox 9.5 horas)

19


El módulo Timer 0

- Registros implicados en la operación del Timer0:
 - · Registros de cuenta
 - TMR0H:TMR0L (16bits)
 - TMROH es valor de comparación y TMROL es el registro de cuenta (8bits)
 - Registros de configuración TOCONO y TOCON1
 - Registros PIE3 (habilitadores), PIR3 (banderas) y IPR3 (prioridades) ubicando en la VIC (vectored interrupt controller cap 11)




El módulo Timer 0

- · Registro TOCONO:
 - · Habilitador del módulo
 - Señal OUT
 - Modo (8 ó 16 bits)
 - Postscaler






- Registro TOCON1:
 - Fuente de reloj
 - Sincronismo
 - Prescaler



Ejemplo: Emisión de una señal cuadrada de 1KHz y 50% de DC empleando el Timer0



23


Ejemplo: Emisión de una señal cuadrada de 1KHz y 50% de DC empleando el Timer0

 Código fuente en XC8

```
F #include <xc.h>
     #include "cabecera.h"
     #define _XTAL_FREQ 4000000UL
   void configuro (void) {
         OSCCON1 = 0x60;
                                         //HFINTOSC y Divisor en 1:1
         OSCFRQ = 0x02;
                                         //HFINTOSC a 4MHz
         OSCEN = 0x40;
                                        //HTINTOSC habilitado
         TRISBbits.TRISB0 = 0;
                                        //RBO como salida
         ANSELBbits.ANSELB0 = 0;
                                         //RB0 como digital
         TOCONO = 0x80;
                                        //Tmr0 ON, postscaler 1:1
11
         T0CON1 = 0x41;
                                         //Source FOSC/4, prescaler 1:2
12
13
         TMR0H = 250;
                                         //Valor de referencia de comparacion
14
15
   void main(void) {
17
         configuro();
                                                 //llama a función configuro
         while(1){
                                                 //bucle repetitivo
             while(PIR3bits.TMR0IF == 0);
19
                                                 //pregunto si TMR0IF=1
             LATDbits.LATD0 = ~LATDbits.LATD0; //basculo RB0
20
             PIR3bits.TMR0IF = 0;
                                                 //bajo banderda TMR0IF
22
```

Ejemplo: Emisión de una señal cuadrada de 1KHz y 50% de DC empleando el Timer0

· Validación del ejemplo en hardware




25


Ejemplo: Emisión de una señal cuadrada de 1KHz y 50% de DC empleando el Timer0

 Añadiendo el LCD para visualizar mensajes al ejemplo anterior:

```
#include "cabecera.h"
     #include "LCD.h"
     #define _XTAL_FREQ 4000000UL
 6 void configuro(void) (
        OSCCON1 = 0 \times 60;
OSCFRQ = 0 \times 02;
                                         //HFINTOSC y Divisor en 1:1
                                         //HFINTOSC a 4MHz
         OSCEN = 0x40;
                                         //HTINTOSC habilitado
        TRISBbits.TRISB0 = 0;
                                         //RBO como salida
         ANSELBbits.ANSELB0 = 0;
                                         //RB0 como digital
         T0CON0 = 0x80;
                                         //Tmr0 ON, postscaler 1:1
//Source FOSC/4, prescaler 1:2
         TOCON1 = 0x41;
         TMR0H = 250;
                                         //Valor de referencia de comparacio
         LCD INIT();
                                         //inicializacion del LCD
18  void main(void) {
                                                 //llama a función configuro
         configuro();
         POS_CURSOR(1,0);
         ESCRIBE MENSAJE2 ("Generador SQRWAV");
            POS CURSOR (2,0);
             ESCRIBE MENSAJE2 ("f:1.00KHz DC:50%");
            //pregunto si TMR0IF=1
             PIR3bits.TMR0IF = 0;
                                                 //bajo banderda TMR0IF
```







- Tomando referencia los ejemplos anteriores, desarrollar un driver para un motor DC de 5V-6V empleando PWM.
- La señal PWM será de 5KHz con DC variable mediante la combinatoria de dos entradas (RE1 y RE0) y según la tabla mostrada.
- Validar la señal obtenida empleando un osciloscopio.
- Verificar la corriente de consumo del motor ya que si excede de 100mA deberán de cambiar el transistor a uno que soporte mayor corriente, por ejemplo el BD135.

Fin de la sesión

• Realizar los ejercicios propuestos pendientes siguiendo el workflow