P1
Num=1
Z=50 Ohm

C2
C=0.1u

C1
C=0.1u

Tr1

C3
C=0.1u

C4
C=0.1u

P2
Num=2
Z=50 Ohm

S parameter simulation

SP1
Type=lin
Start=10 kHz
Stop=1 MHz
Points=1000

Equation

Eqn1
Z=stoz(S)