R1
R=1e15 Ohm

R2
R=1500 Ohm

C1
C=150 pF
V=1000

S1
time=1 ns
Ron=0
Roff=1e18

Pr1

transient
simulation

TR1
Type=lin
Start=0
Stop=1 us