電工實驗5

實驗五:FIR 濾波器設計

結報

Date: 2024/12/16

Class: 電機四全英班


Group: Group 9

Name: B103105006 胡庭翊

I. 實驗目的

利用 Simulink (Matlab) 設計低通、帶通;高通濾波器。


II. 系統設計圖



首先,利用左側的三個訊號產生器各生成一個正弦波,頻率分別設定為 120Hz、480Hz 和 1200Hz(依我的學號尾數 06 而定)。將這三個訊號相加後,透過 zero-order hold 採樣(採樣頻率設定為 12000Hz),然後依序通過低通、帶通與高通三種類型的濾波器。最後使用示波器觀察每個濾波器的濾波效果是否符合預期。

III. 濾波器設計之參數

甲、 低通濾波器




設置參數:

- 採樣頻率 Fs=12000 Hz
- 通帶截止頻率 Fpass=130 Hz
- 阻帶起始頻率 Fstop=150 Hz
- 通帶衰減 Apass=1 dB
- 阻帶衰減 Astop=80 dB

濾波器設計後,從頻率響應圖中可以觀察到通帶與阻帶交界處的頻率對應到設定的 Apass 和 Astop,而當信號衰減至-3dB 時,對應頻率即為截止頻率 Fc=150 Hz。

乙、 帶通濾波器




設置參數:

- 採樣頻率 Fs=12000 Hz
- 阻帶起始頻率 Fstop1=410 Hz
- 通帶起始頻率 Fpass1=430 Hz
- 通帶終止頻率 Fpass2=550 Hz
- 阻帶終止頻率 Fstop2=570 Hz
- 通帶衰減 Apass=1 dB
- 阻帶衰減 Astop1,Astop2=80 dB

頻率響應圖中,可觀察到通帶頻率區間 (Fpass1 與 Fpass2) 以及阻帶的起始與終止頻率分別對應設定的參數,兩側-3dB 點對應的截止頻率為 Fc1=409Hz 和 Fc2=570 Hz。

丙、 高通濾波器




設置參數:

- 採樣頻率 Fs=12000 Hz
- 通帶起始頻率 Fpass=1150 Hz
- 阻帶起始頻率 Fstop=1180 Hz
- 通帶衰減 Apass=1 dB
- 阻帶衰減 Astop=80 dB

設計完成後,從頻率響應圖中可確認通帶起始頻率與通帶衰減 Apass、阻帶起始頻率與阻帶衰減 Astop,以及截止頻率 Fc=1149Hz。

IV. 模擬結果圖


甲、 全輸入訊號 (spectrum scope4)



Zero-Order H	P1	P2	Р3	P4	P5	P6
Frequency (kHz)	4.8047e-1	-4.8047e-1	1.1719e-1	-1.1719e-1	1.1953e+0	-1.1953e+0
Power (dBm)	2.3979e+1	2.3979e+1	2.3953e+1	2.3953e+1	2.2456e+1	2.2456e+1


初始訊號為三種不同頻率正弦波的疊加,頻率為 120Hz、480Hz 與 1200Hz。從頻譜圖可觀察到,這三個頻率在頻譜上對應的訊號強度顯著,且頻譜呈現對稱分布,負頻率位置(-120Hz、-480Hz、-1200Hz) 也可看到相應強度。

乙、 低通濾波器 (spectrum scope1)



此頻譜為疊加訊號經低通濾波器後的結果。可見在 117Hz 處附近仍保有明顯訊號強度,而其他頻段的強度皆已降至接近零,說明濾波器成功實現了低頻訊號的保留。

丙、 帶通濾波器 (spectrum scope2)




 Power (dBm)
 2.3979e+1

 此頻譜對應經過帶通濾波器後的訊號。可見在 480Hz 處的訊號強度顯

著,其他頻率則已被有效濾除,驗證了濾波器的帶通特性。

丁、 高通濾波器 (spectrum scope3)



高通濾波器處理後的頻譜顯示,僅在1195Hz處保有顯著訊號強度,其 他頻段則被成功濾除,表明高通濾波器達到了預期效果。

V. 抽問及作業

甲、 計算出你所得到三個濾輸出波的頻率是否和輸入波的頻率相同?

低頻:輸入 120Hz,輸出 117Hz 中頻:輸入 480Hz,輸出 480Hz 高頻:輸入 1200Hz,輸出 1195Hz

乙、 解釋 Spectrum Scope1~4 的現象。

附於前面部分的圖與內文中。

丙、 你所設計的截止頻率點各為多少?你的截止頻率點要設計在哪個 範圍為最佳?

i. 設計的截止頻率點:

- 1. 低通滤波器: 根據設計參數,截止頻率 Fc 為通帶截止頻率的-3dB點, Fc=136 Hz 附近。
- 2. **帶通濾波器**: 兩側截止頻率 Fc1 和 Fc2 為通帶起點和終點的-3dB點, Fc1=421Hz 和 Fc2=558 Hz 附近。
- 3. 高通濾波器: 截止頻率 Fc 為通帶開始的-3dB 點,應位於 Fc=1157 Hz 附近。

ii. 最佳設計範圍:

截止頻率應設計在目標頻帶的邊界,且確保能有效區分需要保留的信號與需要抑制的噪聲。例如,低通濾波器的截止頻率應略高於目標頻率範圍的上限;帶通濾波器的截止頻率應分布於目標頻段的兩端,避免過度涵蓋不必要的頻率成分;高通濾波器的截止頻率則應略低於目標頻率範圍的下限。

實際參數附於前面部分的內文中。

丁、 濾波器的斜率越傾斜(越接近方波)是否越好?在何種情況下要選 擇越接近方波的濾波器?

i. 斜率越傾斜是否越好:

濾波器的斜率越傾斜,越接近理想方波濾波器的響應,能更精確地 區分通過與抑制的頻段。然而,過於陡峭的濾波器設計可能導致: 信號時域特性變差(如引入更多延遲或響應波形的畸變)以及設計 與實現的複雜性增加(例如更高階的濾波器需要更高的計算資 源)。

ii. 選擇接近方波的情況:

在對頻帶分隔要求極高的應用中,如通訊系統的頻道選擇濾波器,或對相鄰頻段干擾非常敏感的場景。


當目標應用中,信號的頻域特性比時域特性更重要時,例如頻 譜分析、無線通訊的調變與解調過程。

需要將特定頻率成分完全隔離的情況,例如在多路音訊處理或精密儀器測量中,避免通道之間的信號混疊。

VI. 心得

因為我的 MATLAB 沒有 simulink, 所以在做實驗的時候我們是用另一個組員的數據以及電腦模擬的,當下並沒有什麼問題。回去自己安裝 simulink toolbox 並自行設計濾波器後,發現輸入端的波形很奇怪。從波形圖來看,

濾波器有正常運作,但由於輸入訊號異常,所以跑出來的結果很詭異。我有確認過參數的設置,並且重新接過一次電路,然而問題都沒有解決,直接對輸入訊號合成並觀看,以及調高輸入訊號的頻率,出來的波形看起來都一樣在 200Hz 附近後就沒有訊號。



我推測是我的電腦的問題亦或是 MATLAB 版本的問題,所以最後還是麻煩組員再另行幫我跑數據,這點令我感到有點挫折。