Computação Embarcada 8 – PIO Input


Rachel Bottino

> Entendimento:

1) Identifique no kit de desenvolvimento (SAME-70-XPLD) qual botão é reservado para o usuário?

O botão SW0 é reservado para o usuário.

2) Via manual do kit de desenvolvimento, redesenhe o esquema elétrico referente ao botão de usuário:



3) Identifique o pino, o PIO e o bit correspondente do botão:

| Pino | PIO | Bit |
|------|------|-----|
| 64 | PIOA | 11 |

4) Preencha a tabela a seguir com o valor lido nos casos em que o botão não está pressionado e quando está.

| Botão Pressionado (SW0) | Valor digital lido no PIO |
|-------------------------|---------------------------|
| Sim | 0 |
| Não | 1 |

5) Identifique os registradores que considera necessário modificar.

PIO_PUER, PIO_PUDR

- Programação parte 1 SW0:
 - 1) Ative o clock do PIO que controla o botão do PMC:

| Registrador: PMC_PCER0 |
|------------------------|
|------------------------|

2) Ative o PIO para controlar o pino do botão:

| Registrador: | DI∩ DED |
|-----------------|----------|
| inegisti audi . | FIO FLIX |
| | |

3) Desative o buffer de saída:

| Registrador: | PMC PCER0 |
|--------------|-----------|
| 11-81-51-51 | 1 |

4) Ative o pull-up:

| Registrador: | PMC_PUER |
|--------------|----------|
| | |

5) Explique porque isso é necessário:

É necessário ativar o pull-up para ligar o botão no VCC do microcontrolador.

- 6) Decida se irá ou não ativar o deboucing:
 - Não ativado: deve tratar o problema por sw:

| Registrador: | PMC_IFER |
|--------------|----------|
|--------------|----------|

• Ativado: deve configurar os registradores (não indicado):

| Registrador: | |
|--------------|--|

| Registrador: | |
|--------------|--|
| Registrador: | |

7) Faça a leitura do while(1) para checar se o botão foi ou não pressionado alterando o status do led dependendo do botão:

| Registrador: | PMC_PDSR |
|--------------|----------|
|--------------|----------|