Insper

15 - RTOS -!

Rafael Corsi - rafael.corsi@insper.edu.br

Maio - 2017

1 Introdução

1.1 Passos

- 1. Entender o código
- 2. Implementar o modo sleep na task idle (vApplicationIdleHook)

pmc_sleep(SAM_PM_SMODE_SLEEP_WFI);

- 3. Inicializar os LEDs da placa OLED1
- 4. Criar uma nova tarefa para lidar com um dos LEDs novos da placa
- 5. Criar as mais 2 tarefas para os demais LEDs
- 6. Criar uma tarefa para lidar com o botão
- 7. Implementar um semáforo : http://www.freertos.org/a00122.html
- 8. Fazer com que as tarefas dos LEDs sejam controladas pela tarefa do botão.