# 13 - Olá Mundo (UART)

Rafael Corsi - rafael.corsi@insper.edu.br

Abril - 2017



Figure 1: Camelos

# Introdução

O código exemplo 13 - UART configura e demonstra a utilização do periférico USART1 operando em modo de comunicação serial assíncrona. Os pinos TX e RX da comunicação serial são conectados ao EDGB, chip responsável pela gravação e debug do kit de desenvolvimento SAME70-XPLD.

A comunicação USART é um dos protocolos de comunicação mais simples e utilizados entre dois dispositivos, é utilizado por exemplo no arduino para a gravação e debug (print), é utilizado por diversos equipamentos para comunicação e configuração (impressoras térmicas, máquinas de cartão de crédito, sensores de biometria, . . . ).

#### Periféricos utilizados :

- Power Management Controller (PMC)
- Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transceiver (USART)
- PIO (PIOA, PIOB)

## Código Visão geral

A seguir analisa-se as algumas partes do código.

#### USART1\_init()

Essa função o periférico USART1 para operar em modo de comunicação serial, também é responsável por configurar os PIOs (A e B) para conectarem os pinos os pinos PB4 e PA21 no periférico USART1.

```
static void USART1_init(void){
  /* Configura USART1 Pinos */
 sysclk_enable_peripheral_clock(ID_PIOB);
 sysclk_enable_peripheral_clock(ID_PIOA);
 pio_set_peripheral(PIOB, PIO_PERIPH_D, PIO_PB4); // RX
 pio_set_peripheral(PIOA, PIO_PERIPH_A, PIO_PA21); // TX
 MATRIX->CCFG_SYSIO |= CCFG_SYSIO_SYSIO4;
  /* Configura opcoes USART */
  const sam_usart_opt_t usart_settings = {
    .baudrate
                  = 115200,
    .char_length = US_MR_CHRL_8_BIT,
    .parity type = US MR PAR NO,
    .stop bits
                 = US MR NBSTOP 1 BIT
    .channel mode = US MR CHMODE NORMAL
 };
  /* Ativa Clock periferico USARTO */
  sysclk enable peripheral clock(USART COM ID);
  /* Configura USART para operar em modo RS232 */
 usart_init_rs232(USART_COM, &usart_settings, sysclk_get_peripheral_hz());
  /* Enable the receiver and transmitter. */
    usart_enable_tx(USART_COM);
    usart_enable_rx(USART_COM);
 }
uint32_t usart_puts(uint8_t *pstring){}
```

Prototipação da função a ser implementada, a função usart\_puts() recebe como parâmetro um vetor de char (\*pstring) e deve enviar um a um os valores desse vetor pela porta serial. O término do envio é feito quando encontrado no vetor o carácter NULL (0x00).

O envio pela serial ocorre normalmente a uma taxa de bits por segundo previamente definida, é necessário verificarmos se a transmissão já foi concluída antes do envio do próxima byte.

Essa função possui grande analogia com a função puts do C.

The C library function int puts(const char \*str) writes a string to stdout up to but not including the null character.

A newline character is appended to the output.

• return : Retorna a quantidade de char escrito.

```
uint32_t usart_gets(uint8_t *pstring){}
```

Prototipação da função a ser implementada, a função usart\_gets() recebe como parâmetro um ponteiro de um vetor (\*pstring) de char onde deve salvar a string a ser recebida pela porta serial. A recepção deve ser finalizada quando na porta serial ser encontrado o carácter ' n'.

Essa função possui grande analogia com a função gets.

The C library function char \*gets(char \*str) reads a line from stdin and stores it into the string pointed to by str. It stops when either the newline character is read or when the end-of-file is reached, whichever comes first.

• return : Retorna a quantidade de char lido.

#### USART funções

Funções úteis :

- inline int usart\_serial\_putchar(usart\_if p\_usart, const uint8\_t c)
  - Envia pela serial um único carácter
- uint32\_t uart\_is\_tx\_empty(Uart \*p\_uart)
  - verifica se a transmissão já foi finalizada, retorna:
  - 1 : não finalizada
  - 0 : finalizada
- inline void usart\_serial\_getchar(usart\_if p\_usart, uint8\_t \*data)
  - recebe da serial um único carácter
  - função blocante.

#### Função blocante?

Funções blocantes são aquelas que travam a execução do código se uma condição não for aceita, no caso da função usart\_serial\_getchar() a mesma bloqueará a execução do código caso não chegue nenhum dado pela interface serial. Veja a implementação da mesma :

A implementação verifica se existe um dado de recepção na interface USART, caso contrário fica travado no while(1) enquanto nenhum dado estiver disponível.

```
/**
  * \brief Read from USART Receive Holding Register.
  *
  * \note Before reading user should check if rx is ready.
  *
  * \param p_usart Pointer to a USART instance.
  * \param c Pointer where the one-byte received data will be stored.
  *
  * \retval 0 on success.
  * \retval 1 if no data is available or errors.
  */
uint32_t usart_read(Usart *p_usart, uint32_t *c)
{
   if (!(p_usart->US_CSR & US_CSR_RXRDY)) {
      return 1;
   }

   /* Read character */
   *c = p_usart->US_RHR & US_RHR_RXCHR_Msk;
   return 0;
}
```

#### inline?

inline é um pragama do GCC para indicar que a função deve ser tratada como um macro e não como uma função. A diferença entre o macro e uma função é que não existe jumpers, o macro é substituto em tempo de compilação e executado em sequência. O inline é utilizado para chamadas que devem ser executadas rápidas porém possuem o contra efeito de aumentarem o tamanho ocupado pelo código, já que para cada chamada de função inline o compilador irá criar uma nova cópia dessa função.

Para maiores detalhes : (Inline GCC)[https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Inline.html]

#### static?

Funções que só são visíveis para outras funções no mesmo arquivo. Static força a função a não ser do tipo **extern**, ou seja, visível para todo o projeto.

h Para maiores detalhes : (Static) [ttp://codingfreak.blogspot.com/2010/06/static-functions-in-c.html]

## Interrupção

Podemos ativar no periférico USART para que o mesmo gere interrupções para diversos eventos, sendo alguns deles :

- RXRDY: RXRDY Interrupt Enable
- TXRDY: TXRDY Interrupt Enable
- OVRE: Overrun Error Interrupt Enable
- FRAME: Framing Error Interrupt Enable
- PARE: Parity Error Interrupt Enable
- TIMEOUT: Time-out Interrupt Enable
- TXEMPTY: TXEMPTY Interrupt Enable

Dentre os eventos de interesse, podemos destacar dois : **RXRDY** e **TXRDY** pois indicam respectivamente que um dado está disponível para a leitura e que o transmissor está disponível para o envio de um novo dado.

Para ativarmos a interrupção de recepção basta fazermos a seguinte chamada de função :

```
usart_enable_interrupt(USART_COM, US_IER_RXRDY);
NVIC EnableIRQ(USART COM ID);
```

Onde confiramos o USART para gerar uma interrupção e o NVIC para aceitar as interrupções geradas por esse periférico.

A interrupção deve ser tratada no handler do USART :

```
void USART1_Handler(void){
   uint32_t ret = usart_get_status(USART_COM);

// Verifica por qual motivo entrou na interrupçcao
   if(ret & US_IER_RXRDY){ // Dado disponível para leitura
   } else if(ret & US_IER_TXRDY){ // Transmissão finalizada
   }
}
```

#### Desafio

O desafio da aula é implementar as duas funções usart\_puts() e usart\_gets() já declaradas no main.c. Uma vez implementado as duas funções deve-se utilizar a interrupção de recebimento de dado para tornar a função usart\_gets() não blocante.

Passos de execução

- 1. Entender o código exemplo
- 2. Entender o que está sendo pedido
- 3. Implementar a função usart\_puts()
- 4. Implementar a função usart\_gets()
- 5. Implementar a recepção de dados (usart\_gets(())) via interrupção
- 6. Criar uma flag para indicar que o buffer (5.) está montado e pode ser tratado