## <u>מיקרופרוססורים - מעבדה</u>

## <u>תרגיל</u>

יש לממש מד תדר (מונה אירועים בשנייה) עם *טיימר 0*.

- 1. הגדר שעון חיצוני ללא *PRESCALER*.
  - .2 אפס המונה.
  - .3 המתן שנייה אחת.
- 4. בצע לכידה של הערך אליו הגיע המונה.
- . הצג על גבי ה- $\mathit{LCD}$  את ערך התדר שנמדד
  - 6. הזן אותות בתדרים שונים ובדוק המערכת.
    - 7. מה תחום המדידה וכיצד ניתן לשונותו?

הערה: מימוש השהייה של שנייה כרצונך.