

Microcontrôleur minimal



On désire réaliser un voltmètre qui affiche la valeur de la tension lue sur une résistance variable sur deux digit en sept segments. Le voltmètre possède deux bouton pour la Marche/Arret et le reset selon le schéma suivant :



<u>Réponse :</u>

PINs	configuration	valeur	Туре
RC (0-6)	Sortie	0	Numérique
RA(0)	Entrée	1	Analogique
RE(1,0)	Entrée	3	Numérique
RB(1,0)	Sortie	0	Numérique

Configuration des I/O résumé

Etape 1)

Déterminer les entrées Analog ou numériques

Etape 2)

Choisir le port via lequel le microcontrôleur va communiquer avec l'éxterieur (en tenant compte de l'etape précédant)

Etape 3)

Choisir la valeur des registres TRIS (A-E) avec 0 pour une sortie et 1 pour une entrée

Etape 4)

Choisir la valeur des registres ADCON pour la configuration des entrées analogiques


Etape 5)

Au cas ou vous utiliser des boutons ou switch il est préférables d'utiliser le PORTB puisqu'il contient des résistances de pull up et connecté au gestionnaire d'interruption

Etape 6)

Il ne faut pas oublier de configurer les registres en relation avec les ports au cas ou des pin spéciaux sont utilisées comme : OPTION REG (RBPU,...) INCON,..

Le fonctionnement de base d'une instruction



- (1) Charger une instruction depuis la mémoire
- (2) Charger les opérandes depuis la mémoire
- (3) Effectuer les calculs
- (4) Stocker le résultat en mémoire

Solution: La portion de code assembleur est le suivant

Configuration du Port C MOVLW 0x00

Configuration du Port A MOVLW 0x01

Configuration du Port E MOVLW 0x03

MOVLW 0x03


MOVLW 0x03


MOVLW 0x03

MOVLW 0x03

MOVLW 0x03

Solution: La portion de code assembleur est le suivant





On est dans le bank 1 => RP1=0 et RP0=1


Pour se mettre dans le bank 0 => RP1=0 et RP0=0

=> Il faut mettre le bit RPO à zéro => BCF STATUS,5

Pour se mettre dans le bank 3 => RP1=1 et RP0=1

Directives


```
; pour choisir le Microcontrôleur
- List p=16f877A
- include "p16f877A.inc
                           ; inclure la bibliothèque cible
 -Déclaration de variable
      CBLOCK Adresse départ
         var1 :1
         Temps: 3
      ENDC
 - Choix du Bank
   Banksel Registre
```




Premier Programme Hello World!!

```
Un programme qui inverse la sortie PORTB continuellement
                                    ; pour choisir le Microcontrôleur
    list p=16f877A
                                    ; inclure la bibliothèque cible
    include "p16f877A.inc"
                                    ; Init est un label (peut être début,..)
              Init
                 BSF STATUS,5 ; mettre le bit RPO à 1
                 BCF STATUS,6; mettre le bit RP1 à 0 pour choisir le banc 1
                 CLRF TRISB ; configure PORTB en sortie
                 BCF STATUS,5 ; Revenir au Bank 0
                                     ; label main
               Main
                 MOVLW b'01010101'; mettre une valeure dan Wreg
                                      ; initialiser PORTB
                 MOVWF PORTB
                                       : label Boucle
               Boucle
                 MOVLW 0xFF
                                        ; mettre à 1 Wreg
                 XORWF PORTB,1
                                       ; inverser le PORTB
              goto boucle
                                       ; revenir à Boucle 🗜
```

111





On désire programmer la suite de fibunacci par le microcontrolleur PIC16F877. les éléments de la suite doivent être affecté au port B. Ecrire les instructions assembleur nécessaire en se basant sur la structure suivante et les variables Temp0 et Temp1 déjà déclaré.

Configuration et initialisation

Instructions

Boucle

Instructions

Aller à boucle



Configuration et initialisation

```
CLRF TRISTA // configurer le PORTA en sortie

CLRF Temp0 // mettre à zéro Temp0

MOVLW 0X01 // mettre 1 dans W

MOVWF Temp1 // initialiser la variable Temps par 1
```

Boucle:

MOVF	Temp0,0
ADDWF	Temp1,0
MOVWF	Temp0
MOVWF	PORTA
MOVF	Temp1,0
ADDWF	Temp0,0
MOVWF	Temp1
MOVWF	PORTA


Registre W	1011	1 <mark>12</mark> 2	2 2 1 3 3	3 <mark>2 5</mark> 5	5 5
Temp0	0001	1111	11113	3333	3 3
Temp1	1111	111 <mark>2</mark>	22222	2 2 2 <mark>5</mark>	5 5
PORTA	0000	<mark>1</mark> 111	22222	3 3 3 3	5 5
Suite de fibunacci	0	1	2	3	5

Aller à boucle


Generated by CamScanner

```
List p= 16F877A
                                  Programme ASM complet
Include <p16F877A.inc>
CBLOCK 0x20
   Temp0
   Temp1
ENDC
Init
   CLRF PORTA // configurer le PORTA en sortie (CLRF 0x05)
   CLRF Temp0
                   // mettre à zéro Temp0
   MOVLW 0X01 // mettre 1 dans W
   MOVWF Temp1 // initialiser la variable Temps par 1
Boucle
   MOVF Temp0,0
   ADDWF Temp1,0
   MOVWF Temp0
   MOVWF PORTA
   MOVF Temp1,0
   ADDWF Temp0,0
   MOVWF Temp1
   MOVWF PORTA
Goto Boucle
Goto Init
END
```

Chaine de compilation




OP Code (code d'opération)



OP Code (code d'opération)

Opération qui manipule un Byte




d = 0 for destination W

d = 1 for destination f


f = 7-bit file register address

Opération littéral et de control




k = 8-bit immediate value

Opération qui manipule un bit



b = 3-bit bit address f = 7-bit file register address

Les instructions Call et goto



k = 11-bit immediate value

Opcode (Exemple)

Instruction	Oncode	Exen	nple
Instruction	Opcode	Instruction	Opcode
ADDWF f _s d	00 0111 dfff ffff	ADDWF PORTA,1	00 0111 1000 0101
ANDWF f,d	00 0101 dfff ffff	ANDWF STATUS,0	00 0101 0000 0011
BTFSS f,b	01 11bb bfff ffff	BTFSS OPTIONREG,3	01 1101 1000 0001

- Remplacer les deux lignes du programme C ci dessus par le code assembleur correspondant
- Donner le code machine correspondant à chaque instruction trouvée



Solution

```
Void main ()
{
TRISB=0;
PORTB=0b01010101;
}
```

BCF STATUS,6 BSF STATUS,5 MOVLW 0x00 MOVF TRISB

BCF STATUS,6 BCF STATUS,5 MOVLW 0x55 MOVF PORTB

Main BCF STATUS,6 BSF STATUS,5 MOVLW 0x00 MOVWF TRISB BCF STATUS,6 BCF STATUS,5 MOVLW 0x55 MOVLW 0x55 MOVWF PORTB

Generated by CamScanner

Chaine de compilation

```
void main() {
TRISC=0x00;
while(1) {
     PORTB=0xFF;
     PORTB=0x00;
     }
}
```

Le compilateur génère aussi un fichier listing (en assembleur), représentant le code et les emplacements mémoire qui seront utilisés.

```
; Address Opcode
                        ASM
0x0000
             0x2803
                                  GOTO
main:
;test.c,1 ::
                             void main() (
;test.c,2 ::
                             TRISC=0x00:
0x0003
              0x1683
                                  BSF
                                             STATUS, 5
0x0004
              0x1303
                                  BCF
                                             STATUS, 6
0x0005 0x0187
                                  CLRF
                                             TRISC
:test.c,3 ::
                             while(1) {
L main0:
;test.c,4 ::
                             PORTB=OxFF;
0x0006
              0x30FF
                                  MOVLW
                                             255
0x0007
              0x1283
                                             STATUS, 5
                                  BCF
0x0008
              0x0086
                                  MOVWF
                                             PORTB
:test.c,5 ::
                             PORTB=0x00:
0x0009
              0x0186
                                  CLRF
                                             PORTB
:test.c,6 ::
0x000A
              0x2806
                                  GOTO
                                              L main0
;test.c,7 ::
L end main:
0x000B
              0x280B
                                  GOTO
                                              $+0
; end of main
```

Chaine de compilation


Utilisation d'un logiciel de programmation de mémoire Flash microcontroller in real environment Programmer Program.hex


L'interruption est une RUPTURE DE SEQUENCE ASYNCHRONE, c'est à dire non synchronisée avec le déroulement normal du programme.


Exemple:


Appel téléphonique reçu lorsque vous jouez avec votre Smartphone











INTCON	5.15				Features Bit name
INTCON				Bit 1	bit name



GIE - Global Interrupt Enable bit - Active les interruptions

- 1 Activées
- 0 Désactivées





PEIE - Peripheral Interrupt Enable bit Active les interruptions masquées

- 1 Active les interruptions masquées
- 0 Désactive les interruptions masquées





T0IE - TMR0 Overflow Interrupt Enable bit Active l'interruption sur l'overflow de TMR0.

- 1 Enables the TMR0 interrupt.
- 0 Disables the TMR0 interrupt.





INTE - RBO/INT External Interrupt Enable bit Active l'interruption sur le changement d'état de portB pin 0

- 1 Active
- 0 Desactive

INTCON					Features Bit name
INTOON			Bit 2		Dit name



RBIE - RB Port Change Interrupt Enable bit. Active la détection d'un changement au niveaux du PORTB (4-7) quand il est configuré en entrée. génère une interruption

- 1 Active la detection
- 0 Désactive la détection

Do

					7.17				Features
INTCON	GIE	PEIE	TOIE	INTE	RBIE	TOIF	INTF	RBIF	Bit name
						Bit 2			



TOIF - TMRO Overflow Interrupt Flag bit overflow du TMRO commence de zero.

- 1 TMRO a fait un overflow
- 0 pas d'overflow de TMR0

	R/W (0)	R/W (x)	Features						
INTCON	GIE	PEIE	TOIE	INTE	RBIE	TOIF	INTF	RBIF	Bit name
	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	



INTF - RBO/INT External Interrupt Flag bit Flag de INTE

- 1 l'interruption INTE a eu lieu
- 0 l'interruption INTE n'a pas eu lieu

Les Interruption


	R/W (0)	R/W (x)	Features						
INTCON [GIE	PEIE	TOIE	INTE	RBIE	TOIF	INTF	RBIF	Bit name
	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	




RBIF - RB Port Change Interrupt Flag bit Flag de l'interruption RBIE

- 1 Au moins l'un des pins de PORTB a changé
- 0 l'interruption n'a pas eu lieu.

Registres spéciaux



Exercice



On veut réaliser un circuit qui :

Quand je presse un bouton connecté à la pin Rb0 lance un timer Quand le timer atteint son Max il inverse l'état d'une LED. Le circuit est illustré a gauche.

-Quel sont les interruptions qui doivent être autorisés?

-Donner la valeur du registre INTCON en mettant à 0 les bits qui ne sont pas utilisée?


Exercice

Solution

Les interruption qui doivent être autorisés sont:

- L'interruption sur le portB pin 0, pour générer une interruption sur le bouton.
- L'interruption sur le TIMERO pour temporiser avant de changer l'etat de la LED.


La valeur de INTCON est :



INTCON=ดูb 10110000



PIC 16F877A Timers




Timers

Generated by CamScanner


Rôle: Réaliser une temporisation

Élément essentiel : Compteur qui s'incrémente à chaque front montant du signal qui lui est appliqué :




Rôle: Réaliser une temporisation

Élément essentiel : Compteur qui s'incrémente à chaque front montant du signal qui lui est appliqué :



Rôle: Réaliser une temporisation

Élément essentiel : Compteur qui s'incrémente à chaque front montant du signal qui lui est appliqué :



Clk 1 Mhz => T= 1 us => temps calculé = différence Comptage * 1 us Temps calculé = (131-124)* 1us = 7us



Deux méthodes pour réaliser une temporisation (1ms,50 ms..)

Modifier La fréquence du signal applique au compteur

Le compteur s'incrementera ainsi plus ou moins vite.

Agir sur Le nombre d'impulsions à compter

Le drapeau se lève toujours lorsqu'il y a débordement, on peut donc initialiser le compteur avec une valeur non nulle pour réduire le temps de comptage.

Première méthode

B

Modification de la fréquence du signal applique au compteur : le **pré-diviseur (prescaler en** anglais)

Exemple: pour compter 4 fois moins vite

Clk0 1 Mhz => Clk1 250Khz => T= 4 us => temps calculé = différence Comptage * 4 us => temps calculé = 7*4 us=28 us

Deuxième méthode

Si le compteur démarre à 0, il mettra beaucoup de temps a atteindre sa valeur maximale.

Pour réduire le temps de comptage, on peut donc charger une valeur initiale non nulle dans le compteur.

Exemple : Valeur initiale égale a 250



Temps calculé = (différence de calcule)* période

Timers du PIC 16F877A

Le 16F887A en compte 3 :

- Timer0 et Timer2 sur 8 bits
- Timer1 sur 16 bits



T= T quartz × Valeur du pré-compteur fixe × Valeur du pré-compteur réglable × Nombre d'impulsions à compter -> Talobal & Trimer X Norpeniortes (216 - Valenvinit)

Le Timer 0 (TMR0)

Le timer 0 est le premier timer parmi 3 dans le PIC 16F877A.

Caractéristique de TMR0 :

- compteur sur 8 bits
- compteur à valeur initiale réglable entre 0 et 255
- Le présalaire qui lui est associé peut prendre les paramètre de 1 jusqu'à 256

Le Timer 0 (TMR0)

Le maximum de temps que peut calculer le TMR0 est obtenu avec le prescalair à 256, et la valeur d'initialisation de 0.

Avec une horloge de 4 Mhz on obtient


Exercice: Temporisation de 10 ms

 $T=10.10^{-3}=(1/(4.10^6))\times 4\times X\times Y$ avec

X= valeur du pré-compteur

y= valeur à compter=256- valeur initiale

Soit $X \times Y = 10000$




Х	Y	Y arrondi	Valeur initiale (256-Y arrondi)
1	10 000	Impossible	
2	5 000	Impossible	
4	2 500	Impossible	
8	1 250	Impossible	
16	625	Impossible	
32	312,5	Impossible	
64	156,25	156	256-156=100
128	78,125	78	256-78=178
256	39,0625	39	256-39=217

PIC16F877 Le Timer 0

- REGISTRES necessaire:
 - OPTION REG
 - INTCON
 - TMRO
 - TRISA

Registre OPTION REG


	Control of the last of the las	R/W (1)				AND PROPERTY AND ADDRESS.	TO THE RESIDENCE AND ADDRESS OF THE PARTY OF		
OPTION	R₃PU	INTEDG	TOCS	T0SE	PSA	PS2	PS1	PS0	Bit name
		Bit 6							



RBPU: Resistance de Pull Up

1: Désactivé


0: Activé



Registre OPTION REG

	The second second second	R/W (1)							
OPTION	RBPU	INTEDG	TOCS	T0SE	PSA	PS2	PS1	PS0	Bit name
	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	





INTEDG: front de l'interruption sur RB0

1: Front montant

0: Front descendant