زمان تحويل پروژه بعدا اعلام خواهد شد

پروژه نهایی درس معماری کامپیوتر

در محیط نرم افزار Keil uVision کدی به زبان اسمبلی برای میکرو کنترلر AT91SAM7X256 کمپانی Atmel بنویسید که پس از ریست شدن، میکروکنترلر الگوریتم کنترل چراغ راهنمایی را با قابلیتهای کنترل اتوماتیک با زمان بندی پیشفرض و کنترل دستی به شرح زیر انجام دهد:

پایههای PA1 ، PA1 و PA2 میکروکتترلر به ترتیب به عنوان پایه خروجی برای روشن یا خاموش کردن چراغهای سبز، زرد و قرمز به کار می روند. با یک بودن هر یک از پایهها چراغ نظیر روشن و با صفر بودن آن، چراغ خاموش میباشد. زمانبندی اتوماتیک و پیشفرضی چراغها ۱۰ ثانیه، ۳ ثانیه و ۳۰ ثانیه به ترتیب برای چراغهای سبز، زرد و قرمز میباشد.

یک کلید کنترل کننده به پایه PA3 میکروکنترلر متصل است. افسر راهنمایی با یک نگهداشتن این کلید، کنترلر چراغ را از حالت اتوماتیک به حالت کنترل دستی تغییر میدهد. در حالت کنترل دستی، چراغ با یک کلید متصل به پایه PA4 میکروکنترلر کنترل می شود. اگر این سیگنال صفر باشد چراغ سبز و اگر این سیگنال یک باشد، چراغ راهنمایی می بایست قرمز باشد. توجه کنید در گذار از سبز به قرمز، چراغ زرد می بایست به مدت ۳ ثانیه روشن شود. با صفر شدن کلید متصل به پایه PA3 کنترل چراغ به حالت اتوماتیک تغییر می باید. اگر هنگام سبز بودن چراغ کلید متصل به PA3 صفر شود، چراغ می بایست بلافاصله قرمز شده (پس از ۳ ثانیه زرد شدن) و با زمان بندی اتوماتیک شروع به کار نماید. اگر هنگام قرمز بودن چراغ، سیگنال اعمالی به PA3 صفر شود، چراغ می بایست با زمان بندی اتوماتیک از ابتدا زمان قرمز بودن را طی کند. اگر در مدت زمان زرد بودن چراغ، این سیگنال صفر شود، پس از طی شدن مدت زمان ۳ ثانیه چراغ زرد، چراغ قرمز با زمان بندی اتوماتیک شروع به کار می کند.

هنگامی که چراغ راهنمایی سبز میباشد، افسر راهنمایی این امکان را دارد که مقادیر زمانبندی اتوماتیک چراغ را تغییر دهد. بدین صورت که اگر هنگام سبز بودن چراغ کلید متصل به پایه PA5 یک باشد، دو مقدار ۶ بیتی با ضریب ۲ ثانیه میبایست از پایههای صورت که اگر هنگام سبز بودن چراغ کلید متصل به پایه PA15 بیت پر ارزش میباشد) برای مدت زمان چراغ سبز و PA25...PA20 (PA25 بیت پر ارزش میباشد) برای مدت زمان چراغ قرمز بارگذاری شود و با شروع از چراغ قرمز بعدی، از مقادیر جدید برای زمانبندی اتوماتیک استفاده گردد. اگر مقدار زمانهای وارد شده کوچکتر از ۶ ثانیه باشند (پس از ضرب در۲)، مقدار ۶ ثانیه را جایگزین آنها نمایید.

RTPRES = 0X8000 با AT91SAM7X256 میکروکنترلر Real-Time Timer (RTT) با AT91SAM7X256 با AT91SAM7X2566 با AT91SAM7X2566 با AT91SAM7X2566 با AT91SAM

فایل Datasheet میکروکنترلر AT91SAM7X256 و فایل راهنمای پروژه در آدرس زیر قابل دسترسی میباشد:

برای پیکربندی پایههای پورت A میکروکنترلر به صورت ورودی و خروجی و خواندن و نوشتن در آنها از رجیسترهای زیر میبایست استفاده نمایید:

- 1. رجیستر ۳۲ بیتی PIO_PER (در آدرس 0XFFFFF400): یک کردن بیت متناظر با هر پایه = تعریف پایه به عنوان پایه ورودی اخروجی (صفحه ۲۴۰ کاتالوگ)
- 2. رجیستر ۳۲بیتی PIO_OER (در آدرس 0XFFFFF410): یک کردن بیت متناظر با هر پایه = تعریف پایه به عنوان پایه خروجی (صفحه ۲۴۱ کاتالوگ). پس از ریست تمامی پایهها در حالت ورودی قرار دارند.

- 3. برای خواندن پورت A میکروکنترلر میبایست رجیستر PIO_PDSR (در آدرس OXFFFFF43C) را بخوانید. صفر ایک بودن هر بیت = صفر ایک بودن پایه متناظر (صفحه PIO_PDSR کاتالوگ). توجه کنید که فارغ از ورودی یا خروجی بودن پایه، همواره می توانید مقدار لحظه ای آن را با استفاده از رجیستر فوق بخوانید.
- 4. برای یک کردن پایههای خروجی میبایست بیت متناظر با پایه را در رجیستر PIO_SODR (در آدرس درای یک کردن پایههای خروجی میبایست بیت متناظر با پایه را (0XFFFFF430) یک نمایید (صفحه ۲۴۵ کاتالوگ). برای صفر کردن پایههای خروجی میبایست بیت متناظر با پایه را در رجیستر PIO_CODR (با آدرس 0XFFFFF434) یک نمایید (صفحه ۲۴۵ کاتالوگ).

برای استفاده از Real-Time Timer:

- در رجیستر RTT_MR (در آدرس 0XFFFFFD20 میبایست مقدار 0X00048000 را بنویسید.
 توجه کنید که به محض نوشته شدن این رجیستر، تایمر از مقدار اولیه صفر شروع به کار می کند (صفحه ۷۶ کاتالوگ).
- 2. مقدار ۳۲ بیتی تایمر در هر لحظه در رجیستر RTT_VR (در آدرس 0XFFFFFD28) قابل دسترس میباشد (صفحه ۷۷ کاتالوگ).



