
## Example1



Задача рассчитана как «Plane stress», в качестве положительного направления напряжений – приняты напряжения растяжения. Нагрузки и граничные условия описаны в файле исходных данных.

Выполним сопоставление результатов расчета с программной SCAD.

Слева – результат расчета; Справа – эталонное решение SCAD




Рис.1 Деформированная схема




Рис.2 Перемещения X




Рис.3 Перемещения Ү




Рис.4 Напряжение Sx



Рис.5 Напряжение Sy




Рис.6 Напряжение Sxy