Таблиця електричних з’єднань TE4 — ХПК-25, SC 10-3

HPK25-SC10-3-TE4 / Навчальна редакція 12-01 / Аркуш 1 із 3

Умовні функціональні виводи * не є підтвердженими клемами виробника. Не для монтажу.

Сегмент	Коло ЕЗ	Звідки: № / апарат / вивід	Куди: № / апарат / вивід	Провід	Група
101-01	101	1 / X1:1	2 / QS1:L1 IN*	PWR	-
102-01	102	1 / X1:2	2 / QS1:L2 IN*	PWR	-
103-01	103	1 / X1:3	2 / QS1:L3 IN*	PWR	-
104-01	104	1 / X1:4	2 / QS1:N IN*	PWR	-
111-01	111	2 / QS1:L1 OUT*	3 / QF1:L1 IN*	PWR	-
111-02	111	2 / QS1:L1 OUT*	4 / QF2:L IN*	PWR	-
112-01	112	2 / QS1:L2 OUT*	3 / QF1:L2 IN*	PWR	-
113-01	113	2 / QS1:L3 OUT*	3 / QF1:L3 IN*	PWR	-
114-01	114	2 / QS1:N OUT*	4 / QF2:N IN*	PWR	-
121-01	121	3 / QF1:L1 OUT*	13 / U1:L1*	PWR	-
122-01	122	3 / QF1:L2 OUT*	13 / U1:L2*	PWR	-
123-01	123	3 / QF1:L3 OUT*	13 / U1:L3*	PWR	-
131-01	131	4 / QF2:L OUT*	5 / PS1:AC L*	PWR	-
134-01	134	4 / QF2:N OUT*	5 / PS1:AC N*	PWR	-
141-01	141	13 / U1:U2*	23 / M1:U1*	MOTOR	W-M1
142-01	142	13 / U1:V2*	23 / M1:V1*	MOTOR	W-M1
143-01	143	13 / U1:W2*	23 / M1:W1*	MOTOR	W-M1
PE-01	PE	1 / X1:PE	15 / XPE:PE	PE	-
PE-02	PE	15 / XPE:PE	13 / U1:PE*	PE	-
PE-03	PE	15 / XPE:PE	23 / M1:PE*	MOTOR	W-M1
PE-04	PE	15 / XPE:PE	5 / PS1:PE*	PE	-
PE-05	PE	15 / XPE:PE	ENCLOSURE:PE-ENC	PE	-
PE-06	PE	15 / XPE:PE	MOUNTING_PLATE:PE-MP	PE	-

C24 — H07V-K Cu 0,75 мм², попередньо; PWR — силовий монтаж, переріз уточнити; MOTOR — екранований кабель ПЧ, 3 фази + PE, переріз уточнити; AO — екранована пара, переріз уточнити; PE — мідний захисний провідник жовто-зелений, переріз уточнити.

H-D1 — дверний джгут; W-M1 — кабель двигуна; W-AO — аналогова пара. Вузли 111, 200, 201, 211, 215 потребують розробки розподілу. Маркування кінців і повні характеристики наведено у CSV.

Таблиця електричних з’єднань TE4 — ХПК-25, SC 10-3

HPK25-SC10-3-TE4 / Навчальна редакція 12-01 / Аркуш 2 із 3

Умовні функціональні виводи * не є підтвердженими клемами виробника. Не для монтажу.

Сегмент	Коло ЕЗ	Звідки: № / апарат / вивід	Куди: № / апарат / вивід	Провід	Група
PE-07	PE	15 / XPE:PE	DOOR_BOND:PE-DOOR	PE	-
201-01	201	5 / PS1:+24V*	6 / FU1:IN*	C24	-
201-02	201	5 / PS1:+24V*	7 / FU2:IN*	C24	-
201-03	201	5 / PS1:+24V*	8 / FU3:IN*	C24	-
201-04	201	5 / PS1:+24V*	9 / FU4:IN*	C24	-
201-05	201	5 / PS1:+24V*	10 / FU5:IN*	C24	-
200-01	200	5 / PS1:0V*	11 / A1:CPU M*	C24	-
200-02	200	5 / PS1:0V*	11 / A1:DQ M*	C24	-
200-03	200	5 / PS1:0V*	11 / A1:DI M*	C24	-
200-04	200	5 / PS1:0V*	12 / A2:M*	C24	-
200-05	200	5 / PS1:0V*	14 / KSR1:M*	C24	-
200-06	200	5 / PS1:0V*	13 / U1:DICOM*	C24	-
200-07	200	5 / PS1:0V*	21 / HL1:-*	C24	H-D1
200-08	200	5 / PS1:0V*	22 / HL2:-*	C24	H-D1
200-09	200	5 / PS1:0V*	13 / U1:STO reference*	C24	-
211-01	211	6 / FU1:OUT*	11 / A1:CPU L+*	C24	-
211-02	211	6 / FU1:OUT*	17 / SB1:13*	C24	H-D1
211-03	211	6 / FU1:OUT*	18 / SB2:21*	C24	H-D1
211-04	211	6 / FU1:OUT*	20 / SB4:13*	C24	H-D1
211-05	211	6 / FU1:OUT*	13 / U1:DO COM*	C24	-
211-06	211	6 / FU1:OUT*	14 / KSR1:AUX COM*	C24	-
212-01	212	7 / FU2:OUT*	11 / A1:DQ L+*	C24	-
213-01	213	8 / FU3:OUT*	12 / A2:L+*	C24	-

C24 — H07V-K Cu 0,75 мм², попередньо; PWR — силовий монтаж, переріз уточнити; MOTOR — екранований кабель ПЧ, 3 фази + PE, переріз уточнити; AO — екранована пара, переріз уточнити; PE — мідний захисний провідник жовто-зелений, переріз уточнити.

H-D1 — дверний джгут; W-M1 — кабель двигуна; W-AO — аналогова пара. Вузли 111, 200, 201, 211, 215 потребують розробки розподілу. Маркування кінців і повні характеристики наведено у CSV.

Таблиця електричних з’єднань TE4 — ХПК-25, SC 10-3

HPK25-SC10-3-TE4 / Навчальна редакція 12-01 / Аркуш 3 із 3

Умовні функціональні виводи * не є підтвердженими клемами виробника. Не для монтажу.

Сегмент	Коло ЕЗ	Звідки: № / апарат / вивід	Куди: № / апарат / вивід	Провід	Група
214-01	214	9 / FU4:OUT*	14 / KSR1:L+*	C24	-
215-01	215	10 / FU5:OUT*	14 / KSR1:SF1 COM*	C24	-
215-02	215	10 / FU5:OUT*	14 / KSR1:SF2 COM*	C24	-
301-01	301	17 / SB1:14*	11 / A1:I0.0*	C24	H-D1
302-01	302	18 / SB2:22*	11 / A1:I0.1*	C24	H-D1
303-01	303	20 / SB4:14*	11 / A1:I0.2*	C24	H-D1
304-01	304	14 / KSR1:AUX NO*	11 / A1:I0.3*	C24	-
305-01	305	13 / U1:DO NO*	11 / A1:I0.4*	C24	-
401-01	401	11 / A1:Q0.0*	13 / U1:DI ON/OFF1*	C24	-
402-01	402	11 / A1:Q0.1*	21 / HL1:+*	C24	H-D1
403-01	403	11 / A1:Q0.2*	22 / HL2:+*	C24	H-D1
404-01	404	11 / A1:Q0.3*	13 / U1:DI RESET*	C24	-
501-01	501	12 / A2:CH0 V+*	13 / U1:AI0+*	AO	W-AO
502-01	502	12 / A2:CH0 M*	13 / U1:AI0-*	AO	W-AO
600-01	600	14 / KSR1:TEST1*	16 / SB0:11*	C24	H-D1
601-01	601	16 / SB0:12*	14 / KSR1:INPUT1*	C24	H-D1
602-01	602	14 / KSR1:TEST2*	16 / SB0:21*	C24	H-D1
603-01	603	16 / SB0:22*	14 / KSR1:INPUT2*	C24	H-D1
604-01	604	14 / KSR1:RESET SRC*	19 / SB3:13*	C24	H-D1
605-01	605	19 / SB3:14*	14 / KSR1:RESET IN*	C24	H-D1
611-01	611	14 / KSR1:SF1 NO*	13 / U1:STO A*	C24	-
612-01	612	14 / KSR1:SF2 NO*	13 / U1:STO B*	C24	-

C24 — H07V-K Cu 0,75 мм², попередньо; PWR — силовий монтаж, переріз уточнити; MOTOR — екранований кабель ПЧ, 3 фази + PE, переріз уточнити; AO — екранована пара, переріз уточнити; PE — мідний захисний провідник жовто-зелений, переріз уточнити.

H-D1 — дверний джгут; W-M1 — кабель двигуна; W-AO — аналогова пара. Вузли 111, 200, 201, 211, 215 потребують розробки розподілу. Маркування кінців і повні характеристики наведено у CSV.