

CAPÍTULO 7

Sobrevivendo ao Palco

Estratégias ao Vivo — Quando a Sala Joga Contra Você

No estúdio você tem o luxo de monitores de referência perfeitos, silêncio controlado e todo o tempo do mundo para ajustar.

No palco você está lutando contra a acústica de vidro de um bar, o eco de uma igreja enorme, o barulho ensurdecedor dos pratos da bateria, um amplificador de baixo que faz o chão tremer — e você tem segundos para resolver qualquer problema.

Este capítulo é o seu manual de sobrevivência.



O Erro Número Um do Guitarrista ao Vivo

Tentar resolver problemas de audição aumentando o volume.

Se você não se ouve, a solução raramente é mais volume. Volume extra gera feedback, irrita o técnico de som e piora o embolamento.

A solução quase sempre é frequência — não volume.

7.1 Volume vs. Frequência — A Lei do Corte

Quando você pisa no pedal de solo e sente que o som não veio, o instinto é girar o volume. Mas veja o que realmente acontece:

O que está engolindo o seu som

Os graves do seu som estão sendo engolidos pelo bumbo e pelo baixo.

Os agudos extremos estão sendo dizimados pelos pratos da bateria.
A frequência que sobrevive ao caos ao vivo é a dos médios-agudos — a região da voz humana.

A solução não é volume — é ocupar a faixa de frequência que ninguém mais está usando com tanta força.

♦ Como aparecer sem aumentar volume

Use seu EQ para focar em 1 kHz: dá presença corporal e coloca a guitarra na frente da mistura.

Ou foque em 2.5 kHz: dá agressividade e mordida para cortar bases densas de Rock e Metal.

Isso faz a guitarra cortar a banda sem volumes perigosos e sem alimentar o feedback.

7.2 O Diagnóstico da Mesa — Quando o EQ Externo é Obrigatório

Aqui está o pulo do gato que separa os amadores dos profissionais: saber ler o ambiente antes de ligar o equipamento.

A necessidade de um EQ externo na sua cadeia depende inteiramente do equipamento de P.A. da casa de show. Você precisa agir diferente em cada cenário:

CENÁRIO A · Mesa Digital Moderna

Exemplos: Behringer X32, Soundcraft Ui, Yamaha TF.

A mesa já tem filtros de High-Pass e Low-Pass em cada canal, além de EQs paramétricos completos.

Você pode chegar no técnico e pedir: 'Aplica um Low Cut em 100 Hz e corta tudo acima de 10 kHz no meu canal.'

Veredito: o EQ externo é opcional. Bom para o seu retorno pessoal, mas dispensável para o som da frente.

CENÁRIO B · Mesa Analógica ou Simples

Exemplos: mesas antigas de 3 botões (Grave, Médio, Agudo), mixers amplificados simples.

Essa mesa não tem capacidade de limpar frequências extremas. O botão Grave dela deixa passar todo o sub-grave. O botão Agudo aumenta o chiado junto com o brilho.

Se você ligar seu som direto nessa mesa, os sub-graves vão embolar o ambiente e você não terá como cortar frequências específicas.

Veredito: o EQ externo é OBRIGATÓRIO. Você deve entregar o som já pronto para a mesa.

Ação: ative o Low Cut em 100 Hz e o High Cut em 10 kHz no seu pedal antes de chegar na mesa.

7.3 Preset de Quarto vs. Preset de Palco

Um dos maiores erros dos guitarristas modernos é usar o mesmo preset no quarto e no palco. São ambientes completamente diferentes e exigem configurações diferentes.

O que muda do quarto para o palco

- › A acústica natural do palco já adiciona reverberação — reduza o reverb do preset.
- › O P.A. e os subwoofers da casa adicionam graves naturalmente — seja mais agressivo no High-Pass.
- › O volume alto achata a curva de audição (Fletcher-Munson) — corte um pouco de agudo para evitar estridor.
- › Os outros instrumentos ao vivo são mais fortes e agressivos — aumente ligeiramente o Bite em 2.5 kHz.

◆ Checklist do Preset de Palco

High-Pass: 20 Hz a 30 Hz mais alto do que no quarto.

Reverb Mix: corte pela metade.

Delay Mix: corte pela metade.

Agudos (8–10 kHz): reduza -1 dB a -2 dB.

Médios (2–3 kHz): aumente +1 dB a +2 dB para cortar a banda.

Salve como um preset separado — nunca sobrescreva o preset do quarto.

7.4 Caçando Microfonia — Feedback ao Vivo

O palco começa a apitar. É uma microfonia aguda insuportável. O técnico de som olha feio para você. Todos param. Você precisa resolver isso em segundos.

A solução profissional é simples: você precisa identificar qual frequência está apitando para cortá-la cirurgicamente. E o app pode te salvar nesse momento.



DOMÍNIO DO TIMBRE LAB

CAÇA-FEEDBACK ao vivo — use o app como ferramenta de diagnóstico em tempo real:

1. Ouça o apito da microfonia. Tente memorizar a altura do som.
2. Abra o GERAR TOM discretamente no celular.
3. Deslize as frequências: é grave (200 Hz)? É médio (1000 Hz)? É agudo (4000 Hz)?
4. Quando o tom do app casar com o apito do palco, você achou o culpado.
5. Vá no seu EQ Paramétrico e faça um corte profundo (Notch) nessa frequência. O apito para magicamente e você salva o show.

7.5 Sobrevivendo aos Pratos da Bateria

Bateristas de Rock e Metal tocam pratos com muita energia. O espectro de frequência dos pratos domina tudo acima de 5 kHz — e essa é uma batalha que você não vai ganhar tentando competir.

Não lute onde você vai perder

Tentar competir com um prato China ou Crash na região de 8 kHz é uma batalha perdida. Sua guitarra vai soar fina, sumida e estridente ao mesmo tempo.

A estratégia correta é recuar para onde a guitarra é rainha — os médios.

♦ A Zona de Sobrevivência da Guitarra ao Vivo

Concentre a energia do seu solo entre 800 Hz e 3 kHz.

Essa é a "voz" humana da guitarra — onde nenhum outro instrumento domina tão facilmente.

Deixe os agudos cristalinos acima de 8 kHz para os pratos e os vocais respirarem.

Resultado: você aparece na mixagem com autoridade sem brigar com ninguém.

7.6 Sobrevivendo à Acústica Ruim

Nem todo show é em um lugar acusticamente tratado. Você vai tocar em igrejas com eco absurdo, bares com vidro por todos os lados e salões com teto baixo que amplificam o grave de forma incontrolável.

Sala muito reflexiva — vidro, concreto, azulejo

- › Reduza o Presence do amplificador ou corte agudos acima de 6 kHz no EQ externo.
- › Aumente o High-Pass para limpar os graves que ficam ecoando pelas paredes.
- › Reduza o reverb ao mínimo — a sala já está fazendo o reverb por você.
- › Foque nos médios (1–2 kHz) para ter inteligibilidade sem alimentar o eco.

Sala muito absorvente — carpete, cortinas, madeira

- › Aumente ligeiramente o Presence para recuperar a abertura do som.
- › Um boost sutil em 8 kHz ajuda a devolver o "ar" que a sala está absorvendo.
- › Você pode ser um pouco mais generoso no reverb — a sala está secando seu som.

- › Mantenha os médios fortes — salas muito absorventes podem deixar o som sem vida.

A sala é um instrumento.

Aprenda a tocá-la — não a ignorá-la.

7.7 O Solo Boost Inteligente ao Vivo

Ao vivo, o boost de volume para o solo precisa ser cirúrgico. Um Clean Boost transparente aumenta tudo — inclusive os graves que embolam e os agudos que ferem.

A estratégia de boost ao vivo

1. Use um Tube Screamer com ganho baixo e volume alto: o boost vai direto para os médios onde você precisa aparecer.
2. Ou configure um EQ Gráfico como "U invertido": médios mais altos, graves e agudos controlados.
3. O aumento de volume deve ser focado entre 800 Hz e 3 kHz — a zona de sobrevivência.
4. Teste o boost durante o soundcheck com a banda tocando junto — nunca sozinho.

Resumo do Capítulo 7

O que você aprendeu

Volume não resolve falta de frequência. Foque em 1 kHz (presença) ou 2.5 kHz (mordida) para aparecer.

Mesa digital: EQ externo é opcional. Mesa analógica: EQ externo é obrigatório.

Preset de palco é diferente do preset de quarto — salve separado e nunca confunda os dois.

Caça-feedback: use o app para identificar a frequência do apito e corte com Notch cirúrgico.

Pratos dominam acima de 5 kHz — não briga lá. Sua zona é 800 Hz a 3 kHz.

Sala reflexiva: corte agudos e Presence. Sala absorvente: aumente Presence e 8 kHz.

Solo Boost ao vivo: foco nos médios, não num boost transparente que aumenta tudo.

Você sobreviveu ao palco. Agora é hora de fechar o livro com chave de ouro. No último capítulo, vamos entregar as receitas prontas — configurações testadas para você copiar, colar e adaptar no seu setup.