27/10/21 Atividade 1 - gergundus 23, 28 e 29.
Alumo: Rafael B. Costillis Matr: 2020 56 42 Kino 20 (DTR): Presenza de DTE para CE Linob (DSR): DE está pronto para mandor ou seceber dodos Pino 4 (RTS): Envia sinal de pronto para enviar Pinos (CTS): Indica que o DCE está prombo pl acetar dels Pinos (DCD): Conectado a linha teletônica a piero L é utilizado para transmitir dodos, e Opino 3 é utilizado para receber dodos, Stun pranto croce? Eston pronto v Transsão encerroda 28) O polling auantece no qual oterninal de controle par gunta seguencialmente aus terminais de pointe s queven tromsmitis. Sá o selection asontece mo qual o terminal de controle desea selecionar um de terminais de ponta para que este receba uma maya Central Processor Terminal EOT AD1 "YOUARE" POL READY INVALID NO MESSAGE TO SEND PRACHOR RETRANSMET IGNORE TIME OUT EOT SO'H T ADI "I AM" 102 (XMN) STX EOT CONTINUE ETX ERROR IN 3 USGSAGE MESAGE G000 RECEDIED ACK NAK EOT ADA CONTS VUE POWERS APZ OR SELECTENG