08/11/2021 - Atividade 3 pergentas 6a8 e 10a 14 Aluno: Rafad B. Castilhas Motrana: 20205642 6) O histórios dos telecommegãos teve mas com a emissão de sivais de funga, passando por diferentes métodos de correios. Sofrem inúmeras otimizações e melhorias ate Chegar vas tecnologías baserdas en telegration e teleforia. com a invenção do vatro, ondas et romagnéticas foram utilizadas paror tronginissas à distància. Nesse vies, ocorron avanços mas redes sem fis, utilizando tecnologia de satélite e pontos de acesso sem fio, 7) ITU-Té responsavel por crior e dispossibilitar padrões ma fabricoção de quipamentos de rede. Viabilizando a comunicação entre diversos equipamantos de diferentes instituições e países. Surgiu em 1947. O CCITT surgiu em 1865 e significa Comite consultivo Internacional de Telegrofia e telesopia. SITEEE 802. 11a de 1 al Mbps em 1987 IEEE 802. 119 de 54Mbps em 2003 IEEE 802. Un de 600 Mbps, em 2009 TEEE 802. 11 and 6.796+5/5 em 2012

10) Na transmissão digital a amplitude do Sinal germanice constante, pakendo variat abruptamente por outro vilor de amplitude permanecento constante nessa novo volor por un período de tempo. Sa transmissão analógica o sinal varia a amplitude control. Continuamente ao lorgo do tempo. Il) Amplitude: allevoda amplitude do sind de portalora em Forção do sinal modulante. Frequencia: alteroda as frequerrias da portidora em forção do sinal modulante. tose: afteroda a lase do sind da partodora em lungão do sinal modulante. 12) E um dispositivo que ra adegrar o sinal digital
transmitido por compidadores. Pode ser cutilizado pora realizar a
comunicação de dados tanto na telefonia pública, tanto em
linhas privadas. Modern analógico aftera a forma de propagação nos fios de abre (senoidal). Modern de banda realiza uma codificação de um sival digital para outro que tanbém é digital que cerá propagado nos fios de cobre. 13) (brtadora sensidal: 40 Modubdora avalógica: AM, FM, PM Lo Moduladora digital: ASK, FSK, PSK Portador Trem-de-Pulsos: 40 Moduladora analógica: PAM, PWM, PPM, PFM 40 Moduladora digital: PCM, DPCM, DM HJADSL: Utiliza linho telebônico, não sendo necessário convertor o Sind hatal para analogios, omesmo e serpre digital cable: Transferência de dodos bidirecional, capaz de modular o sival Optico: Converten ginais ópticos em digitais, utilizando cabos de redealfibra óptica, que são mais barates, maior alcance, mais seguros e maior alcance.