

Interruptor de ignição
Interruptor de parada do motor
Relé de alimentação
Relé da bomba de combustível
Bomba de combustível
Atuador de marcha lenta
Conector de diagnóstico
Painel de instrumentos
Bobina de ignição
TRX500 2012
Injetor
Sensor de rotação – CKP
Sensor de posição da borboleta – TPS
Sensor de inclinação – OT
Sensor de temperatura do ar de admissão – IAT
Sensor de temperatura do motor – ET
Interruptor de posição da marcha
Eletroventilador do motor
Atuador de controle de troca de marcha
Interruptor de trica de narcga
CONECTOR PRETO
CONECTOR CINZA
CORES DOS FIOS
AM - AMARELO
AZ - AZUL
AZc - AZUL CLARO
AZe - AZUL ESCURO
BG - BEGE
BR - BRANCO
BZ - BRONZE
CZ - CINZA
CZe - CINZA ESCURO
LR - LARANJA
MR - MARROM
MC - MARROM CLARO
PR - PRETO
RX - ROXO
RS - ROSA
VD - VERDE
VDc - VERDE CLARO
VDe - VERDE ESCURO
VM - VERMELHO
VT - VIOLETA
Todas as imagens são meramente ilustrativas,
o desenho do componente pode não ser o mesmo.