COMET GT-R 250 2012

Relé da bomba de combustível
Bomba de combustível
Relé principal
Relé de partida
Motor de partida
Magneto
Regulador/ retificador
Eletroválvula do controle da marcha lenta ISC
Eletroválvula SAV
Diodo
Interruptor de ignição
Bobina de ignição 02

Caixa de fusíveis 30A

L04 D02 C02 J03 J02 K01 K02 K04 K03 L03 E03 M04

PR/BR J04
PR/BR M02
PR/BR M01
VM/PR B01
VM/PR C01
PR/MR E01
LR/PR C03

B02 F03 B04 A01 F01 B04 A02 G02 B04 B04 G03 A04 A03 C02 C03 M03 G01 B04 H01 B04 H03 H02 F02 E03 D03 B04 E02 D01 D03

Sensor de posição do corpo de borboleta - TPS
Sensor de pressão do ar de admissão 01 - IAPS
Sensor de pressão do ar de admissão 02 - IAPS
Sensor de temperatura de ar - ACT
Interruptor do modo concessionário 02
Filtro
Bobina de ignição 01
ETS
Sonda lambda
Conector da rede Can
Interruptor GP
Interruptor da embreagem
Interruptor RO
Interruptor do modo concessionário 01
Interruptor do cavalete lateral

L01 AM/VM
L02 VM/PR
Injetor 01
Injetor 02

CORES DOS FIOS

- AM - AMARELO
- AZ - AZUL
- AZc - AZUL CLARO
- AZe - AZUL ESCURO
- BG - BEGE
- BR - BRANCO
- BZ - BRONZE
- CZ - CINZA
- CZe - CINZA ESCURO
- LR - LARANJA
- MR - MARROM
- MC - MARROM CLARO
- PR - PRETO
- RX - ROXO
- RS - ROSA
- VD - VERDE
- VDc - VERDE CLARO
- VDe - VERDE ESCURO
- VM - VERMELHO
- VT - VIOLETA

Todas as imagens são meramente ilustrativas, o desenho do componente pode não ser o mesmo.

01
02
03
04
M L K J I H G F E D C B A