FZ6 2009

Relé do sistema de injeção

Relé de controle dos faróis

Interruptor dimmer

Luz do farol alto/ baixo

Relé de corte de partida

Interruptor de partida

Relé do eletroventilador do motor

Eletroventilador do motor

Painel de instrumentos

Interruptor de ignição

VM
30
MAIN
FUEL
VM/PR
85
D
86
VM/AZ
87
E
AZ/AM
26
VM/AM
30
FAROL
MR
B
VM/AM
85
86
AZ/PR
87
AM/PR
14
AM
VD
PR
AZ/BR
30
C
VM/PR
85
D
86
BR/AZ
87
AZ/BR
PR
PR/AM
25
MR/PR
30
FAN
VM
MAIN
VM/BR
85
B
86
AZ
87
VD/AM
31
PR
AM/AZ
27
VM
PR/VM
MR/AZ
A
B

B VM/BR 07
E VM/AZ 08
C AZ/BR 09
A PR/VM 24
PR/BR 05
PR 14
PR 30

01 MR/BR
22 PR/AZ
20 VD/BR
22 PR/AZ
04 AZ
02 AM/VD
22 PR/AZ
29 AM/VM
10 CZ
22 PR/AZ
04 AZ
18 AM
22 PR/AZ
04 AZ
19 BR/AM
22 PR/AZ
11 MR/VM
17 CZ/PR
34 LR/PR

15 VM/PR
E VMAZ
Injetor 01
32 VD/PR
E VM/AZ
Injetor 02
32 VD/PR
E VM/AZ
Injetor 03
15 VM/PR
E VM/AZ
Injetor 04

Sensor de temperatura do ar de admissão – IAT

Sensor de temperatura do líquido de arrefecimento – CTS

Sensor de inclinação – TO

Sensor de rotação – CKP

Sensor de posição da borboleta – TPS

Sensor de velocidade – VSS

B VM/BR
C AZ/BR
Diodo

B VM/BR
Eletroválvula do sistema de indução de ar

D VM/PR
Bobina de ignição

D VM/PR
Bobina de ignição

B VM/BR
D VM/PR
Interruptor de parada

CORES DOS FIOS

- AM - AMARELO
- AZ - AZUL
- AZc - AZUL CLARO
- AZe - AZUL ESCURO
- BG - BEGE
- BR - BRANCO
- BZ - BRONZE
- CZ - CINZA
- CZe - CINZA ESCURO
- LR - LARANJA
- MR - MARROM
- MC - MARROM CLARO
- PR - PRETO
- RX - ROXO
- RS - ROSA
- VD - VERDE
- VDc - VERDE CLARO
- VDe - VERDE ESCURO
- VM - VERMELHO
- VT - VIOLETA

01 ▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭ 17
18 ▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭ 34

Todas as imagens são meramente ilustrativas, o desenho do componente pode não ser o mesmo.

TECNOLOGIA AUTOMOTIVA