YZF R3 2020

Relé de partida
Motor de partida
Interruptor de ignição
Relé de corte do circuito de partida
Interruptor de partida
Relé do eletroventilador do radiador
Motor do eletroventilador do radiador
Relé do farol
Interruptor do guidão esquerdo
Interruptor do farol baixo/alto
Interruptor de pisca do farol alto
Farol alto
Interruptor da embreagem
Interruptor de parada do motor
Diodo

Injetor 01
Injetor 02

Sensor de velocidade – VSS
Sensor do ângulo de inclinação
Sensor de rotação – CKP
Sensor de temperatura do líquido de arrefecimento – CTS
Atuador de marcha lenta – ISC
Sonda lambda
Corpo de borboleta
Bobina de ignição 01
Vela 01
Bobina de ignição 02
Vela 02
Bomba de combustível
Eletroválvula do sistema de indução de ar
Conector de diagnóstico

Sensor de pressão do ar de admissão
Sensor de temperatura do ar de admissão
Sensor de posição da borboleta

CORES DOS FIOS

- AM - AMARELO
- AZ - AZUL
- AZc - AZUL CLARO
- AZe - AZUL ESCURO
- BG - BEGE
- BR - BRANCO
- BZ - BRONZE
- CZ - CINZA
- CZe - CINZA ESCURO
- LR - LARANJA
- MR - MARROM
- PR - PRETO
- RX - ROXO
- RS - ROSA
- VD - VERDE
- VDc - VERDE CLARO
- VDe - VERDE ESCURO
- VM - VERMELHO

Todas as imagens são meramente ilustrativas, o desenho do componente pode não ser o mesmo.