

Robótica Móvel

Planejamento de caminhos – Campos Potenciais

Prof. Douglas G. Macharet douglas.macharet@dcc.ufmg.br






Introdução

- Proposta por Oussama Khatib (80's)
 - Artificial Potential Fields
 - Planejamento de caminhos para manipuladores
- Abordagem reativa (sense/act)
 - As vezes referenciado como um tipo de arquitetura
 - Também pode ser usado para um pré-planejamento
- Planejamento e navegação (controle)
 - Uma das abordagens mais utilizadas




- Influência de um campo vetorial artificial
 - Conjunto de vetores associados a pontos
 - Induzido pelo goal e pelos obstáculos
- Modelado por uma função de potencial
 - "Energia potencial" → posição, interação
- Analogia com a física
 - Campos magnéticos
 - Campos gravitacionais



- ullet Construir um potential U considerando dois casos
 - Robô e Goal
 - Cargas de <u>sinais opostos</u> (atração)
 - Robô e Obstáculos
 - Cargas de mesmo sinal (repulsão)
- Realizar movimento em direção ao goal com desvio








Gradiente

- Direção de crescimento da derivada
- Vetor força (direção e magnitude)
- Associado a cada ponto do espaço

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \mathbf{k}$$

- Robô deve seguir em direção ao valor mínimo (goal)
 - O mínimo da função pode ser encontrado se o negativo do gradiente da função de potencial for seguido (ação de controle)







Campos Potenciais Função Potencial

Potencial formado por duas componentes

$$U(q) = U_{att}(q) + U_{rep}(q)$$


Força Artificial

$$F(q) = -
abla U(q) = -\left[rac{\partial U}{\partial x} rac{\partial U}{\partial y}
ight]^T$$
Pode ser interpretada como o vetor velocidade desejado para o robô. $= -
abla U(q) = -\left[rac{\partial U}{\partial x} rac{\partial U}{\partial y}
ight]^T$
 $= -
abla U(q) = -\left[rac{\partial U}{\partial x} rac{\partial U}{\partial y}
ight]^T$
 $= F_{att}(q) + F_{rep}(q)$




Campos Potenciais Função Potencial – Atração

Deve estar associada à distância para o goal (erro)







Cônica

Fonte: Robotics Modelling, Planning and Control



Função Potencial – Atração

Potencial dado por uma função parabólica

$$U_{att}(q) = \frac{k_{att}}{2} \cdot \left(\rho_{goal}(q)\right)^2$$

- onde
 - k_{att} : fator escalar (ganho)
 - $\rho_{goal}(q)$: distância euclidiana ($||q_{goal}-q||$)



Função Potencial – Atração

Força de atração (derivada do potencial)

$$F_{att}(q) = -\nabla U_{att}(q)$$

$$= k_{att}/2 \cdot 2\rho_{goal}(q) \cdot \nabla \rho_{goal}(q)$$

$$= k_{att} \cdot (q_{goal} - q)$$

- Características
 - Converge <u>linearmente</u> para 0 (no goal)
 - Cresce indefinidamente com a distância



 $q_{goal} - q$

 $||q_{aoal} - q||$


Função Potencial – Repulsão

Barreira ao redor dos obstáculos

$$U_{rep,i}(q) = \begin{cases} \frac{k_{rep,i}}{\gamma} \left(\frac{1}{\rho_i(q)} - \frac{1}{\rho_{0,i}} \right)^{\gamma} & \text{, se } \rho(q) \le \rho_0 \\ 0 & \text{, se } \rho(q) > \rho_0 \end{cases}$$

onde

- $k_{rep,i}$: fator escalar (ganho)
- $\rho_i(q)$: menor distância ($||q q_{obs,i}||$)
- $\rho_{0,i}$: distância mínima de influência
- $\gamma = 2,3,...$



$$k_{rep} = 1, \gamma = 2$$

$$U_{rep}(q) = \sum_{i=1}^{p} U_{rep,i}(q)$$

Fonte: Robotics Modelling, Planning and Control



Função Potencial – Repulsão

Força de repulsão (derivada do potencial)

$$F_{rep,i}(q) = -\nabla U_{rep,i}(q)$$


$$= \begin{cases} \frac{k_{rep,i}}{\rho_i^2(q)} \left(\frac{1}{\rho_i(q)} - \frac{1}{\rho_{0,i}}\right)^{\gamma - 1} \frac{q - q_{obs,i}}{\rho_i(q)} &, \text{ se } \rho_i(q) \le \rho_{0,i} \\ 0 &, \text{ se } \rho_i(q) > \rho_{0,i} \end{cases}$$


- Características
 - Mais forte de acordo com a proximidade (∞)
 - Sem influência a partir de um certo limite



Campos Potenciais Função Potencial


$$F(q) = F_{att}(q) + \sum_{i=1}^{p} F_{rep,i}(q)$$









Campos Potenciais Função Potencial








Fonte: Introduction to Autonomous Mobile Robots



Campos Potenciais Exemplo



https://youtu.be/4xZfGX8xW6s



16

Campos Potenciais Navegação

```
PF_NAVIGATION(\mathbf{q}, x_{goal}, \mathcal{O})

1 while ||x_{goal} - \mathbf{q}|| < \delta

2 F(\mathbf{q}) \leftarrow F_{att}(\mathbf{q}, x_{goal}) + F_{rep}(\mathbf{q}, \mathcal{O});

3 \mathbf{q} \leftarrow \mathsf{APPLY\_CONTROLLER}(\mathbf{q}, F(\mathbf{q}));
```

O algoritmo recebe como parâmetros básicos a posição atual do robô, a posição alvo, e o conjunto de obstáculos conhecidos a priori (ou percebidos apenas durante a navegação).

Enquanto o robô não estiver à um certo limiar aceitável do goal (δ), a força total resultante é calculada e fornecida para um controlador.



Navegação

- $F(q) \rightarrow$ Referência de velocidades para o controle
- Se o robô for não-holonômico (modelo uniciclo)


$$\dot{\mathbf{q}} = \mathbf{G}(\mathbf{q}) \cdot u$$
 onde $\mathbf{G}(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 \\ \sin \theta & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

Podemos usar a pseudo-inversa [De Luca e Oriolo, 1994]

$$u = \begin{bmatrix} v \\ \omega \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_v (F_x \cos \theta + F_y \sin \theta) \\ k_\omega (\operatorname{atan2}(F_x, F_y) - \theta) \end{bmatrix}$$



Navegação




Leituras de algum sensor de proximidade (laser ou sonar).

Forças de repulsão para cada ponto do obstáculo detectado.

Força de repulsão resultante.



Campos Potenciais Exemplo





Modificações - Potencial tangencial (vortex)


• Ângulo entre agente/obstáculo

$$\theta = \operatorname{atan2}(\Delta y, \Delta x)$$

Modificar para

$$\theta += 90^{\circ}$$

- Aplicações
 - Facilitar o desvio
 - Patrulhar uma região






Modificações - Path tracking


- Convergência para uma curva, não apenas um ponto
- Componente tangencial à curva → Seguir o caminho


$$F_{att}(q) = \begin{bmatrix} 1 \\ k(q_{goal}^{y} - q^{y}) \end{bmatrix}$$



Múltiplos robôs – Navegação

- Somatório de todas as forças
 - Não é fácil prever o comportamento






https://youtu.be/SQaG-ggeOZI




Campos Potenciais Múltiplos robôs – Formação



https://youtu.be/iOrLSMYRjkc



Campos Potenciais Problema






Campos Potenciais Problema


- Mínimos locais
 - Somatório das forças é nulo em diversos pontos
- Possíveis soluções
 - Aplicar forças aleatórias
 - Cooperação
 - Utilizar funções de navegação
 - Funções potenciais sem mínimo local




Campos Potenciais Problema – Forças aleatórias



without noise, no path




with noise, path found



too much noise, no path found



Campos Potenciais Múltiplos robôs – Cooperação



https://youtu.be/5fqXQMWAlgw

No Robot Left Behind: Coordination to Overcome Local Minima in Swarm Navigation Leandro Soriano and Luiz Chaimowicz January 19, 2008

https://youtu.be/HOCmoRbwfK0

L. S. Marcolino, L. Chaimowicz, "No Robot Left Behind: Coordination to Overcome Local Minima in Swarm Navigation", *Proceedings of ICRA*, 2008.



Campos Potenciais Considerações gerais

- Trabalha em espaço contínuo
 - Não é necessária a decomposição do espaço de configurações
- A geração de trajetórias (navegação) é implícita
 - Planejamento e controle simultâneos
- Pode ser executada de maneira totalmente reativa
 - Ambiente não precisa ser conhecido a priori




- Abordagem simplificada de função de navegação
 - Evitar o problema dos mínimos locais
- Realiza uma discretização do espaço
 - Requer um conhecimento prévio do ambiente (mapa)
- Valores no grid relacionados com distância do goal
 - Função potencial com mínimo apenas no goal
 - Descida do gradiente leva ao menor caminho




- Funcionamento
 - Marcar o goal com valor 0
 - Marcar as células dos obstáculos com valor ∞
 - A partir do goal, incrementar em uma unidade células vizinhas
 - Repetir a operação até cobrir todo o grid
 - Valor vizinho = Valor atual + 1
 - Conectividade 8 vs. Conectivade 4
- Descida do gradiente encontra o caminho

































| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 15 | 14 | 13 | 13 | ∞ | ∞ | 8 | 8 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 15 | 14 | 13 | 12 | ∞ | ∞ | 8 | 8 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | თ | 2 | 1 | 1 |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |




| 10 | 1-5 | | 13 | 12 | | 10 | 3 | • | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|----|-----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|----|----------|---|---|
| 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 15 | 11 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 15 | 14 | 73 | 13 | ∞ | ∞ | 8 | 8 | ∞ | 8 | ∞ | ∞ | | 4 | 4 | 4 |
| 15 | 14 | 13 | 13 | ∞ | ∞ | 8 | 8 | ∞ | 8 | ∞ | ∞ | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 13 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | | • | Ţ | • | - | _ | -2 | <u> </u> | | U |












Considerações finais Funções de navegação

- Funções de potencial sem mínimo local
- Analíticas
 - Classe limitada de espaços n-dimensionais
- Numéricas
 - Cálculo para espaços genéricos pequenos



Considerações finais Funções de navegação



Fonte: http://www.cs.bilkent.edu.tr/~culha/cs548/hw2/



Considerações finais

- Funções de potencial
 - Não é completo
 - Problema dos mínimos locais
 - Espaços de configurações contínuos

- Wavefront planner
 - Completo
 - Espaços de configurações discretizados

